

お詫びと訂正

品番 TH-P54Z1
TH-P50Z1
TH-P46Z1

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書(テレビ編)の記載内容につきまして、下記のとおり訂正させていただきます。

本機の組み立てかた (スピーカー)

(8 ページ)

『スピーカーの構成部品 (別袋)』

誤	<input type="checkbox"/> スピーカー取り付け金具(上)……………〈2〉 <input type="checkbox"/> スピーカー取り付け金具(右下、左下)……………〈各1〉 	<input type="checkbox"/> スピーカー 取り付けねじ ……〈16〉
正	<input type="checkbox"/> スピーカー取り付け金具(上)……………〈2〉 <input type="checkbox"/> スピーカー取り付け金具(右下、左下)……………〈各1〉 	<input type="checkbox"/> スピーカー取り付けねじA…〈8〉 <input type="checkbox"/> スピーカー取り付けねじB…〈8〉

『■スピーカーの取り付けかた』

誤	① <u>スピーカー取り付け金具をディスプレイユニットに固定する</u> ② スピーカーの外側のねじ穴に <u>スピーカー取り付けねじ</u> を仮留めし、スピーカー 取り付け金具にはめこんで <u>スピーカー取り付けねじ</u> で固定する
正	① <u>スピーカー取り付け金具をスピーカー取り付けねじAで、ディスプレイユニット に固定する</u> ② スピーカーの外側のねじ穴に <u>スピーカー取り付けねじB</u> を仮留めし、スピーカー 取り付け金具にはめこんで <u>スピーカー取り付けねじB</u> で固定する (<u>スピーカーは 音質改善のため、正しく取り付けても多少ぐらつきがあります</u>)

リモコンの設定

(75 ページ)

『■リモコンの登録に失敗したとき』

誤	● <u>一度ディスプレイユニットの電源を「切」にして、手順1からやり直すか、</u> 「設置設定」ボタンを押して <u>かんたん設置設定</u> (☞ 76ページの手順1へ)をし、 後で「リモコンを後で登録するとき」(下記)の手順でリモコンを登録してください。
正	● <u>チューナーユニットの電源をいったん「切」にして入れ直し、手順2からやり直すか、</u> 「設置設定」ボタンを押して <u>かんたん設置設定</u> (☞ 76ページの手順1へ)をし、 後で「リモコンを後で登録するとき」(下記)の手順でリモコンを登録してください。