



Panasonic

取扱説明書

ワイドパワーLEDウォーキングライト

品番 **BF-435B** (乾電池単4形 4コ用)

■このたびは、“パナソニック製品”をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

■この取扱説明書は大切に保管してください。

特長

(BF-339LED比較)

- ワイドパワーLEDの採用で明るさ約5倍アップ!
- ベルトに装着できる大型クリップ付き!
- ライト部はフレキシブル回転ヘッド採用!

松下電器産業株式会社
松下電池工業株式会社

〒570-8511 大阪府守口市松下町1番1号

Printed in China

BF435-AYB

A0105S1126

安全上のご注意 (必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し説明しています。

警告 この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し説明しています。

注意喚起 この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。

禁止 この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

強制 この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

- 電池の液が目に入ったときはきれいな水で洗いすぐに医師の治療を受ける
- 充電式電池は使用しない
- 電池からガスが出ることもあり器具が破裂する原因となります。

警告

- 使い切った電池は器具から取り出す
- 守らないと電池からガスが出ることであり器具が破裂する原因となります。

注意

- 新旧・異種の電池を混用しない
- 電池の液がもれて目に入ったり、発熱・破裂の原因となります。
- 電池は乳幼児の手の届かないところに置く
- 点灯時は前ベースに触れない
- 誤って飲み込むと胃を痛める原因となります。
- 点灯時の発熱でヤケドの原因となります。
- 万一、飲み込んだ場合には直ちに医師に相談してください。
- 電池は⊕⊖の方向を正しく入れる
- 使用後は必ずスイッチを切る
- 定期的に点検する(点灯・液もれ)
- 守らないと電池の液がもれて目に入ったり発熱・破裂の原因となります。

仕様

使用電池	乾電池単4形4コ (別売)	
使用光源	ワイドパワーLED 1コ	
使用温度範囲	0~40℃	
電池寿命 (20℃時)	連続約 10時間	パナソニックアルカリ乾電池使用時
	連続約 5時間	ナショナルネオ《黒》乾電池使用時
外形寸法	約幅50×奥行34×高さ85 (mm)	
質量	約 100g (パナソニックアルカリ乾電池含む)	

使用上のお願い

- 電池は消耗品です。万一に備えて予備電池をご準備ください。
- 水中で使用しないでください。(防水構造ではありません)
- 高所からの落下等、強い衝撃を与えないでください。
- 汚れは水または適量に薄めた台所用洗剤(中性)を布に含ませてふき取ってください。

故障かな!?

症状

原因・処置

前ベースを開いても点灯しない

- 電池が消耗している。
→新しい電池に取り替える。
- 電池の入れ方が逆になっている。
→電池の⊕⊖を正しく入れる。

アフターサービスについて

●当社は、このワイドパワーLEDウォーキングライトの補修用性能部品を打ち切り後5年保有しております。
(注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お客様ご相談センター 電話 ☎ 0120-878-365
FAX ☎ 0120-878-236

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

各部のなまえと使いかた

電池の入れかた

- ①ロックつまみをOPEN側にスライドさせる
クリップ ※ベルト等に差し込み使用する。
- ②前ベースを開き電池ふたをはずす
開く 電池ふた
- ③電池を4コ入れる
※新旧・異種の電池を混用しない。
※⊕⊖を逆に入れない。
凸部2カ所 前ベース
- ④電池ふた凸部を本体凹部に差し込みロックつまみをCLOSE側にスライドさせる
電池ふた 本体凹部2カ所 乾電池単4形4コ

点灯・消灯のしかた

- 前ベースを開く → 点灯
 - 前ベースを閉じる → 消灯
- 開く 閉じる
- 前ベース ※使用中に熱くなる場合がありますが異常ではありません。
- レンズ ※内部のLEDは交換できません。
- スイッチ

照射角度調整のしかた

- 前ベース部を可動範囲に動かし、ライトの照射角度を調整する
※可動範囲以上動かさないでください。
- 約165° 可動範囲約240°
- 前ベース

上手な使いかた

