

## ■ 使用上のお願い

- 収納するときは、必ずデジタルカメラの電源を「OFF」にしてください。
- 長期間デジタルカメラを収納しておく場合は、バッテリーを本体から外しておいてください。
- カードは、必ずケースに入れてから収納してください。
- CD-ROM は、必ず市販のケースに入れてから収納してください。そのまま入れると破損の恐れがあります。
- デジタルカメラの出し入れやバッグの持ち運びなど、取り扱いには大きなショックを与えないよう十分ご注意ください。
- 極端に熱いところでは使用しないでください。
- よごれを落とす場合は、水分を含んだぞうきんなどを使用してください。アルコール、ベンジン、シンナーなどを使用しないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書にしたがってください。

## ■ 仕様

材 質：ナイロン

質 量：約245 g

外形寸法：約 幅225 × 高さ180 × 奥行50 mm

## ■ お問い合わせ先

お客様ご相談センター ☎ 0120-878-365

フリーダイヤル(料金無料) 365日/受付9時～20時

松下電器産業株式会社

AVCネットワーク事業グループ

〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号 ☎(06)6909-1021

システム事業グループ

〒571-8503 大阪府門真市松葉町2番15号 ☎(06)6901-1161

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社)2002

S0302Mm0 ( 1000 Ⓐ)

# Panasonic

ソフトバッグ

## 取扱説明書

品番 **DMW-SB1**



このたびは、ソフトバッグをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保存し、必要なときにお読みください。

VQT9995

## ■ デジタルカメラの収納のしかた

**1** バッグを開ける



**2** デジタルカメラを  
バッグに入れる



**3** AC アダプターを  
バッグに入れる



**4** ケーブルなどをバッ  
グに入れる



**5** バッテリーをバッグ  
に入れる



**6** カードをバッグに入  
れる



**7** バッグを閉じる

