


デジタルビデオカメラ  
NV-GS320

Panasonic®

# かんたん はじめてお使いになる方へ ガイドブック



## 準備しよう 2

電源の準備  
カセット / カードを入れる  
撮影前の確認

## ジョイスティックの使いかた 6

ジョイスティックを操作する  
操作アイコン一覧表

## メニュー設定のしかた 9

メニューを設定する

## 撮影しよう 10

テープ / カードに撮る

## 再生しよう 12

テープ / カードを再生する

## つゆつきについて 14

つゆつきのトラブル

## 海外で使う 裏表紙


撮影にお出かけの際は、デジタルビデオ用ヘッドクリーナー  
をお持ちください

VQC5722

## 電源の準備




## 1 バッテリーを充電する




DC コードは抜いておいてください。DC コードを接続していると充電できません。

## 2 充電したバッテリーを付ける




外すときは



はじめて使うときは、バッテリーが充電されていないので、まずは充電してね

### 3 ビデオカメラの電源を入れる




### 液晶モニター/ファインダーで電源を入れる (切る)




電源スイッチが「ON」の状態、テープ撮影モードまたはカード記録モードのときは、液晶モニターとファインダーを使って電源が入/切できます。

- 1** 液晶モニターを開くまたはファインダーを引き出して使います。




- 2** 液晶モニターとファインダーの両方を閉じると、動作表示ランプが消灯し、電源が切れます。(クイックスタート (P11) を「ON」にしているときは、クイックスタートの待機状態となり、動作表示ランプが緑色に点灯します)




- 3** 再度使うときに、液晶モニターを開くまたはファインダーを引き出すと動作表示ランプが赤色に点灯し、電源が入ります。

※本機をご使用にならないときは、電源スイッチを「OFF」にしてください。

## カセット/カード を入れる




### 1 カセットを入れる



- ① ずらして
- ② カバーを最後まで開く（自動的にカセットホルダーが開きます）
- ③ カセットを入れる
- ④ **PUSH**を押して閉じる（自動的にカセットホルダーが収納されます）
- ⑤ 完全に収納されてからカセットカバーを閉じる

### 2 カードを入れる



カードを出し入れするときは、必ず電源を「OFF」にしてください。



#### 出すときは

カードを一度押し込んでまっすぐ引き抜く



※カード動作中ランプが点灯しているときはカードを抜かないでください。

## 1 モードを選ぶ



### テープ撮影モード

テープに動画を撮影します。  
(撮影中に、カードに静止画を同時記録することもできます)



### テープ再生モード

テープに撮影された動画を再生します。



### カード記録モード

カードに静止画を記録します。



### カード再生モード

カードに記録された静止画を再生します。



### PC接続モード

カードの静止画をパソコンで見たり、取り込んだりするときに使います。

## 2 撮影前のチェックポイント




必ず事前のためし撮りをして、正常に撮影、録音されていることを確かめてください。

- 電源を入れる前にレンズキャップを取り外してください。
- バッテリーは充電されていますか？
- カセットやカードは入っていますか？
- 電源は入っていますか？
- テープ撮影モードまたはカード記録モードになっていますか？
- 液晶モニターを開くまたはファインダーを引き出していますか？
- 撮影にお出かけの際は、デジタルビデオ用ヘッドクリーナーをお持ちください。(P13)



わきをしめて、両手でしっかりと持つ


## ジョイスティック を操作する



ジョイスティック

撮影機能の選  
択、再生操  
作やメニュー  
設定などをジ  
ョイスティック  
で行います。

## 1 中央を押して操作アイコンを表示する



押す



下にたおすと切り換わります  
(例：テープ撮影モード)



※テープ再生 / カード再生モードでは自動的にアイコンが表示されます。


## 2 ジョイスティックで機能を選択する (例：逆光補正)




ジョイスティックを使うと、画面を見ながらいろいろな操作ができるよ

## 撮影機能の説明を表示する（ヘルプモード）




- ① 図の操作アイコンを表示し、ジョイスティックを右にたおしてヘルプモードアイコン「」を選ぶ



- ② ジョイスティックをたおして、知りたい機能を選ぶ

ヘルプモードを終了するには



メニューボタンを押す、または「終了」アイコンを選ぶ

設定例 1

美肌モード



肌の色をソフトに



設定例 2

テレマクロ機能



背景をぼかして撮る



設定例 3

カラーナイトビュー




























暗い場所でも明るく



## 操作アイコン 一覧表



 <b>テープ撮影 モード</b>	 1/3次へ	 フェード
		 逆光補正
		 ヘルプモード
	 2/3次へ	 美肌モード
		 カラーナイトビュー
		 テレマクロ
		 撮影チェック
		 ブランクサーチ
		 撮影チェック
 <b>テープ再生 モード</b>		 再生 / 一時停止
		 停止
		 巻き戻し (再生)
		 早送り (再生)
		 セルフタイマー
 <b>カード記録 モード</b>	 1/2次へ	 逆光補正
		 ヘルプモード
		 美肌モード
	 2/2次へ	 テレマクロ
		 スライドショーの開始 / 一時停止
		 ファイル削除
 <b>カード再生 モード</b>		 前の画像を表示
		 次の画像を表示

[フルオート]時の表示です。




## メニューを設定する



準備

### 1 メニューボタンを押す




MENU


メニュー画面が表示されます。

ジョイスティック


### 2 ジョイスティックで項目を選ぶ



1 上下で項目を選び



2 右または中央で決定していく (左で戻る)



設定を終了するには



メニューボタンを押す

メニュー設定

撮影


再生

つゆつき

テープ/カードに  
撮る




テープに  
動画を撮影する



撮影開始/一時停止  
ボタンを押す  
(もう一度押すと撮影を一時停止します)

カードに  
静止画を記録する



① 半押しでピン  
トを合わせる





(オートフォーカス時)

② 最後まで  
押す



テープ撮影中にフォトショットボタンを押しても、カード  
に静止画を記録できます。

 テープ撮影モードか  カード記録モードで撮影してね

準備

ジョイスティック


メニュー設定

撮影

再生

つゆつき

## ズームする



## 1.7秒クイックスタート(素早く撮影を始める)


### 以下の場合に使用できます

- テープ撮影モードで、カセットまたはカードが入っている
- カード記録モードで、カードが入っている


#### ① メニュー操作する (P9)

「セットアップ」→「クイックスタート」→「入」

#### ② 電源を「ON」にしたまま液晶モニターとファインダーの両方を閉じる




#### ③ 再度使うときに、液晶モニターを開くまたはファインダーを引き出す




より詳しくは→ 取扱説明書 P16、P34

11

テープ/カードを  
再生する



## テープを再生する




① テープ再生モードにする

② 上下左右で操作する

- 再生/一時停止
- 巻き戻し (再生)
- 早送り (再生)
- 停止



音量を調整するには




## カードを再生する

① カード再生モードにする  
(操作アイコンが表示されます)

② 上下左右で操作する

- 前の画像を表示
- 次の画像を表示
- スライドショーの開始/一時停止
- ファイル削除



画面を見ながらジョイスティックを使って、再生操作してみよう

準備

ジョイスティック

メニュー設定

撮影

再生

つゆつき

## クリーニングのお願い

ミニ DV カセットテープ使用時に以下のような症状が出た場合、同こんのデジタルビデオ用ヘッドクリーナーをお使いください。

- 撮影時、「ヘッドクリーナーをお使いください」という表示が出る
- 再生中、画面にノイズが出たり、音声途切れたりする

① ノイズが出る



② ノイズが線状に出る



③ 青い線が出る



④ 画面全体が青一色になる



## デジタルビデオ用ヘッドクリーナーの使いかた

- ① デジタルビデオ用ヘッドクリーナーをビデオカメラに入れ、テープ再生モードにする
- ② 約 10 秒程再生する（再生を停止しなかった場合は、約 15 秒後に自動的に停止します）



クリーニングしても症状が改善されない場合は、別のミニ DV カセットテープに交換しておためしてください。

※ パナソニック製ミニ DV カセットテープのご使用をおすすめします。

ワンポイント  
アドバイス!



- ほこりを避けるため、ミニ DV カセットテープ使用後はカセットケースに入れて保管してください。

撮影チェックを使って記録された映像や音声を確認する

- ①  テープ撮影モードで図のアイコンを表示させる (P8)
- ② ジョイスティックを左にたおして撮影チェックアイコン「」を選ぶ



## つゆつきの トラブル



夏に冷蔵庫から出したビンなどに、しばらくすると水滴が付きます。この現象が「つゆつき」です。つゆつきが本機のヘッド（テープが密着する部分）やカセット（テープ）に起こると、テープがはり付いてヘッドやテープを傷めたり、正常に記録できないことがあります。

### つゆつきが起こる原因は

下記のように温度差、湿度差があると起こります。

- 寒い屋外（スキー場のゲレンデなど）から暖かい屋内に持ち込んだとき
- 冷房の効いた車などから車外へ出したとき
- 寒い部屋を急に暖房したとき
- エアコンなどの冷風が本機に直接当たっていたとき
- 夏の夕立のあと
- 湯気がたち込めるなど湿度の高いところ（温水プールなど）

### つゆつきのトラブルを防ぐには

環境条件によっては、つゆつき表示が出ない場合があります。レンズや本体につゆが付いているときは、ヘッドやテープにもつゆが付く場合がありますので、カセットカバーを開けないでください。

■ 寒いところから暖かいところなどの温度差の激しい場所へ持ち込むときは例えばスキー場で撮影後、暖房の効いた部屋に入るときは、カセットカバーを閉じた状態でビニール袋などに本機を入れ、空気を抜き、密封してください。約 1 時間その状態で、移動先の室温になじませてからご使用ください。

### レンズがくもっているときの処置のしかた

電源スイッチを「OFF」にし、約 1 時間ほどそのままにしておいてください。周囲の温度になじむとくもりが自然に取れます。

# つゆつきはビデオカメラの大敵！ じっくりと読んで、気をつけてね

## つゆつき表示が出た場合の処置

ヘッドやテープにつゆつきが起こっているときに電源を入れると、黄色または赤色で警告が表示されます。(下図)

ファインダーや液晶モニターに下図の警告文章が黄色または赤色で表示されます。

カセットが入っている場合

▲ つゆつき・カセットを取りだしてください

カセットが入っていない場合

▲ つゆつき・この表示が消えるまでおまちください

■ 以下の処置を行ってください。

### 1) カセットが入っている場合は、カセットを取り出す

- カセットカバーを開けてから、カセットホルダーが開くまで約 20 秒かかりますが、故障ではありません。


### 2) 必ずカセットカバーを閉じ、バッテリーを付けた状態で放置して、その場所の環境になじませる

- 動作表示ランプが約 1 分間点滅し、自動的に電源が切れます。つゆつき表示が消えるまでの目安は約 1.5 ~ 2 時間です。

### 3) テープ撮影モードまたはテープ再生モードにして電源スイッチを入れ直し、つゆつき表示が消えていれば、テープへの撮影や再生が可能になります

- 特に温度が低い寒冷地では、つゆが凍結し、霜になることがあります。このような場合、表示が消えるまでにさらに時間がかかることがあります。

# 海外で使う



海外でバッテリーを充電できるの？



**海外でも充電できます。**


ACアダプターは、電源電圧(100V~240V)、電源周波数(50Hz、60Hz)でご使用いただけます。

市販の変圧器などを使用すると、故障する恐れがあります。

**ただし** 電源コンセントの形が日本と異なる国や地域があります。

国、地域、滞在先によって電源コンセントの形状は異なります。海外旅行をされる場合は、その国、地域、滞在先に合ったプラグを準備してください。

- ・ご使用にならないときは、変換プラグをACコンセントから外してください。



主な国、地域の代表的なコンセントのタイプ

形状			アメリカ合衆国(ハワイ)		イタリア	
変換プラグ	不要です		オーストラリア		香港特別行政区	
形状			大韓民国		中華人民共和国	
変換プラグ						

撮影したものを海外のテレビで見られるの？



**日本と同じテレビ方式 (NTSC) の映像/音声入力端子付きテレビと接続コードなどが必要です。**

日本と同じNTSC方式を採用している主な国、地域  
アメリカ合衆国/カナダ/大韓民国/台湾/フィリピン