

### かんたん操作ガイド

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ

品番 TH-L37DT3(37V型)  
TH-L32DT3(32V型)

### ふだんは

リモコンで電源を入・切する

### くわしく知りたいときは

ガイド 本機に内蔵されている電子説明書(操作ガイド)を見る



(基本ガイド6ページ)

●外部機器との接続は「接続ガイド」、使いかたや設定などの詳細は「基本ガイド」と「電子説明書(操作ガイド)」をご覧ください。

商品の近くに置いてお使いください。



はじめに

テレビ本体の電源を入れる

はじめてご使用になるときは画面に従って「かんたん設置設定」を行ってください。



### 1 放送を選ぶ

- 押すと点滅します
- 地上** 地上デジタル放送/地上アナログ放送(設定した放送に切り換わります。ガイド850)
- BS** BSデジタル放送
- 1/2 CS** 110度CSデジタル放送(スカパー/e2) ●押すたびにCS1とCS2が切り換わります

### 2 チャンネルを選ぶ

●押すと放送切換ボタンが点滅します

### 3 音量を調整する

(テレビを見ているときに)

### 1 番組表を押す

### 2 放送を選ぶ

地上 BS 1/2 CS

### 3 で放送中の番組を選び、決定を押す

### 4 で今すぐ見るを選び、決定を押す

### 4 で今すぐ見るを選び、決定を押す

### 放送予定の番組を予約するときは

手順3で、で放送予定の番組を選ぶと、

手順4で見るだけ予約を設定できます。

右の準備が必要です。 ●ディーガの接続(接続ガイド1) ●ビエラリンク(HDMI)制御(ガイド803)

左ページの「番組表から番組を選んで見る」の

手順1~3のあと(3では、放送予定の番組を選んでください。)



### 4 で録画予約を選び、決定を押す

### 5 で予約するを選び、決定を押す

録画予約設定  
録画機器 : ディーガ(ビエラリンク)  
録画モード : --  
予約する  
毎週予約する  
\*探して毎回予約する

ディーガ(ビエラリンク)になっていることを確認  
(録画機器の切り換えガイド281)




### ディーガに録画した番組を再生する

### でディーガ録画一覧を選び、決定を押す

(ディーガの録画一覧を表示)

### 再生したい番組を選び、決定を押す

右のどちらかの準備が必要です。

- USBハードディスクの接続  
( 接続ガイド9) ( 基本ガイド60ページ)
- SDメモリーカードの挿入 ( 基本ガイド17ページ)






**1** (デジタル放送を見ているときに)  
ドライブ  を押す  
ドライブ切換  
SDカード  
USB HDD 1  
決定  で録画先のドライブを選び、決定  を押す

**2** 録画  を押す  
●見ている番組の録画が始まります。  
**録画開始**

**3** 録画を停止するには  
停止  を押す  
●手動で停止しなかった場合は「録画ボタン設定」( ガイド348)で設定した時間(3時間または番組終了時)に自動的に停止します。  
**録画停止**

右のどちらかの準備が必要です。

- USBハードディスクの接続  
( 接続ガイド9) ( 基本ガイド60ページ)
- SDメモリーカードの挿入 ( 基本ガイド17ページ)



**1** (テレビを見ているときに)  
ドライブ  を押す  
ドライブ切換  
SDカード  
USB HDD 1  
決定  で録画先のドライブを選び、決定  を押す




**2** 番組表  を押す

**3** 放送を選ぶ  
地上 BS 1/2 CS

**4** 決定  で番組を選ぶ  
1  で設定した録画機器  
選択中の番組

**5** 録画  を押す  
 が表示されます  
●もう一度  を押すと録画予約が解除されます。  
**予約完了**

右のどちらかの準備が必要です。

- USBハードディスクの接続  
( 接続ガイド9) ( 基本ガイド60ページ)
- SDメモリーカードの挿入 ( 基本ガイド17ページ)



**1** (テレビを見ているときに)  
ドライブ  を押す  
ドライブ切換  
SDカード  
USB HDD 1  
決定  で録画したドライブを選び、決定  を押す

**2** 録画一覧  を押す  
選択されている番組  
録画一覧画面

**3** 決定  で番組を選び、決定  または再生  を押す  
**再生開始**

**再生中の操作** ( ガイド607)

- 停止  再生を停止する
- 一時停止  再生を一時停止／再開する
- スロー/サーチ  再生中に押すと、早送り／早戻しする  
●押すたびに速度が速くなります。  
(通常の再生に戻すには  を押す)
- スキップ  次のチャプターマークまで飛び越す