

かんたん操作ガイド

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビ

品番 TH-P42VT3(42V型)

ふだんは

リモコンで電源を入・切する

くわしく知りたいときは

ガイド 本機に内蔵されている電子説明書(操作ガイド)を見る



(基本ガイド6ページ)

●外部機器との接続は「接続ガイド」、使いかたや設定などの詳細は「基本ガイド」と「電子説明書(操作ガイド)」をご覧ください。

商品の近くに置いてお使いください。

はじめに

テレビ本体の電源を入れる

はじめてご使用になるときは画面に従って「かんたん設置設定」を行ってください。

1 放送を選ぶ

- 押すと点滅します
- 地上** 地上デジタル放送/地上アナログ放送(設定した放送に切り換わります。ガイド850)
- BS** BSデジタル放送
- 1/2 CS** 110度CSデジタル放送(スカパー/e2) ●押すたびにCS1とCS2が切り換わります

2 チャンネルを選ぶ

●押すと放送切換ボタンが点滅します

3 音量を調整する

ふたを開ける

1 (テレビを見ているときに) 番組表を押す

2 放送を選ぶ

地上 BS 1/2 CS

3 決定 で放送中の番組を選び、決定 を押す

放送中の番組

4 決定 で今すぐ見る を選び、決定 を押す

今すぐ見る

視聴開始

放送予定の番組を予約するときは

手順3で、決定 で放送予定の番組を選ぶと、

手順4で **見るだけ予約** を設定できます。

右の準備が必要です。

- ディーガの接続(接続ガイド1)
- ビエラリンク(HDMI)制御(ガイド803)

左ページの「番組表から番組を選んで見る」の手順**1**～**3**のあと(**3**では、放送予定の番組を選んでください。)

4 決定 で 録画予約 を選び、決定 を押す

録画予約

5 決定 で 予約する を選び、決定 を押す

録画予約設定

録画機器 : ディーガ(ビエラリンク)

録画モード : --

予約する

毎週予約する

★探して毎回予約する

ディーガ(ビエラリンク)になっていることを確認

(録画機器の切り換えガイド281)

予約完了

ディーガに録画した番組を再生する

決定 を押す

決定 で **ディーガ録画一覧** を選び、決定 を押す

(ディーガの録画一覧を表示)

再生したい番組を選び、決定 を押す

再生開始

右のどちらかの準備が必要です。

- USBハードディスクの接続 (接続ガイド9) (基本ガイド60ページ)
- SDメモリーカードの挿入 (基本ガイド17ページ)

1 (デジタル放送を見ているときに)

ドライブ **切り換** を押す

ドライブ切換
SDカード
USB HDD 1

決定 で録画先のドライブを選び、決定 を押す

2 録画 を押す

●見ている番組の録画が始まります。

録画開始

3 録画を停止するには

停止 を押す

●手動で停止しなかった場合は「録画ボタン設定」(ガイド348)で設定した時間(3時間または番組終了時)に自動的に停止します。

録画停止

右のどちらかの準備が必要です。

- USBハードディスクの接続 (接続ガイド9) (基本ガイド60ページ)
- SDメモリーカードの挿入 (基本ガイド17ページ)

1 (テレビを見ているときに)

ドライブ **切り換** を押す

ドライブ切換
SDカード
USB HDD 1

決定 で録画先のドライブを選び、決定 を押す

2 番組表 を押す

3 放送を選ぶ

地上 BS CS

4 決定 で番組を選ぶ

1 で設定した録画機器
選択中の番組

5 録画 を押す

予 が表示されます

●もう一度 録画 を押すと録画予約が解除されます。

予約完了

右のどちらかの準備が必要です。

- USBハードディスクの接続 (接続ガイド9) (基本ガイド60ページ)
- SDメモリーカードの挿入 (基本ガイド17ページ)

1 (テレビを見ているときに)

ドライブ **切り換** を押す

ドライブ切換
SDカード
USB HDD 1

決定 で録画したドライブを選び、決定 を押す

2 録画一覧 を押す

選択されている番組

録画一覧画面

3 決定 で番組を選び、決定 または 再生 を押す

再生開始

再生中の操作 (ガイド607)

停止 再生を停止する

一時停止 再生を一時停止/再開する

スロー/サーチ 再生中に押すと、早送り/早戻しする
●押すたびに速度が速くなります。
(通常の再生に戻すには 再生 を押す)

スキップ 次のチャプターマークまで飛び越す