

ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- ランプが黒化して明るさが低下したり、消灯や点滅を繰り返すとランプの寿命です。器具に合ったランプをお求めください。

ランプ交換方法

●取り外す

- 30形ランプ(小)を先に取り外した後、32形ランプ(大)を取り外す。
 ①ソケットを抜く ②支持バネから外す




●取り付ける

- 32形ランプ(大)を先に取り付けた後、30形ランプ(小)を取り付ける。
 ①支持バネに取り付ける(ランプは本体の中央に位置するように取り付ける)

- ②本体の刻印に従い、ソケットを口金ピンに確実に差し込む
 - 本体刻印「ランプ32W」→32形ランプ(大)に差し込む
 - 本体刻印「ランプ30W」→30形ランプ(小)に差し込む

△注意

- ランプとソケットは組み合わせを守る
 間違って接続すると、火災の原因となることがあります。
- 本体刻印に従って、ソケットを取り付けてください。
- ランプ口金を無理にまわさない
 ランプ破損の原因となることがあります。



National

住宅用照明器具(ペンダント)

取扱・施工説明書

取扱No.HHL203GPL-T3A2

保管用

保証書付

品番 HHL203GPL

お客様へ

お買いあげありがとうございます。

工事店様へ

ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと必ず保管し、必要なときにお読みください。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠警告

	<p>■ 次のような場所には取り付けない 火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。 • 補強のない薄い場所 • 傾斜した場所 (ペニヤ板、石こうボードなど)</p> <p>●この器具は水平天井面取り付け専用です。</p> <p>■スイッチ操作のひもなどに無理な力をかけない 落下によるけがのおそれがあります。 ●引きひもにぶらさがったりしないでください。</p>		<p>■ 次のような配線器具には取り付けない 火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。 • 破損しているもの • 電源端子露出タイプ 電源端子 ヒビ割れ • 配線だけのもの • がたつくもの</p> <p>●工事店、電器店に配線器具の交換を依頼してください。(交換には資格が必要です)</p>
	<p>■ 交流100ボルトで使用する 過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。</p> <p>■異常を感じた場合、速やかに電源を切る 异常状態が収まったことを確認し、販売店またはご相談窓口にご相談ください。</p>		<p>■ 器具を改造したり、部品交換をしない 火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。</p>

⚠注意

	<p>■ 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。 点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。 ●1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。</p>		<p>■ 温度の高くなるものを器具の真下に置かない 火災の原因となることがあります。 • 器具の真下にストーブなどを置かないでください。</p>
	<p>■ 器具に表示された周波数で使用する 守らないと、火災の原因となることがあります。</p>		<p>■ 他の調光器と組み合わせて使用しない 調光機能が付いた壁スイッチなどと組み合わせて使用すると、火災の原因となることがあります。 ●工事店、電器店に調光器の取り外しを依頼してください。(取り外しには資格が必要です)</p>

使用上のご注意

- 点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮により若干のきしみ音が発生することがあります、異常ではありません。

点灯順序

62W→32W→豆球→滅

仕様

使用電圧	周 波 数	消費電力	付属ランプ	点灯管
AC100V	50または60Hz専用	70W	32形丸形蛍光灯 FCL32/30	FG-5P
			30形丸形蛍光灯 FCL30/28	FG-1E

お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- 明るく安全に使用していただきため、定期的(6ヶ月に1回程度)に清掃してください。
- ・汚れがひどい場合は、石鹼水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- ・セードは石鹼水に浸したやわらかい布で汚れをふき取り、水で洗った後かたく絞ったやわらかい布で水分をふき取ってください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。
- ヒューズは本体内部にあります。ヒューズ交換は必ず工事店、電器店に依頼してください。

National

持込修理

ナショナル照明器具保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	HHL203GPL		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間 (底し、安定器3年間)		
*お買い上げ日	年	月	日
*お客様	ご住所 お名前 電話 () -		
*販売店	住所・氏名 電話 () -		

(ギリトリ線)

保証とアフターサービス (よくお読みください)

保証書について

保証書は、必ず「販売店名、購入日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買上げの日より1年間です。

但し安定期については3年間です。

(ランプ等の消耗品は除きます。)

*保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

修理を依頼されるとき

●保証期間中は
 お買上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間を過ぎているときは

お買上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

アフターサービスについてのご不明な点は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買上げの販売店またはお近くの松下電工修理ご相談窓口(※3ページご参照)にお問い合わせください。

補修用性能部品の最低保有期間

当社はこの照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後最低6年間保有しています。
 補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

松下電工株式会社
 〒571-8686 大阪府門真市門真1048

松下電器産業株式会社
 製造元 松下電工株式会社 住宅照明事業部
 〒571-8686 大阪府門真市門真1048
 ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

各部のなまえと取り付けかた

安全のため、電源を切ってから行ってください


取説No.HHL203GPL-T3B2

警告

■配線器具は充分な強度で取り付けられていることを確認する。


上下、左右にガタつく場合は、器具を取り付けないでください。
落下によるけがの原因となります。

配線器具の交換には資格が必要です。工事店、電器店に依頼してください。




1 コードカバーを取付ける

- ①コードアジャスターを押し込みながらコードカバーを本体側に引き下げる



- ②コードカバーの凸部を本体の凹部へ、コードカバーを右に回してはめる。



- コードカバーの凸部が本体の凹部に4力所とも取り付いていることを確認する。
取り付け後、コードカバーを左に回して凸部が本体のダボに引っ掛かるかを確認する。

2 コードの長さを調節する



- セードを外した状態で行ってください。

短くする場合



- コードアジャスターの引き上げが不完全な場合、高さが固定できません。

長くする場合





3 本体にセードをのせる

取り付けできる配線器具



4 配線器具に引掛シーリングキャップを取り付ける



器具の傾きの調節について

- セードを本体の中心に取付ける。
- それでも傾いている場合は、コードアジャスターを傾斜方向へ屈曲させる。

松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店にお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は

修理ご相談センター

ナビダイヤル ハイ 365日
0570-081-365

全国どこからでも市内通話料金でお利用いただけます。

365日/受付9時~20時

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

大阪 ☎ 06-6906-1090 名古屋 ☎ 052-551-7900
札幌 ☎ 011-261-6401 福岡 ☎ 092-822-0531
東京 ☎ 03-5392-7190

(印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通話料金は弊社負担です)。

ご注意 在所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

使いたい・お買い物などのご相談は

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 フリー ダイヤル パナ 365日
0120-878-365

携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX フリー ダイヤル パナ 365日
0120-878-236

*ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

松下電工株式会社および松下グループ関係会社（以下「当社」）は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報を（以下「個人情報」）を、下記のとおり、お取り扱いします。

- 当社は、お客様の個人情報を、ナショナル製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他の正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
- 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
- お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

●〈照明器具〉安全チェックシート ● *チェック欄が足りない場合は、コピーしてお使いください。

安全点検項目	点検結果(該当には)	処置手順
1. スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。	/	
2. プラグ、コードや本体を動かすと点滅する。	/	
3. プラグやコードなどが異常に熱い。	/	○印があるときは危険な状態になってしまっており、使用を中止し、修理や事故の防止のためお取り替えをおすすめします。
4. こげくさい臭いがする。	/	
5. 点灯させたときに漏電ブレーカーが動作することがある。	/	
6. コード、ソケット、配線器具に傷みやひび割れ、変形がある。	/	
1. 購入後、10年以上経過している。	/	○印があるときはお買い上げ店にて相談ください。
2. ランプを交換しても点灯するまで時間がかかる。	/	
3. カバーなどに変色・変形がある。	/	
4. 塗装面にふくれ、ひび割れがある。または錆が出ている。	/	
5. 稽古取付部に変形・ガタツキ・ゆるみなどがある。	/	

上記点検項目以外でも不具合があれば、販売店等の専門家にご相談ください。

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参していただきお申しつけください。なお、持込修理の対象商品をご相談窓口に送付した場合の送料等はお客様負担となります。また、出張修理等を行なった場合には、出張料はお客様の負担となります。

(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。

2. ご販店の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

3. ご相談窓口等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。

4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷

(ロ) お買い上げ後の取扱場所の移設、輸送、落丁等による故障及び損傷

(ハ) 小火、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用

電源(電圧、周波数)等による故障及び損傷

(二)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷

(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び損傷

(ヘ) 本書のご提示がない場合

(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文句を書き替えた場合

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。

6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

7. お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとににおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間にについては、取扱説明書をご覧ください。

※This warranty is valid only in Japan.