

水洗い
できません


マユシェーバーキット

品番 ES2150

保管用
保証書付き

取扱説明書

※アルカリ乾電池専用
(別売)



便利メモ
(おぼえのため、記入されると便利です)

- お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

お買い上げ日	年	月	日
販売店名			
電話 ()	-		

ES921021503 Y0308-2129 Printed in China

安全上のご注意 (必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 :「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。


注意 :「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(次は図記号の例です)

してはいけない内容です。


実行しなければならない内容です。

【1】各部のなまえ



【2】アルカリ乾電池の入れかた

1 必ずスイッチOFFの状態
でスイッチ部を持って
電池カバーを取りはずす
※キャップを持つと、キャップが
先にはずれて、刃で手をけが
するおそれがあります。



2 単4形アルカリ乾電池を入れる
※⊕⊖の向きに注意する。



3 電池カバーを取りつける
(カチッと音がするまで確実に)

- 電池について
- パナソニック単4形アルカリ乾電池1本で約1ヵ月間使用可能。
(週2回、1回5分間使用)
 - 充電式の電池は使わないでください。
 - アルカリ乾電池(単4形)以外は使わないでください。
(他の乾電池では、パワーや使用回数が異なります)
 - 乾電池が漏液したときは使用を止め、修理・点検に出してください。
 - 使用済みの乾電池は分別廃棄してください。

警告

●乳幼児の手の届くところに置かない。
マユコーム・掃除用ブラシなどの誤飲による事故や
トラブルのおそれがあります。

注意

●次のような場合には使用しない。
・肌の敏感な方や弱い方
・アレルギー体質の方
・ニキビ・吹出物などのある部分

●マユのお手入れ目的以外には使わない。
●肌に刃を強く押しつけない。
肌を傷つける原因になります。

●キャップを持って電池カバーをはずさない。
キャップが先にはずれて、刃で手をけがするおそれ
があります。

●改造はしない。また、分解したり修理をしない。
けがの原因になります。

●ご使用前に刃の変形がないか確認する。
守らないと肌を傷つける原因になります。

注意

●乾電池に表示してある注意内容を必ず守る
●乾電池は⊕⊖極を確かめ、正しく入れる
●使い切った乾電池は、すぐに取り出す
●長期間使用しないときは、乾電池を取り出しておく
●使用推奨期限内の乾電池を使用する
守らないと乾電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや
周囲汚損の原因となります。

【3】ご使用のまえに

(必ず守っていただきたいこと)

■初めてご使用の方は、軽くなでるように試し剃りをおすすめします。

注意

●次のような場合には使用しない。
・肌の敏感な方や弱い方
・アレルギー体質の方
・ニキビ・吹出物などのある部分
肌を傷つける原因になります。

ご注意

ウェット剃りはしない。
●石けんやクリームは使用しない。
●洗顔後、乾いた状態で。
顔・エリ足以外は使用しない。
●ワキや頭髪には使用しない。


【4】刃部の着脱方法

■取りはずしかた

1 刃部着脱ボタンを矢印の
方向にスライドさせる
●指の爪を使うとスライド
しやすくなります。




2 矢印の方向に
取りはずす
(下にスライド
させながら
引っ張る)



■取り付けかた

1 本体の先端の突起に刃部の
穴を差し込み取りつける




2 刃部着脱ボタンを矢印の
方向にスライドさせる
●指の爪を使うとスライド
しやすくなります。



【5】マユのお手入れに関して


■お願い

●刃部着脱ボタンが矢印の方向に
スライドしていることを確認して使用する
※使用中、刃がはずれるおそれがあります。




■刃の上手な当てかた

●刃は寝かせて、肌に沿うように当てる
●毛の流れに逆らうように
ゆっくり動かす



■マユの基本形

①眉頭は小鼻のふくらみの内側と外側の
延長線上内に
②眉山は眉弓の上に目尻と黒目の延長線上内に
③眉尻は小鼻の外側と目尻をつなぐ延長線
上内に
(※眉弓は、眉の上にある肉が
盛り上がった部分)



■マユづくりのポイント

●マユの形を描いてからお手入れすると、形が整いやすくなります。
●出来るだけ自分のマユの形を活かして明らかにムダと思われるマユ
を処理するだけでも、ぐっとアカ抜けた印象になります。
●形を変えずと顔の印象が大きく変わってしまうので、少しずつ
整えることがマユのお手入れの基本です。

持込修理

マユシェーバー保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載し
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	ES2150
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間 (ただし、刃と乾電池は除きます)
※お買い上げ日	年 月 日
※お客様	ご住所 見本 お名前 様 電話 () -
※販売店	住所・氏名 電話 () -

パナソニック株式会社

製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL(0749)26-7890

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

キリトリ線


【6】マユコームについて

- ①マユコームはマユの毛先をカットするためのコームです。
- ②マユコームは仕上がりのマユの長さにより、A・Bの2種類あります。
- ③それぞれのマユコームについて仕上がりの長さは長・短の2段階に調節できます。

コームの種類	仕上がりの長さ		仕上がりのイメージ
	長	短	
マユコームA 	8mm	6mm	全体的に長く(長さを均一に) ●ナチュラルなマユになります。 
マユコームB 	4mm	2mm	全体的に短く(長さを均一に) ●全体的に薄いマユになります。 


■取りつけかた

- 仕上げる長さを選んで、マユコームをマユ用刃に「カチッ」と音がするまで差し込む
- 「長」・「短」のしるしをマユコームのミゾに合わせる。



■使いかた

- マユコーム全体を肌に密着させてお手入れします




【7】基本的なマユの整え方

1 マユコームで全体のボリューム、長さを調整する

- ①マユにコームをあわせ、マユ尻からマユ頭に向けてゆっくり動かす
- ②仕上げたい長さになるまで、くり返す



- 人によってはマユ頭の毛が上向きに生えている場合があります。その場合には毛流れに逆らって、額から鼻の方向に動かすことをおすすめします。



2 輪郭からはみでている毛をカットする

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| マユの上
マユの手前2~3mm
上までにとどめる。 | マユの下
まぶたを手で押さえて
肌を伸ばしながら。 | 眉間
持ちかたをかえながら。 |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|



【8】掃除のしかた

(必ずスイッチをOFFにする)

1 刃部を取りはずす


2 ブラシ掃除する

- 刃は分解できません。

3 付着物は、乾いた布でふき取る

4 掃除が終われば、刃部をもとの状態に取りつける

- 刃は約1.5年ごとに、取り替えることをおすすめします。
- 3回に1回程度は、スイッチをONにして専用オイル(別売)を刃に注油することをおすすめします。



【9】別売品

マユ用
ES9256



専用オイル
ES003P




販売店などで
お買い求め
ください。

お手入れ用品と替刃は販売店で買い求めいただけます。
パナソニックグループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。
PanaSense <http://www.sense.panasonic.co.jp/>

【10】ご注意

本体の水洗いは絶対にしない。
故障の原因になります。



本体の汚れは、アルコール・シンナー・ベンジン・除光液などでふかない。
故障や部品の割れ・変色などの原因になります。
乾いた布や、石けん液を少しふくませた布でふき取ってください。



乳幼児の手の届く所に置かない。



■商品保管時のお願い

- 本体と化粧品(制汗剤・除光液など)と一緒に保管しないでください。化粧品(制汗剤・除光液など)に含まれる成分により、モーターが故障し、動作不良の原因となる場合があります。

【11】こんな異常を感じたら

症状	考えられる原因	処置
切味が悪くなった	刃の寿命(交換の目安1.5年)	刃の交換
	刃の変形	刃の交換
	乾電池の寿命	乾電池の交換
動作しない	毛クズがたまっている	毛クズの掃除
	乾電池の逆入れ	乾電池を正しく入れる
	刃部の油切れ	スイッチをONにして専用オイル(別売)を注油する

なお異常がある
ただちに使用を中止

お願い…このような場合、事故防止のため必ず販売店で点検修理を依頼してください。

【12】定格・仕様

電源方式	乾電池式
乾電池の種類	単4形アルカリ乾電池(LR03)1本 乾電池別売
質量(重量)	30g(乾電池含む)

【13】保証とアフターサービス

(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ・修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談センター」へ!
- ・使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

保証書について

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのと、保管してください。

保証期間: お買い上げ日から本体1年間(ただし、刃は保証の対象外です)

補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、このマユシェーバーキットの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書の「こんな異常を感じたら」をご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し、お買い上げの販売店にご依頼ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎていたときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

●修理料金の仕組み

- 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。
- 技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
- 部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。
- 出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容

製品名	マユシェーバーキット	お買い上げ日	年	月	日
品番	ES2150	故障の状況	できるだけ具体的に		

■ 転居や贈答品などでお困りの場合は、以下の窓口にご相談ください

パナソニック電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取り扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。
・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

●修理に関するご相談は………

修理ご相談センター
ナビダイヤル(全国共通番号) **0570-081-365** ハイ 365日
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
365日/受付9時~20時

大阪 ☎06-6906-1090 ☎71-8686 大阪府門真市門真1048
札幌 ☎011-261-6401 ☎55-052-551-7900
東京 ☎03-5392-7190 ☎92-622-0531

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター 365日
受付9時~20時
ナビは 365日
電話ダイヤル **0120-878-365** ナビは 365日
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※上記番号がご利用いただけない場合…06-6907-1187
※FAX フリーダイヤル ☎0120-878-236

※ご使用の回数(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分待たされる場合があります。
※印は大版へ自動転送になり、拠点から大版までの転送通信料は弊社負担です。
※所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。
<http://panasonic.co.jp/cs/>

ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて

パナソニック電工株式会社およびパナソニック電工グループ関係会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。併せて、お問合せ内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただきますのタイミングのために発信番号を通知いたしておりますので、ご了承ください。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関するお問合せは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社

製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地
© Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2008

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申し付けください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)等による故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご提示がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

※ お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただきます。この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。

※ This warranty is valid only in Japan.