

National

持込修理

ナショナル シェーバー保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	ES6801		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間 (ただし、刃は除きます)		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	ご住所 _____		
	お名前 _____ 様		
	電話 () —		
販売店	住所・氏名 _____		
	電話 (()) —		

製造元 松下電器産業株式会社
松下電工株式会社 パーソナル・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL(0749)26-7890

ご販売店様へ 印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

S No.5

National



保証書付

保管用

スピンネット リチウム ES6801

取扱説明書



- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
特に「安全上のご注意(1~2ページ)」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ずお確かめください。

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠️注意：人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

絵表示の例



⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。(左図の場合は分解禁止)



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。(左図の場合はプラグをコンセントから抜く)

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠️注意



分解禁止

- 改造はしない。また、ご自分で分解したり修理をしない。思わぬ事故、けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または、松下電工お客様ご相談窓口にご相談ください。



必ず守る


- ご使用前に刃の破れや変形がないか確認する。刃に破れや変形があると肌を傷つける原因になります。




禁止

- 刃は強く押さえない。破損して肌を傷つける原因になります。
- ヒゲ剃り以外の使用はしない。肌を傷つける原因になります。
- 電池を火の中に投入したり、ショート、分解しない。やけどやけがの原因になります。


まず、商品をご確認ください




本体



ブラシ



ストラップ



リチウム電池
(CR123A)

もくじ

安全上のご注意

1

各部のなまえ

5

電池の入れかた

6

使いかた

7


掃除のしかた

9

お知らせ

12


- 替刃について..... 12
- ストラップの取り付け・取りはずしかた... 13
- ご注意..... 14
- 修理を依頼される前に..... 15
- 保証とアフターサービス..... 16





水洗リング開閉

水洗い窓の位置で「開」「閉」します


開 (水洗いする時の状態)






閉 (ヒゲを剃る時の状態)



はずしかた



使いかた



1 ツマミを押えながら
キャップをはずす

2 外刃に破れや変形がないか
確認する
(外刃に破れや変形が
あると肌を傷つける
原因になります)


3 水洗リングが
「閉」になっていることを
確認する(P5参照)

4 ロックボタンを押しながら
スイッチを上げる


5 剃る
(ヒゲ以外には
使用しないでください)

- ご使用後または携帯時には外刃の損傷を防ぐため、キャップを取りつけてください。

上手な剃りかた



アゴ・ノド部



ホホ・鼻下


1 ヒフを伸ばして、
肌に直角に軽く当て

2 ゆっくり逆剃りで

3 すべらせるように剃る
(外刃を強く押しつけます
と、刃の破損や肌を傷つ
ける原因になります)

ウェット剃りのしかた

シェービングフォーム・ジェルなどの泡状のものでウェット剃りをすると、肌のすべりもよく、より深剃りできます。



1 よく泡だててから
顔につける

2 ドライ剃りのときよりも
さらに軽く肌当て
すべらせるように剃る
(ドライ剃りとは
何もつけないで剃る方法)

3 使用後は毎回刃、本体を十分に水洗いする
(洗い残しがあると本体に白いあがついたり、刃が
スムーズに動かない場合があります)

- クリーム状のシェービング剤は刃の目詰まりの原因になるので使用しないでください。

水洗い掃除

内刃・外刃・本体丸ごとの水洗いができます。
シェービングごとの水洗い掃除をおすすめします。



1 外刃に市販の
ハンドソープ
または
クリーニング液
(別売)をつける

(台所、浴室、トイレ等の汚れ
落とし用洗剤の使用はさけて
ください
本体故障の原因となります)


2 スイッチをONにして
軽く水をかける

3 さらに数秒以上
動作させる

4 水洗リングを「開」にして
十分に水洗いする

(ぬるま湯(40 前後)で
洗うとさらに効果的
熱湯の使用はさけてく
ださい)

5 スイッチを
offにする



お手入れ用品(別売)



クリーニング液
(100ml)
ES004

- 水洗い掃除に
お使いください。
- ヒゲクズや皮脂の
汚れを落とし、刃を
清潔に保ちます。



ナショナル
オイル
(滴下式)
ES003P

- 刃の動きがなめらかになり、
快適な剃り味を保ちます。




ナショナル
オイル
(スプレー式)
ES006

- 台所、浴室、トイレ等の汚れ落とし用洗剤は使用しないでください。
(本体故障の原因になります)
- お手入れ用品は販売店などで買い求めください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 万一飲んだ場合は、医師の診察をお受けください。

ブラシ掃除(必ずスイッチをoffにする)


1 外刃を左へ回し とりはずす



2 内刃をはずす

(内刃ブロックの軸を持ち、
まっすぐに引き上げる)


はずれないときは、内刃ブロック
を少し傾けてください。



3 ブラシで 掃除する


- 刃は、分解しないでください。
- ブラシ掃除はシェービングごとにすることをおすすめします。

● 外刃




● 内刃ブロック

ブロック 内刃



内刃掃除のとき、ブロックから
内刃がはずれる場合があります
ので、強く力を加えないで
ください。

● 本体



替刃について

快適な剃り味を楽しんでいただくために、刃は約1年ごとに
取り替えられることをおすすめします。




替刃(外刃・内刃ブロックセット)
ES9392

刃のとりかえ(必ずスイッチをoffにする)



取りつけるときに、外刃を押さえない。
破損して肌を傷つける原因になります。




1 古い刃を左へ回し 取りはずす




2 新しい刃を 右へ回し確実に 取りつける

- 替刃は販売店などで買い求めください。

ストラップの取り付け・取りはずしかた



1 ストラップの
取り付けひもを
ストラップ取り
つけ穴にとおす



2 ストラップを
とおす

はずしかたは逆の要領




注意 ストラップを持って本体をふりまわさない。
思わぬ事故・けがの原因になります。

- お好みで携帯電話、カメラ用のものに交換できます。
(水にぬれますので、さびや変色等にご注意ください)

ご注意

高温場所に
放置しない

- 故障の原因になります




本体はシンナー・
ベンジン・アルコール
などではふかない

- 故障や部品の割れ、
変色などの原因になります
- 薄めの石ケン液でふいてください



外刃をはずしたまま
天日に干さない

- 防水ゴムが劣化し、
故障の原因となります



定 格

電源方式	リチウム電池式
電池の種類	リチウム電池 CR123A 1本
質量(重量)	本体110g(リチウム電池含む)

修理を依頼される前に

下記の点検をお願いします。

症状	点検	処置
ヒゲズが飛び散る	水洗リングが「開」になっていませんか？	水洗リングを「閉」にしてください。
	ヒゲズなどがたまっていませんか？	シェービングの都度掃除を すると改善されます。 水洗いしたあとは、十分乾燥させて、ナショナルオイルをつけてください。
臭いが強くなった	外刃が破損あるいは変形していませんか？	刃を取り替えてください。
	刃が寿命ではありませんか？ 交換の目安:1年	
切れ味が悪くなった	刃が寿命ではありませんか？ 交換の目安:1年	
刃が熱く感じるようになった	刃面にオイルをつけていますか？	刃面にナショナルオイルをつけてください。
	リチウム電池の取り付けミスをしていませんか？	表示に合わせてリチウム電池を正しく取り付けてください。
動作しない	リチウム電池の寿命ではありませんか？	リチウム電池を取り替えてください。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。
保証期間はご購入日より1年間です。
(ただし、刃は保証の対象外です。)

補修用性能部品の保有期間

このナショナルシェーバーの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書の15頁をご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止してからお買い上げの販売店にご依頼ください。

保証期間中は

お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。

保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間を過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工務店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は	使いかた・お買い物などのご相談
<p>修理ご相談センター</p> <p>ナビダイヤル 0570-081-365 <small>365日</small> <small>(全国共通番号)</small> 全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 365日/受付9時～20時</p> <p>ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。 大阪 ☎06-6906-1090 <small>F571-8686 大阪府門真市門真1048</small> 札幌 ☎011-261-6401 <small>名産 ☎052-551-7900</small> 東京 ☎03-5392-7190 <small>福岡 ☎092-622-0531</small></p>	<p>ナショナル パナソニック お客様ご相談センター</p> <p>365日/受付9時～20時</p> <p>電話 <small>フリーダイヤル</small> 0120-878-365 <small>365日</small> <small>■携帯電話・PHSでのご利用は…</small> 06-6907-1187 FAX <small>フリーダイヤル</small> 0120-878-236</p>

ご注意 ①印は大坂へ自動転送になり、拠点から大坂までの転送賃料は弊社負担です。
 ②所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

0504

ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについて
 松下電工株式会社および松下電工グループ関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記のとおり、お取り扱いいたします。

- 1.当社は、お客様の個人情報を、当社商品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただきます。これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
 なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
- 2.当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
- 3.お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

松下電器産業株式会社
 製造元 松下電工株式会社 パーソナル・ライフ事業部
 〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

S.No.5

修理を依頼される前に/保証とアフターサービス

This product has a 1-year limited warranty(excluding blade).
This warranty is valid only in Japan.

Instructions

How to replace a battery (p.6)

- * Use a lithium battery CR123A for use in cameras.
- * One battery supplies the power for about 3 months (3 minutes per shave).

How to Use (p.7)

Caution: Before use, be sure to check that the blade is not damaged or impaired in anyway.

(Such condition may cause injury.)

- * Shaving with soap is possible.

Rinsing (p.9)

- * We recommend that you rinse to clean the blade of your shaver with National Shaver Cleaner or regular liquid soap (hand soap).
- * Apply some liquid soap onto the blade.
- * Turn the shaver on and put some water over the blade.
- * After about 10 ~ 20 seconds, turn the shaver off and open the water-wash ring, rinse under running water.
- * Do not use boiled water.
- * Wipe off excess water and leave to dry. (The shaver can be dried sooner by leaving the water - clean ring opened.)

Brush Cleaning (p.11)

Caution: Do not disassemble the blade.

Replacing Shaving head (p.12)

Caution: When replacing, do not press down on the outer foil itself.

- * With daily use, the blade may need to be replaced every 1 year.

How to put a strap (p.13)

To Avoid Accidents and Breakdowns (p.14)

- * Do not leave in a place with high temperatures.
- * Do not clean the unit except with mild, diluted soap solution.
- * Do not dry in the sunlight with the blade taken off.

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。なお、持込修理の対価商品を直接お客様ご相談窓口へ送付した場合の送料等はお客様負担となります。また、出張修理等を行なった場合には、出張料はお客様の負担となります。
(ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)等による故障及び損傷
(ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ)一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ)本書のご提示がない場合
(ト)本書にお買い上げ年月日(施工型商品はお引渡し日:以下同じ)お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。

This warranty is valid only in Japan.