

かんたん  
操作ガイド

地上・BS・110度CSデジタル  
ハイビジョンプラズマテレビ

品番 TH-P50GT3(50V型)  
TH-P46GT3(46V型)

ふだんは

リモコンで電源を  
入・切する

くわしく知りたい  
ときは

ガイド 本機に内蔵されて  
いる電子説明書  
(操作ガイド)を見る



(基本ガイド6ページ)

●外部機器との接続は「接続ガイド」、使いかたや設定などの詳細は「基本ガイド」と「電子説明書(操作ガイド)」をご覧ください。

商品の近くに置いて  
お使いください。



はじめに

テレビ本体の  
電源を入れる

はじめてご使用になるときは画面に従って「かんたん設置設定」を行ってください。



1 放送を選ぶ

- 押すと点滅します
- 地上 地上デジタル放送/  
地上アナログ放送  
(設定した放送に  
切り換わります。  
ガイド850)
- BS BSデジタル放送
- 1/2 110度CSデジタル放送  
(スカパー/e2)  
●押すたびにCS1と  
CS2が切り換わり  
ます

2 チャンネルを  
選ぶ

●押すと放送切換  
ボタンが点滅します

3 音量を調整する

ふたを  
開ける

(テレビを見ているときに)

1 番組表 を押す

2 放送を選ぶ

地上 BS 1/2 CS

3 決定 で放送中の番組を選び、  
決定 を押す

4 決定 で今すぐ見る を選び、  
決定 を押す

放送予定の番組を予約するときは

手順 3 で、決定 で放送予定の番組を選ぶと、

手順 4 で 見るだけ予約 を設定できます。

右の準備が必要です。 ●ディーガの接続(接続ガイド1)  
●ビエラリンク(HDMI)制御(ガイド803)

左ページの「番組表から番組を選んで見る」の

手順 1 ~ 3 のあと(3では、放送予定の番組を選んでください。)

4 決定 で 録画予約 を選び、決定 を押す

録画予約

5 決定 で 予約する を選び、決定 を押す

ディーガ(ビエラリンク)  
になっていることを確認

(録画機器の切り換えガイド281)

ディーガに録画した番組を再生する

決定 を押す

決定 で ディーガ録画一覧 を選び、決定 を押す  
(ディーガの録画一覧を表示)

再生したい番組を選び、決定 を押す

右のどちらかの準備が必要です。

- USBハードディスクの接続 (接続ガイド9) (基本ガイド60ページ)
- SDメモリーカードの挿入 (基本ガイド17ページ)

**1** (デジタル放送を見ているときに)

ドライブ **切り換** を押す

ドライブ切換  
SDカード  
USB HDD 1

決定 で録画先のドライブを選び、決定 を押す

**2** 録画 を押す

●見ている番組の録画が始まります。

**録画開始**

**3** 録画を停止するには

停止 を押す

●手動で停止しなかった場合は「録画ボタン設定」(ガイド348)で設定した時間(3時間または番組終了時)に自動的に停止します。

**録画停止**



右のどちらかの準備が必要です。

- USBハードディスクの接続 (接続ガイド9) (基本ガイド60ページ)
- SDメモリーカードの挿入 (基本ガイド17ページ)

**1** (テレビを見ているときに)

ドライブ **切り換** を押す

ドライブ切換  
SDカード  
USB HDD 1

決定 で録画先のドライブを選び、決定 を押す

**2** 番組表 を押す

**3** 放送を選ぶ

地上 BS CS 1/2

**4** 決定 で番組を選ぶ

1 で設定した録画機器  
選択中の番組

**5** 録画 を押す

予が表示されます

●もう一度 録画 を押すと録画予約が解除されます。

**予約完了**



右のどちらかの準備が必要です。

- USBハードディスクの接続 (接続ガイド9) (基本ガイド60ページ)
- SDメモリーカードの挿入 (基本ガイド17ページ)

**1** (テレビを見ているときに)

ドライブ **切り換** を押す

ドライブ切換  
SDカード  
USB HDD 1

決定 で録画したドライブを選び、決定 を押す

**2** 録画一覧 を押す

選択されている番組

録画一覧画面

**3** 決定 または 再生 を押す

**再生開始**

**再生中の操作 (ガイド607)**

- 停止 再生を停止する
- 一時停止 再生を一時停止/再開する
- スロー/サーチ 再生中に押すと、早送り/早戻しする
  - 押すたびに速度が速くなります。(通常の再生に戻すには 再生 を押す)
- 次へ/前へ 次のチャプターマークまで飛び越す

