

ルームエアコン

取扱説明書



室内ユニット

室外ユニット

品番 CS-Xシリーズ / CU-Xシリーズ



kirei

もくじ

ページ

必ずお読みください

安全上のご注意

32

まず運転したいとき

まず運転したいとき

自動・暖房・冷房・選べる除湿・イオン空清・

酸素&換気運転

2

もっと便利に！

3

お知らせ表示を——上手に使って！

キレイモニター、酸素モニター、

お知らせボタンと上手な使いかた

4

知っておいてください

各部のなまえと準備

6

室内ユニット・室外ユニット

8

リモコン

もっと便利に

温度・風量・風向調節

10

パワフル

11

選べる除湿（除湿・冷房除湿・衣類乾燥）

12

イオン空清

13

酸素&換気

14

クリーニング

16

タイマー予約／おやすみ切タイマー

18

運転のしきみ

19

必要なとき

お手入れ

20

こんなときは

24

すぐに販売店へ／お調べください

27

故障かな!?

28

仕様

30

据え付けについて

31

保証とアフターサービス

34

お手入れ上手でいつも快適！
(お手入れチェックシート)

裏表紙

保証書別添付

据付工事説明書別添付

このたびはルームエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

取扱説明書と保証書、据付工事説明書は保存し、必要なときにお読みください。

保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
お買い上げ商品の品番は、本体の品番表示と本書の「仕様」のページでご確認ください。

上手に使って上手に節電

まず運転したいとき

こんなとき...



寒いとき



暑いとき



ジメジメするとき
梅雨

季節の変わり目



洗濯物を
乾かしたい
とき



空気の汚れが
気になるとき
花粉
家のほこりなど...




酸素を
取り入れたり、
換気をしたい
とき

このボタンで
運転します

ピッ

運転を開始すると...




運転

可動パネルが
開きます。

運転ランプ(緑)点灯。

リモコンの温度表示部に
設定状態(温度・風向)を順番に表示します。



「自動」を選んだときは
運転開始時の屋外・室内・設定温度に応じて、暖房・冷房・冷房除湿のいずれかを自動的に選んで運転します。


ピー

停止するとき

運転

切/入

運転ランプ消灯。
可動パネルが閉じます。
リモコンに“停止”を表示。



(☞ 14ページ)

運転開始時：

- ・運転ランプが点滅することがあります。(自動・暖房時)
- ・すぐに風が出ないことがあります。(暖房・冷房・除湿・冷房除湿時)
くわしくは「運転のしくみ」をご覧ください。(☞ 19ページ)
- 脱臭・アレルバスター・カテキン・バイオ除菌(☞ 7ページ)の機能はすべての運転時に働きます。



もっと便利に！

こんなとき…



設定温度を変えたいとき



風の量、向きを好みに合わせて変更したいとき
現在の設定を確認したいとき



すばやく、
もっと…
暖めたい
冷やしたい
湿気を取りたい
空気をきれいに
したいとき



毎朝、快適に
起きたいとき
外出時の切り
忘れ防止に



暖めすぎ・
冷やしすぎを
防いで眠りたい
とき




エアコン内部
を清潔に
保ちたいとき

このボタンで
調節します

扉を開けて

運転中に



運転中に



運転中に



(☞ 11ページ)



予約の前に現在時刻を合わせてください。
(☞ 9、18ページ)

運転中に



(☞ 18ページ)



(☞ 16ページ)

クリーニング機能（におい防止、カビの抑制）について

冷房・冷房除湿の運転開始時、においが出るのを防ぐ。

冷房・冷房除湿・除湿・衣類乾燥の運転停止後に、エアコン内部のにおい成分を除去したり、カビの成長を抑える。

お買い上げ時には、この機能が自動的に働くように設定されています。

清潔で快適なお部屋のために、この機能のご使用をおすすめします。

お知らせ表示を


室内ユニット

酸素運転中に、
酸素の供給状態がわかる！



酸素モニター

空気の汚れ度合いに応じて、酸素量を自動調整し、供給します。
酸素の供給量が多いときは点灯、少ないとときは緩やかに明るくなったり暗くなったりを繰り返します。



運転中に空気の汚れ度合いがわかる！



キレイモニター

汚れている ← → きれい

タバコの煙などに含まれる一酸化炭素・アルコール・水蒸気などに反応します。

運転開始後の約2分間は赤色を表示します。

汚れ度合いに応じて色が変わります。

汚れ度合いは、目安です。

表示（目安）が出ます

室内温度がわかる！



↓ 2秒後

室内湿度がわかる！

湿度40%以下のとき
「40%」
湿度80%以上のとき
「80%」と10%単位で表示



↓ 2秒後

室外温度がわかる！



↓ 2秒後



リモコン

お知らせ

を室内ユニットに
向けて押すと…

エアフィルター・空気清浄ユニットの
掃除時期がわかる！

(下の表示が出たときが、お手入れ時期です)




時間がくると、「運転 切 / 入」「自動・暖房・冷房・選べる除湿」「酸素&換気」「超音波イオン空清」ボタンを押したときにも表示します。

正しく送受信できていないときは

—が表示されます。

リモコンを本体に向けて、もう一度「お知らせ」ボタンを押してください。(☞ 8ページ)



上手に使って！

上手な使いかたのヒントに…

イオン空清と酸素&換気
運転で空気を新鮮きれいに
次の運転とも同時に
に運転ができます。

自動

暖房


冷房

除湿

冷房除湿

衣類乾燥

(☞ 13、14ページ)



冷房時、外との温度差は
5～6℃以内で

冷やしすぎは
夏バテのもと。
電気代もムダ
になります。



除湿運転を上手に活用

湿度が下がれば、
暑くても不快感は
やわらぎます。



表示が出たらエアフィルタなどのお手入れを！

お手入れをしないで使用を続けると性能低下や
悪臭の原因に。
電気代もムダになります。
(☞ 20ページ)



おやすみ中の冷房・暖房は
控えめに

おやすみ中は体温の調節機能が低下しています。健康のため、おやすみ切タイマーの使用をおすすめします。
(☞ 18ページ)



カーテンは
省エネの強い味方

日光をカットし、断熱効果のある
カーテンやブラインドの利用を。
特に夏場は、直射日光をふせぐと
約5%の省エネ効果があります。



室外ユニットの
吹出口・吸入口をふさがずに

室外ユニットの周辺に物を置くと、
騒音の原因や運転の妨げになり、
十分な能力を発揮できません。



風向は
冷房・暖房で切り換えて

暖気は上に、冷気は下にたまります。
風向は“暖房時は下向き、冷房時は
水平に”がコツ。長時間、風を体に
直接当てないようにしましょう。
風向自動をおすすめします。

(☞ 10、11ページ)




うっすらと光るので暗いところで便利なボタン！

蛍光灯や自然の光を蓄えて光ります。
汚れてくると光りにくくなりますので、
お手入れをしてください。
(☞ 22ページ)




各部のなまえと準備


室内ユニット




前面パネルを開けたとき



室外ユニット




付属品




(室内ユニット・室外ユニット)

室内ユニットの準備


1 脱臭フィルター(付属品)を袋から出して付ける



前面パネル開閉部(左右各1カ所)に指をかけ、ほぼ水平位置で止まるまで、ゆっくり手前に引き上げる。




エアフィルター(左)
エアフィルターのツマミを持ち、手前に引いて下へはずす。



脱臭フィルター
袋から出して、本体の取付枠に
はめ込む。

(上下・裏表はありません)



ガイドにそわせてエアフィルターを入れ、ツメ(2カ所)を上から差し込む。




前面パネルを確実に閉じる。

お願い

脱臭フィルターは、開封後すぐに取り付けてください。

前面パネル開閉時は、可動パネルを持たないでください。(誤動作・破損の原因)

2 電源プラグを差し込む



電源プラグをコンセントに差し込む。

集じんフィルターについて

アレルバスター・カテキン・バイオ除菌を集じんフィルターに加工しています。

アレルバスター フィルターで捕集したアレルゲン(ダニの死がいやフン、花粉などアレルギーの原因になる物質)の抗原性を抑制します。

試験機関：大阪市立工業研究所 試験方法：精密ダニアレルゲンの低減を酵素免疫測定により確認

カテキン フィルターで捕集したウイルスの活動を抑制します。


試験機関：北里環境科学センター 試験方法：ウイルスの不活化率をブラーク法により確認(フィルターは、「カテキン」特有のニオイがすることがあります但無害です)

バイオ除菌 フィルターで捕集した菌やカビの繁殖を抑制します。


試験機関：日本食品分析センター 試験方法：JIS-Z2801抗菌試験、ハロー法試験

各部のなまえと準備(つづき)

リモコン



リモコンの操作について



お願い

電子瞬時点灯方式(インバーター方式など)の照明があるお部屋では、信号を受け付けないことがあります。このようなときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
リモコン表示部の内容を室内ユニットに送信します。

リモコンホルダー(付属品)について




お願い

ホルダーは熱(直射日光やストーブなど)の影響を受けない所に付けてください。
収納したまま操作すると本体が正しく送受信しないことがあります。リモコンは必ずホルダーから出して本体送受信部に向けて操作してください。

(リモコン)

リモコンの準備


乾電池の入れかた



1 裏ぶたを開ける

2 乾電池を入れて、
裏ぶたを閉める

リモコン表示部


(表示が出ない場合は、乾電池
を入れ直してください。)

続けて現在時刻を合わせる。

お知らせ

表示の明るさを変更することができます。
(25ページ)

現在時刻の合わせかた



乾電池の交換

交換時期

交換の目安は約1年です。

送受信しにくくなったり、リモコンの表示部がうすくなったときに。

お守りください

液漏れや発熱・破裂により故障やけがの原因となり
ますので、次のことをお守りください。新しいアルカリ乾電池を、2個同時に交換してください。
(マンガン乾電池では寿命が短くなります)

充電式(Ni-Cdなど)は、使わないでください。

(寸法・形状・性能の一部が異なるため)

長期間使わないときは、2個とも取り出してください。

お知らせ






「使用推奨期限」に近いものは交換時期が早
くなる場合があります。付属の乾電池は最初にお使いいただくために
用意しているもので、1年に満たないうちに
消耗することがあります。

温度・風量・風向調節

風量・風向上下・風向左右を自動で使うと…

風はお部屋の中心に向って吹き出します。

好みに合わないときは **風量** **上下** **左右** を押して調節してください。

暖房	運転開始時は、運転ランプが点滅し、風が出ないことがあります。(冷風防止) 風の温度が低いとき 風の温度が高くなると 設定温度に近づくと	
	上下風向ルーバー：水平 → 下向き(スイングしません) → 下向き(スイングしません) 左右風向ルーバー：横向き → 中央 → スイング	
	運転開始時は、おいカット(17ページ)が働くため、しばらく風が出ません。	
冷房	上下風向ルーバー：角度や速度を変化させながらスイング 左右風向ルーバー：スイング	
除湿・冷房除湿	冷房除湿の運転開始時は、おいカット(17ページ)が働くため、しばらく風が出ません。 上下風向ルーバー：上向きに固定(スイングしません) 左右風向ルーバー：スイング	
イオン空清	イオン空清単独運転時 上下風向ルーバー：角度や速度を変化させながらスイング 左右風向ルーバー：スイング	
酸素&換気	酸素&換気単独運転時 上下風向ルーバー：角度や速度を変化させながらスイング 左右風向ルーバー：スイング	


風向ルーバーについて

運転を停止すると、自動的に閉じます。
上の図は壁の中央に設置したときのものです。左設置・右設置をしたときは左右風向ルーバーの向きが異なることがあります。


お願い

上下・左右の風向きは、必ずリモコンで変えてください。(誤動作・露付き・破損の原因)


上下風向ルーバーの調節角度




温度を変えた




風量を変えた



上下の風向き




左右の風向き



パワフル

いとき

温度



を押す

設定範囲

- 「自動・暖房・冷房・冷房除湿」：16～30
 - 「除湿」：標準（室内温度）より -3～+1
- 押すと、1ずつ変わり、押し続けると早送りになります。

いとき

風量 を押す

押すたびに、風量自動と5段階の風量が選べます。




押し続けると早送りになります。

を変えたいとき


上下 を押す

一度押すと現在の上下風向設定を表示し、押すたびに



と表示が変わります。


4秒後に設定温度表示に戻ります。



を変えたいとき


左右 を押す

一度押すと現在の左右風向設定を表示し、押すたびに



と表示が変わります。


4秒後に設定温度表示に戻ります。



温度と風量を自動調節し、強めの運転をします。
お風呂上がりや帰宅時など、早く冷やしたい・暖めたいときなどにおすすめします。

ピッ

運転中に **パワフル** を押す



パワフルボタン

取り消すとき

パワフル を押す

お知らせ

風量は自動になります。

衣類乾燥、酸素&換気単独運転時にパワフル設定はできません。

「お知らせ」ボタンを押したときの室内温度表示は、リモコンの設定温度より暖房で高め、冷房で低めになる場合があります。

温度・風量・風向調節／パワフル



選べる除湿 (除湿・冷房除湿・衣類乾燥)

3種類の除湿運転からお好みに合わせて選んでください。

- ・「除湿」 梅雨どきなど、肌寒く、ジメジメするとき。夜間(就寝時)など、冷やしすぎを防いで湿気を取りたいとき。
- ・「冷房除湿」 初夏など蒸し暑く、ジメジメするとき。温度を下げて、湿気を取りたいとき。
- ・「衣類乾燥」 花粉シーズンや外出時など、外に干せないとき。梅雨どきなど、雨の続くとき。

くわしくは「運転のしくみ」をご覧ください。(☞ 19ページ)

運転するとき



温度を変えたいときは...

標準(運転開始時の室温)を基準に、微調節ができます。温度ボタンで選んでください。

設定範囲


+1 ↔ 標準 ↔ -1 ↔ -2 ↔ -3



温度を変えたいときは...
温度ボタンで選んでください。

設定範囲 16 ~ 30

停止するとき



イオン空清

電気集じん式空気清浄ユニットで発生したマイナスイオンが、空気中のチリやほこりを帯電させ、アレルバスター・カテキン・バイオ除菌加工をした集じんフィルターでキャッチし、空気をきれいにします。また、超音波が集じん力を高めます。




高圧注意


室内ユニットの吸入口の奥に指や棒などを入れない

電気集じん式空気清浄ユニットに高電圧がかかっており、感電の原因となります。

イオン空清単独運転



停止するとき



お知らせ

停止中、リモコンに「酸素&換気」のいずれかの運転表示をしているときは「酸素&換気」とイオン空清同時運転になります。

イオン空清単独運転したいときは、運転中に「酸素&換気」ボタンを押して、酸素&換気を取り消してください。

イオン空清単独運転中に「自動」「暖房」「冷房」「選べる除湿」「酸素&換気」ボタンを押すと同時運転になります。

風量自動に設定している場合は、空気の汚れ度合いに応じて風量が変化します。


お願い

電気集じん式空気清浄ユニットは確実に取り付け、前面パネルを閉じて運転してください。

前面パネルが開いているときは、イオン空清ランプが点滅し、イオン空清運転できません。(☞ 28ページ)

イオン空清同時運転

(自動・暖房・冷房・選べる除湿・酸素&換気)
(いずれかとの併用)



イオン空清だけを取り消すとき



運転は停止しません。(イオン空清のみ停止)

お知らせ

「運転 切 / 入」ボタンを押すと同時運転が停止し、次回「運転 切 / 入」ボタンを押したときにも同時運転になります。

風量は運転中の運転種類の風量になります。ただし、酸素&換気との同時運転のときは、イオン空清で設定している風量になります。

選べる除湿／イオン空清

酸素&換気

酸素運転は、屋外空気の酸素を室外ユニットで濃度を高め、室内に供給します。
換気運転は、室内的空気を屋外に排気します。

「酸素&換気」には、酸素運転と換気運転の組み合わせにより5種類の運転があります。


- ・「酸素 換気」運転 空気の汚れ度合いに応じて酸素量と換気風量を自動調整します。
- ・「酸素 換気-静」運転 空気の汚れ度合いに応じて酸素量を自動調整し、供給します。換気風量は少なくなりますが、静かな換気運転（排気）をします。
- ・「酸素」運転 空気の汚れ度合いに応じて酸素量を自動調整し、供給します。
- ・「換気」運転 空気の汚れ度合いに応じて換気風量を自動調整し、排気します。
- ・「換気-静」運転 換気風量は少なくなりますが、静かな換気運転（排気）をします。

「酸素&換気」の組み合わせを選ぶ

酸素&換気
選択 を押す


押すたびに、表示が変わります。

→ 酸素 換気
↓
酸素 換気-静
↓
酸素
↓
換気
↓
換気-静




酸素運転について

酸素運転中は室内ユニットの酸素モニターが酸素の供給状態を表示します。




酸素供給量が多いとき : 点灯。
酸素供給量が少ないとき : 緩やかに明るくなったり暗くなったりを繰り返す。




換気運転について

換気運転中は室内ユニットの換気ランプが点灯します。



酸素&換気単独運転

停止中に  を押す
酸素&換気 ピッ



停止するとき

 または  を押す
ピ一

お知らせ

停止中、リモコンに「イオン空清」が表示しているときは「イオン空清と酸素&換気同時運転」になります。酸素&換気単独運転したいときは、運転中に「超音波イオン空清」ボタンを押して、イオン空清を取り消してください。

酸素&換気単独運転中に「自動」「暖房」「冷房」「選べる除湿」「超音波イオン空清」ボタンを押すと同時運転になります。

風量は自動になり、調節できません。

パワフル運転はできません。

お知らせ

酸素運転停止時、酸素機能を維持するために、酸素モニターが点滅することがあります。点滅中、可動パネルは閉じません。(最長約5分間)( 28ページ)


お願ひ

燃焼器具と併用して運転するときは必ず窓を開けたり、換気扇で換気をしてください。
(燃焼による酸素不足を補う酸素供給、排気はできません)

酸素&換気同時運転

(自動・暖房・冷房・選べる除湿・イオン空清
いずれかとの併用)

運転中に  を押す
酸素&換気 ピッ



酸素&換気運転だけを取り消すとき

 を押す
ピッ

運転は停止しません。
(酸素&換気のみ停止)

お知らせ

「運転切/入」ボタンを押すと同時運転が停止し、次回「運転切/入」ボタンを押したときにも同時運転になります。



風量は、運転中の運転種類の風量になります。

クリーニング

冷房または冷房除湿運転を繰り返したときにエアコン内部から発生するにおいの原因には、じゅうたんや建材から発生するものや、生活臭（化粧品や汗、体臭など）が付着したもの、カビなどがあります。この付着したにおいの成分を洗い流している間、風の吹き出しを遅らせてにおいが出るのを防いだり、カビの成長を抑制したりするのがクリーニング機能です。

お買い上げ時には、クリーニング機能が自動的に働くように設定されています。

（清潔で快適なお部屋のために、この機能のご使用をおすすめします。）



クリーニング機能について

においカット

冷房または冷房除湿の毎運転開始時に、においが出るのを防ぐため、風の吹き出しを遅らせます。

風を止めている間に、付着したにおいの成分を除湿水といっしょに室外へ洗い流します。
運転開始から約1分後に風が出ます。






におい除去・カビ防止運転

冷房・冷房除湿・除湿・衣類乾燥の運転停止後に、においの成分の除去と、カビの成長を抑制するための運転をします。

送風 暖房 送風の運転で、カビの成長を抑制したり、付着したにおいの成分を除去します。除去したにおい成分は、換気運転によって排気します。
運転停止後、下記の運転条件に合ったときに、約30分間運転し、自動停止します。

運転条件

前回のにおい除去・カビ防止運転開始から24時間経過後、冷房・冷房除湿・除湿・衣類乾燥のいずれかを30分以上運転し、その運転を停止したとき。
(切タイマーでの停止を除く)




クリーニングの運転例・・・クリーニング [におい カビ防止] 設定時

日付	8月1日			8月2日					
時間	9:00	14:30	15:00	0:00	9:00	15:30			
エアコン動作	冷房	におい除去・ カビ防止運転	停止	冷房運転	停止	冷房運転	におい除去・ カビ防止運転	停止	
リモコン操作	▲ 運転 切	▲ 冷房運転 入	▲ においカット	▲ 運転 切	▲ 冷房運転 入	▲ においカット	▲ 運転 切		


クリーニングの設定を変更（取り消し）したいとき

におい除去・カビ防止運転を取り消しておいカットだけを設定したり、クリーニング（おいカットと、おい除去・カビ防止運転）を取り消すことができます。

ただし、クリーニングの設定を変更（取り消し）したときは、カビが成長したり、におい成分が付着したままになることを防ぐため、おい除去・カビ防止運転を1日1回、手動で運転してください。



おい除去・カビ防止運転のしかた（手動）



お願い

クリーニングを設定していても、毎日電源プラグを抜いたり、毎日切タイマーで停止していると、おい除去・カビ防止運転をしないため、1日1回、手動で運転してください。

お知らせ

おい除去・カビ防止運転中は、おいが室内に出るのを防ぐため、上下風向ルーバーを閉じて換気運転します。

冷房・冷房除湿で「パワフル」を設定しているときは、おいカットは働かず、運転開始後すぐに風が出ます。（風の吹き出しを優先させるため）

おい除去・カビ防止運転終了後、すぐに冷房または冷房除湿運転をすると、室内ユニットから霧が出ているように見える場合があります。これは、部屋の空気がエアコンから吹き出した冷たい風で冷やされて霧状になるため、異常ではありません。

クリーニングを取り消すと、室内ユニット表示部のクリーニングランプは消灯します。

クリーニングを取り消しても、冷房・冷房除湿で風量自動を設定しているときは、おいカットが働きます。このときは運転開始から約40秒後に風が出ます。

クリーニングの使用を続けても、おいが気になるときは、エアコンクリーニング（内部洗浄）をおすすめします。（[23ページ](#)）

タイマー予約 / おやすみ切タイマー

タイマー予約

一度予約すると、毎日同じ時刻にタイマー運転します。「入タイマー」「切タイマー」を組み合わせても使えます。現在時刻が合っていることを確認してください。時刻表示が点滅状態ではタイマー予約ができません。


1 入または切を選ぶ

2 すすむもどるを押し、
予約したい時刻を合わせる

10分単位で表示が変わり、押し続けると早送りします。

夜の12時は「0:00」です。

3 予約を押す



取り消すとき

入または切を選び、

取消を押す

タイマーランプ消灯。

予約をすると、現在時刻の表示は消えます。
切タイマーで運転が停止しても、室内ユニットの
タイマーランプは消えません。
(タイマー予約を取り消すと消えます)

入タイマーを予約すると、予約時刻に設定温度になるように、早めに運転を始めます。(最長約50分前)
このとき、リモコンの表示は「停止」のままで、
予約時刻になると「停止」表示が消えて、運転中の
表示になります。

おやすみ切タイマーと併用のときはおやすみ切タイマーが優先します。(おやすみ切タイマーで運転停止後、予約時刻を表示します)

おやすみ切タイマー


選んだ予約時間後に自動停止します。

運転中に おやすみ切タイマー を押す

押すたびに

→ 0.5 → 1 → 2 → 3 → 5 → 7 ←
(取り消し) ←

と表示が変わるので、時間を選んでください。



5時間または7時間を選んだときは、3時間後に設
定温度が変わります。

冷房・冷房除湿時	約1 上がる
暖房時	約1 下がる

こんなときにおすすめ

寝ている間の冷やしすぎ、暖めすぎの防止に。
お出かけ時の切り忘れ防止に。

運転のしくみ

より快適に使っていただくために、知っておいてください。

運転条件以外で運転すると、保護装置が働いて停止することがあります。


運転の種類	運転のしくみ	
自動	<p>運転開始時の屋外・室内・設定温度に応じて、暖房・冷房・冷房除湿のいずれかを自動的に選びます。その後、30分ごとに運転の内容を選び直します。運転の内容がお好みに合わないときは、暖房・冷房・除湿・冷房除湿運転に変えてください。</p> <p>運転開始時：運転の内容を選んでいる約30秒間、運転ランプが点滅します。</p> <p>夏場や梅雨ときは、設定を20以上でお使いください。19以下で使うと、吹出口などに露が付き滴下することがあります。</p>	
暖房	<p>運転条件 屋外温度：24以下 屋外0以下になると：</p> <p>外の熱を室内に取り入れて暖房するため、能力は低下します。他の暖房器具との併用をおすすめします。</p> <p>運転開始時：運転ランプが点滅し、すぐに風が出ないことがあります。（冷風防止）</p> <p>霜取り運転：風が止まり、運転ランプが点滅します。屋外温度が低く、湿度が高いとき、室外ユニットに付いた霜を溶かします。（最長12分間）溶けた霜は室外ユニットから排水します。</p>	
冷房	<p>運転条件 設定温度：20以上、室内湿度：90%以下、屋外温度：21～43 風量自動・クリーニングランプ点灯時：（☞10、16ページ）</p> <p>運転開始時、しばらく風が出ません。生活臭（化粧品、汗、体臭、ペット臭など）が風とともにに出るのを防ぐためです。また、室内温度が設定温度に近づいたとき、ムダな運転を止めるため、風が止まることがあります。窓を開けたままや湿度が高い状態で運転を続けると、吹出口などに露が付き滴下することがあります。</p>	
除湿	<p>運転条件 屋外温度：1以上 室内約16以上のとき：風の温度はやや冷たくなります。 室内約16以下のとき：風の温度はやや暖かくなります。 運転開始時、風が出ないことがあります。（冷風防止）</p>	
冷房除湿	除湿	目標室内湿度：約50%（「パワフル」時は約40%） 室温をあまり変えずに湿気をとる運転です。運転中は風が止まることがあります。 標準（運転開始時の室内温度）を基準に、-3～+1の間に調節ができます。
衣類乾燥	冷房除湿	室内約16以上のとき、風の温度はやや冷たくなります。 風量自動・クリーニングランプ点灯時（☞10、16ページ） 運転開始時、しばらく風が出ません。生活臭（化粧品、汗、体臭、ペット臭など）が風とともにに出るのを防ぐためです。 室温が設定温度に近づくまでは冷房運転、設定温度に近づくと、ごく弱い風量で湿気を取り除く運転になります。また、室内温度が設定温度に近づいたとき、ムダな運転を止めるため、風が止まることがあります。
	衣類乾燥	強力な除湿で洗濯物を乾かすための運転です。風量は自動になり、調節できません。
酸素	<p>酸素濃度は、屋外温度によって変化します。（右図参照） その他の運転と同時運転するときの酸素濃度は異なります。 酸素単独運転時の風量は自動になり、調節できません。 屋外温度が約10以下の時に酸素運転を停止すると、酸素モニターが点滅し、酸素機能を維持するための乾燥運転になります。（最長約5分間） 運転開始時から約2時間は酸素モニターが点灯し、その後空気の汚れ度合いによって状態を表示します。</p>	
換気	<p>換気単独運転時の風量は自動になり、調節できません。 換気扇のような強力な換気能力はありません。</p>	
クリーニング	<p>電源プラグを差し込んで24時間経過後、冷房・冷房除湿・除湿・衣類乾燥のいずれかを30分以上運転して停止したときに働きます。次からは、その時間を目安に24時間ごとに働きます。（☞16ページ）</p>	

タイマー予約／おやすみ切タイマー／運転のしくみ

可動パネルについて


運転を開始すると、空気を吸い込むために可動パネルが開きます。

電源プラグを差し込んだ後や運転開始時は、開くまでにしばらく時間がかかります。




お手入れ

お手入れの前に、必ず運転を停止し電源プラグを抜いてください。



前面パネル開閉部（左右各1カ所）に指をかけ、ほぼ水平位置で止まるまでゆっくり引き上げる。



お手入れ時期 品名

リモコンに
または
が表示したとき

エアフィルター

リモコンに
または
が表示したとき


電気集じん式
空気清浄
ユニット

半年に1回


脱臭
フィルター

お手入れの前に


エアフィルター（左・右）をはずす
ツマミを持ち、
手前に引いて
下へはずす。



エアフィルター（左・右）をはずし、
空気清浄ユニットをはずす




エアフィルター（左）をはずし、
脱臭フィルターをはずす



お手入れの方法

掃除機でほこりを
吸い取る




水洗いする



約3年に1回を目安に
フィルターを交換。
(集じん・除菌などの効
(果がなくなるため)

掃除機でほこりを
吸い取り、天日干しする
(6時間以上)



約3年に1回を目安に
フィルターを交換。
(光による再生能力がな
(くなるため)

別売品（お近くの販売店でお買い上げください）

品名	品番	希望小売価格(税別)
エアフィルター	CWD001105 (1枚)	600円
空気清浄ユニット用集じんフィルター	CZ-SAE4 (2枚1組)	2,000円
脱臭フィルター	CZ-SAD6 (1枚)	1,800円

(2003年9月現在)

お知らせ

脱臭・アレルバスター・カテキン・バイオ除菌の効果は環境により減少することがあります。

お手入れ時期は目安です。使用状況によっては、においが発生する場合があります。早めのお手入れをおすすめします。

お手入れをしないで使用を続けると、性能低下や悪臭のもとになることがあります。古いフィルターは不燃物ゴミです。処分されるときは、お住まいの地域のゴミ分別方法に合わせて処分してください。


そうじリセットボタン




お手入れの後に

ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)を使用し、その後水洗いをして日陰でよく乾かす。
(ストーブの前やドライヤーで乾かさない)

エアフィルター(左・右)を付ける
ツメを本体の穴に差し込む。



空気清浄ユニットを取り付け、
エアフィルター(左・右)を付ける




十分に乾いていること。
空気清浄ユニットは、“カチッ”と音がするまで確実に入れる。

リモコンの「そうじ」ボタンを押す(次の運転時、リモコンの「そうじ」表示が消えます)


前面パネルを確実に閉じて、電源プラグを差し込む

脱臭フィルターを取り付け、エアフィルター(左)を付ける



脱臭フィルターに上下・裏表はありません。


ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)でユニットごとつけおき洗いをし、その後水洗いをして日陰でよく乾かす。
分解しない。タワシのような硬いもの、漂白剤は使わない。ストーブの前やドライヤーで乾かさない。
集じんフィルターは必ず取り付けてください。(故障・異常音の原因)




ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)でつけおき洗いをし、その後水洗いをして天日干しする。
こすったり、もみ洗いをしない。
(漂白剤を使わない)
日光により脱臭機能を再生します。

お手入れ(つづき)

お手入れの前に、必ず運転を停止し電源プラグを抜いて



前面パネル開閉部(左右各1カ所)に指をかけ、ほぼ水平位置で止まるまでゆっくり引き上げる。



品名

前面パネル
・
可動パネル


天面グリル

室内ユニット
・
リモコン

お手入れの前に

電源プラグを抜き、前面パネルを開ける


前面パネルをはずす
両手で前面パネルを水平以上に止まる位置まで押し上げ、右または左の灰色のアームを内側に押しながら手前にはずす。



灰色のアーム
イスなどに乗って作業をする場合は、転倒にご注意ください。前面パネルの落下にもご注意ください。

天面グリルをはずす

(3カ所)を押し上げる。



お手入れの方法

洗って乾かす



からぶきする



ください。

エアコンクリーニング（内部洗浄）について

室内ユニット内部の洗浄はお買い上げの販売店または、修理ご相談窓口（ 35ページ）へご依頼ください。お客様自分で実施されると故障・水漏れの原因となることがあります。

長期間使用しないときは…

エアコン内部を清潔に保つために、におい除去・カビ防止運転（手動）することをおすすめします。（ 17ページ）

点検整備のおすすめ

エアコンを数シーズンご使用になると内部が汚れ、性能が低下することがあります。

ご使用状態によっては、においが発生したり、ゴミ、ほこりなどにより除湿水の排水が悪くなることがあります。

通常のお手入れとは別に弊社推奨の技術者による点検整備をおすすめします。

費用などくわしいことは、お買い上げの販売店にご相談ください。



やわらかい布やスポンジで水洗いする。その後、水気を十分ふき取るか陰干しする。

- ・可動パネルは外さない。
- ・強く押しつけたり、タワシのような硬いものは使わない。（傷つき防止）
- ・ひどい汚れは薄めた台所用洗剤（中性）を使用して、その後よく洗い流す。
- ・直射日光の当たる所やストーブなどで乾燥させない。（変色・変形の原因）
- ・前面パネルと可動パネルの間に指などをはさまないように気をつける。

前面パネルと可動パネルが外れたときは…

可動パネルの上に、前面パネルをのせ、

前面パネルを少し浮かせた状態で差し込む

“パチン”と音がするまで確実に付ける

（前面パネルと可動パネルは3カ所で固定しています。）


やわらかい布で、ふく。

（化学ぞうきんなどを使うときは、その注意書きに従ってください）

- ・ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤（中性）をふくませ、よくしぼった布でふき取り、その後からぶきする。
- ・40℃以上のお湯・シンナーなどの揮発性のもの・みがき粉などは使わない。

お手入れの後に

前面パネルを付ける




前面パネルを水平にして、灰色のアームを片方ずつ順番に奥まで押し込む。

（灰色のアームが本体の軸にはまります。）

天面グリルを付ける

ガイドにそわせ、奥まで挿入する。
“パチン”と音がするのを確認し、確実に付ける。



前面パネルを確実に閉じて、電源プラグを差し込む

電源プラグを差し込む

お手入れ

こんなときは


(室内ユニット)

キレイモニター用センサーの感度を変えたいとき

キレイモニター用センサーの感度は3段階に調節できます。汚れに対する感度を高く(または低く)したいときなどに。



キレイモニタ-



1



超音波
イオン空清

を5秒間押す

2



温度ボタンの▲で

感度を選ぶ

押すたびに



汚れに対する感度

と表示が変わります。

(お買い上げ時は ■■■ に設定されています)

3



超音波
イオン空清

ピッ

を押す

リモコン表示部

#11E39



◀点滅

#11E39



◀表示


#11E39



◀点灯

室内ユニット表示部(ランプ)の明るさを変えたいとき

睡眠時など表示部(ランプ)の明るさが気になるときに、明るさを暗めに設定することができます。



もどる を5秒以上押す


ピッ

元に戻すときは、もう一度
「もどる」を5秒以上押して
ください。



酸素モニターを消したいときは...

酸素運転時に、酸素モニターが点灯しないように設定することができます。



酸素&換気 を5秒以上押す

ピッ

元に戻すときは、もう一度
「酸素&換気」を5秒以上押
してください。

お知らせ




酸素モニター消灯。

モニターは消えますが酸素機能は働きます。

(リモコン)

リモコン表示の明るさを変えたいとき


リモコン表示部の明るさを「0～15」の間で調節できます。数字が大きいほど明るくなります。



1

先の細いもので
設定 ○ を5秒間押す

リモコン表示部に「コントラスト」の文字と、明るさを表す|と数字が表示されます。



2

すすむ もどる で
明るさを調整する
(お買い上げ時は「6」に)
(設定されています)



3

予約 を押す

お知らせ

乾電池を交換すると、設定は「6」に戻ります。
もう一度設定を変えてください。




元の表示に戻る

運転開始時のリモコン設定温度と風向の表示時間を変えたいとき

2秒間または4秒間に表示時間変えることができます。

(表示をゆっくり見たいときは4s(4秒間)を選んでください)



すすむ を5秒間押す

リモコン表示部に4s(4秒間)または2s(2秒間)のどちらかを表示します。

2秒後に元の表示に戻り、設定完了です。
(お買い上げ時は2s(2秒間)に設定されています)

お知らせ

乾電池を交換すると、設定は2s(2秒間)に戻ります。
もう一度設定を変えてください。



2秒後




こんなときは

こんなときは(つづき)

リモコンをなくした・乾電池が切れた...

応急運転ができます。このときは、設定25 の自動運転（イオン空清、酸素&換気を設定していたときは同時運転）となり、温度調節などはできません。

お近くの販売店でお買い上げください
品名／リモコン
品番／CWA75C2404X
希望小売価格（税別）／6,000円
(2003年9月現在)




- 1 電源プラグを差し込む
- 2 応急運転ボタンを押す

停止するとき
もう一度押す。

設置・移設した...

風向自動時、風をお部屋の中心に向かって吹き出させるために、室内ユニットの設置場所（中央・左・右）を本体に記憶させます。（設置位置メモリー）



停電になった...

運転中は
停止します。通電後あら
ためて運転してください。
タイマー予約中は
取り消されます。（室内ユ
ニットのタイマーランプ
消灯）通電後もう一度予
約してください。



雷が鳴り出した...

落雷のおそれがあるときは
運転を停止し、エアコンに
触れないでください。
(感電のおそれがあります)



長期間使用しないときは...

におい除去・カビ防止運転（手動）をする
(17ページ)

運転を停止し、
電源プラグを抜く

リモコンの乾電池を取り
出す（液漏れ防止のため）

すぐに販売店へ／お調べください

⚠ 警告

異常時（こげ臭いなど）は運転を停止し、
電源プラグを抜く



発熱による火災・感電の原因。

お買い上げの販売店または、修理
ご相談窓口へ。

修理は自分でしない



火災・感電の原因。

お買い上げの販売店または、修理
ご相談窓口へ。

こんなときは


運転中に異常音がする
室内ユニットから水が漏れる
誤って水や異物を入れてしまった
スイッチやボタンの操作が不確実
こげ臭いにおいがする
ブレーカーまたはヒューズがたびたび切れる
電源コードやプラグが異常に熱くなる

すぐに販売店へ

運転を停止し、
電源プラグを抜いてください。


こんなときは

タイマーランプが点滅する
タイマーランプとイオン空清ランプが
点滅する




お調べください

リモコンの扉を開け、先の細い
もので「本体リセッタ」ボタン
を押し、再運転して下さい。



ランプが点滅しないで運転を続けたら、そのままご使用ください。

再度ランプが点滅したら、下記手順に従って確認後、運転を停止し、電源プラグを抜いてください。



お知らせ を押す

リモコン表示部に3けたの英数字が表示されます。
この英数字を販売店にご連絡ください。

表示される英数字	
H	HまたはFに続く数字は、
F	異常の内容によって異なります。

英数字がH23、H24、H25、H27、H28の場合のみ、
修理をするまで暖房または冷房の一時的に能力を制限した
運転ができます。（H23は冷房のみ）

リモコンで暖房または冷房を選び、運転してください。
(受信音“ピピピピ”)

修理のご依頼は⇒「保証とアフターサービス」をご覧ください。（☞ 34ページ）

こんなときは／すぐに販売店へ／お調べください

故障かな!?

故障ではありません。お問い合わせや修理を依頼される前に、ご確認ください。

こんなときは	お調べください	参照ページ	
本体	暖房時、室外ユニットから水や湯気が出る	屋外温度が低く、湿度が高いとき、室外ユニットに霜が付きます。 その霜が溶けて、水や湯気となって出るためです。 	-
	運転しない	リモコン表示部に「停止」が表示されていませんか？ ブレーカーが切れていませんか？ 電源プラグがコンセントからはずれていませんか？ タイマーの使いかたをまちがえていませんか？	8 - 7 18
	よく冷えない、暖まらない	イオン空清単独運転、酸素&換気単独運転、酸素&換気とイオン空清同時運転になっていませんか？ 温度調節のしかたをまちがえていませんか？ エアフィルターなどが汚れていませんか？ 吹出口・吸入口をふさいでいませんか？ 窓やドアが開いたままになっていませんか？ 換気扇やガスコンロを使用していませんか？	13～15 10、19 20 5 - -
	運転中、急に動きがおかしくなる	無線などにより、誤作動することがあります。いったん運転を停止し、電源プラグを抜いてから、再度電源プラグを差し込み運転をしてください。 リモコン扉の開閉時にボタンに触れていませんか？	- 8
	冷房時、霧が出ているように見える	部屋の空気が、エアコンから吹き出した冷たい風で冷やされ霧状になるためです。	-
	運転・停止をするボタン以外のボタンで運転・停止する	リモコン表示部を確認してください。停電などの発生により、リモコン表示と本体の運転が一致していないときにボタンを押すと、リモコンの表示内容が送信されるためです。	8、26
	可動パネルがすぐに開かない	運転開始時にパネル位置を元に戻してから開くため、すぐに開きません。しばらくすると開きます。	-
	停止後、エアコンが勝手に動き出す	クリーニング [おい カビ防止] 機能のにおい除去・カビ防止運転をしています。(クリーニングランプ点滅)	16
	受信しない	リモコン送受信部を室内ユニットの受信部に向けて操作していますか？ 乾電池が消耗していませんか？	8 9
ランプ	表示がうすい、出ない	明るさの調整をしてみてください。 乾電池が消耗していませんか？乾電池の \oplus \ominus が逆になっていませんか？	25 9
	イオン空清ランプが点滅する	いったん運転を停止し、次のことを確認してから再運転してください。 ・前面パネルが開いていませんか？ ・電気集じん式空気清浄ユニットに水やゴミが付着していませんか？	13 21
	掃除後もリモコンに「フィルターそうじ」「空清そうじ」が表示する	エアフィルターまたは電気集じん式空気清浄ユニットのお手入れ後、「そうじリセット」ボタンを押しましたか？	21
	クリーニングランプが点滅する	におい除去・カビ防止運転時は約30分間、点滅します。	16
	運転停止後、酸素モニターが点滅する	酸素機能を維持するために、リモコンで運転を停止しても運転を続けることがあります。この間点滅します。(最長約5分間)	15、19
	空気がきれいなのにキレイモニターの「赤」や「橙」が点灯する	急な温度変化(ドアや窓の開閉)にも反応します。 運転開始後、2分間は赤色を表示します。	-
	空気が汚れているのにキレイモニターの「緑」が点灯する	空気が汚れた状態が長時間続いたり、霜取り運転中など風を止めている間は、その状態がきれいな状態であると判定することができます。	-
	室内ユニット表示部のランプが暗い	明るさを“暗め”に設定していませんか？	24

	こんなときは	お調べください	参照ページ
ランプ	室内ユニットの運転ランプが点滅する	<p>自動運転開始時 運転の内容(暖房・冷房・冷房除湿)を選んでいる約30秒間、点滅します。</p> <p>暖房時 運転開始時、冷たい風が出るのを防ぐため風を止めている間点滅します。屋外温度が低く、湿度が高いとき、室外ユニットに霜が付きます。 その霜を溶かしている間(霜取り運転中)点滅します。 運転を停止せずにそのままお待ちください。(最長12分間)</p>	- 19 19
	風がにおう	壁やじゅうたん・家具・衣類などにしみこんでいる生活臭が、空気の循環によって出てくることがあります。	-
	すぐに冷風・温風が出ない	酸素運転時 屋外の空気から酸素を取り込むため、室外ユニット付近のにおいが酸素といっしょに室内へ出てくることがあります。室外ユニット付近のにおいの元を取り除いてください。	-
	運転開始時 風が出ない	停止後 、すぐに再運転したときはエアコン保護のため約2分間送風になります。	-
風		<p>冷房・冷房除湿時(クリーニングランプ点灯時) 約1分間、風が出ません。 生活臭が風とともに出るのを防ぐためです。(においかつ)</p> <p>冷房・冷房除湿時(風量自動時) 約40秒間、風が出ません。 生活臭が風とともに出るのを防ぐためです。(においかつ)</p> <p>除湿・冷房除湿時 室内温度が低いとき、しばらく風が出ないことがあります。(冷風防止)</p> <p>暖房時 しばらく風が出ないことがあります。(冷風防止)</p>	16 10 19 10
	運転中に 風が止まる	<p>冷房(クリーニングランプ点灯時・風量自動時)・除湿・冷房除湿時 風が出たり、止まったりを繰り返すことがあります。 室内温度が設定温度に近づいたときにムダな運転を止めているためです。</p> <p>暖房時 霜取り運転中は、風が出ません。 室外ユニットに付いた霜を溶かしているためです。</p>	- 19
音	“ブシュッ”という音	「霜取り運転」のときや運転を停止したとき、エアコン内部の冷媒ガスの流れが切り換わるときの音です。	-
	“ピシッ”“パキッ”という音	温度変化でエアコンの樹脂部分が伸び縮みするときの音です。	-
	水の流れるような音 “シャー”“ボコボコ”という音	エアコン内部に冷媒ガスが流れているためです。	-
	“ジー”“パチパチ”という音 テレビやラジオにノイズが入る	電気集じん式空気清浄ユニットが汚れていませんか? 電気集じん式空気清浄ユニットが確実に取り付けられていますか?	20 21
	“ピチピチ”という音	酸素運転時、酸素用チューブから水分が出ている音です。	-
	室外ユニットから “カタカタ”という音	酸素運転している音です。	-
	室外ユニットから “シュ - ”という音	酸素運転停止後、酸素機能を維持するための乾燥運転をしている音です。	19
	“ゴー”という音	換気運転している音です。「換気・静」運転を選ぶと「換気」より静かな音になります。	14

仕様

単相100V機種・ 室内機/室外機品番	CS-X224A	CU-X224A	CS-X254A	CU-X254A	CS-X284A	CU-X284A	CS-X364A	CU-X364A	CS-X404A	CU-X404A	—	—
電源プラグ形状	(II)	—	(II)	—	(I)	—	(I)	—	(I)	—	—	—
単相200V機種・ 室内機/室外機品番	—	—	—	—	CS-X284A2	CU-X284A2	CS-X364A2	CU-X364A2	CS-X404A2	CU-X404A2	CS-X504A2	CU-X504A2
電源プラグ形状	—	—	—	—	(S)	—	(S)	—	(S)	—	(S)	—
種類	冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)											
冷房 定格能力 (kW)	標準 単相100V機種	2.2 (0.6~3.3)	2.5 (0.6~3.4)	2.8 (0.6~3.7)	3.6 (0.6~4.1)	4.0 (0.6~4.3)	—	—	—	—	—	—
	標準 単相200V機種	—	—	2.8 (0.6~3.7)	3.6 (0.6~4.1)	4.0 (0.6~4.7)	5.0 (0.6~5.3)	—	—	—	—	—
定格 消費電力 (W)	標準 中間 単相100V機種	1.1	1.2	1.4	1.7	1.9	2.4	—	—	—	—	—
	標準 中間 単相200V機種	350 (75~690)	415 (75~780)	460 (75~890)	765 (85~1,010)	920 (85~1,210)	—	—	—	—	—	—
房 運転電流 (A)	標準 中間 単相100V機種	150	165	185	255	290	—	—	—	—	—	—
	標準 中間 単相200V機種	—	—	185	265	295	405	—	—	—	—	—
エネルギー 消費効率	標準 単相100V機種	6.29	6.02	6.09	4.71	4.35	—	—	—	—	—	—
	標準 単相200V機種	—	—	6.09	4.80	4.49	3.51	—	—	—	—	—
運転電流 (A)	標準 単相100V機種	3.85	4.60	4.90	8.20	9.85	—	—	—	—	—	—
	標準 単相200V機種	—	—	2.45	4.00	4.75	7.65	—	—	—	—	—
運転音(dB)	41	42	41	42	42	43	43	47	43	47	46	49
冷房面積の めやす	鉄筋アパート南向き洋室	15 m ² / 9畳	17 m ² / 10畳	19 m ² / 12畳	25 m ² / 15畳	28 m ² / 17畳	34 m ² / 21畳	—	—	—	—	—
	木造南向き和室	10 m ² / 6畳	11 m ² / 7畳	13 m ² / 8畳	16 m ² / 10畳	18 m ² / 11畳	23 m ² / 14畳	—	—	—	—	—
暖房 定格能力 (kW)	標準 単相100V機種	2.8 (0.6~5.9)	3.2 (0.6~6.2)	3.6 (0.6~7.7)	4.2 (0.6~7.9)	6.0 (0.6~8.0)	—	—	—	—	—	—
	標準 単相200V機種	—	—	3.6 (0.6~7.7)	4.2 (0.6~8.4)	6.0 (0.6~8.8)	6.7 (0.6~9.1)	—	—	—	—	—
暖房 定格 消費電力 (W)	標準 中間 単相100V機種	1.5	1.5	1.7	2.0	2.9	3.3	—	—	—	—	—
	標準 低溫 単相200V機種	4.3	4.5	5.6	5.7	5.8	—	—	—	—	—	—
暖房 運転電流 (A)	標準 中間 単相100V機種	205	205	230	290	440	525	—	—	—	—	—
	標準 低溫 単相200V機種	1,150	1,260	1,750	1,770	1,790	—	—	—	—	—	—
暖房 エネルギー 消費効率	標準 単相100V機種	6.22	6.21	6.37	5.60	4.78	—	—	—	—	—	—
	標準 単相200V機種	—	—	6.37	5.75	4.98	4.59	—	—	—	—	—
暖房 運転電流 (A)	標準 単相100V機種	5.00	5.70	5.75	7.65	12.8	—	—	—	—	—	—
	標準 単相200V機種	—	—	2.85	3.70	6.10	7.40	—	—	—	—	—
暖房面積の めやす	鉄筋アパート南向き洋室	13 m ² / 8畳	15 m ² / 9畳	16 m ² / 10畳	19 m ² / 12畳	27 m ² / 17畳	30 m ² / 18畳	—	—	—	—	—
冷暖房平均 エネルギー 消費効率	標準 単相100V機種	6.26	6.12	6.23	5.16	4.57	—	—	—	—	—	—
質量(kg)	11.5	35.5	11.5	35.5	11.5	35.5	11.5	38	11.5	38	11.5	38
外形寸法(高さ×幅×奥行)mm	室内ユニット 298×870×199				室外ユニット 540×780×289							

この仕様値は、JIS(日本工業規格)に基づいた数値です。

電源は50/60 Hz両用です。

室外ユニットの幅の寸法には配管接続口部分は含まれていません。

リモコンで「停止」のときの消費電力は電源が単相100Vの場合0.2W、単相200Vの場合0.3Wです。(タイマー予約時は約1.0W)
室外ユニットは耐塩害仕様です。

据え付けについて（据付工事説明書参照）

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



禁止内容



強制内容

据え付け・移動は、お買い上げの販売店または、専門業者にご依頼を



定格電圧でエアコン専用のコンセントおよびブレーカーを単独で使う

他の機器と併用すると発熱による火災の原因。工事が必要な場合は、販売店にご依頼を。



据付場所によっては漏電しゃ
断器の取り付けが必要
取り付けてないと感電の原因。



可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へは据え付けない
ガス漏れによる発火の原因。



アース工事が必要
不完全な場合は感電の原因。
ガス管・水道管・避雷針・電話の
アース線には接続しない。
アース線接続



ドレンホース（排水ホース）は
確実に排水するように配管する
不確実な場合は水漏れし、家財などを
ぬらす原因。

据付場所については下記内容がポイントとなります。お買い上げの販売店または専門業者にご確認ください。

騒音にご配慮を

次のような場所をお選びください。

エアコンの重量に十分耐え、騒音・振動が増大しない場所。
室外ユニットの吹出口からの風や騒音が、隣家の迷惑にならない場所。


車両・船舶など移動するものには据え付けできません

次の場所への据え付けは販売店とご相談ください
機械加工工場など、機械油の多い所。
海浜地区など、塩分の多い所。
温泉地など、硫化ガスの発生する所、悪臭や有害ガスの発生する所。
積雪により、室外ユニットがふさがれてしまう所。
(防雪の処置が必要です)
テレビ・無線機などのアンテナより3m以上離すことができない所。

移設するとき

引っ越しや別の部屋への移設は、専門の技術や工事が
必要になりますので、あらかじめお買い上げの販売店
または専門業者にご相談ください。

据付場所



1部屋に2台のエアコンを据え付けるとき
リモコンの混信を防ぐことができます。
販売店にご相談ください。

リモコンによる室内ユニットの設定が
必要な場合があります



設定：室内ユニットの設置位置
(中央・左・右)を設定します。
(26ページ)

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



注意喚起内容



禁止内容



強制内容

⚠ 警告

電源コード・電源プラグ

電源コード・プラグを破損するようなことはしない



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因。

禁止

修理はお買い上げの販売店にご相談を。

電源プラグは根元まで確実に差し込む




差し込みが不完全の場合、発熱による火災の原因。

傷んだプラグ・コンセントは使用しない。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しや操作はしない



ぬれ手禁止



電源コードは、途中接続や延長コードの使用・タコ足配線をしない



禁止

発熱による火災・感電の原因。

電源プラグのほこりは定期的にとる



ほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり火災の原因。


電源プラグを抜き、乾いた布でふく。

取り扱い

電源プラグで停止をしない



禁止



発熱による火災・感電の原因。

長時間、冷風をお肌に直接当てる、冷やしすぎない



禁止




体調をくずす原因。
お子様・お年寄りには特にご注意を。

室外ユニットの吹出口・吸込口に指や棒などを入れない



回転物注意



室内ユニットの吹出口の奥に指や棒などを入れない



回転物注意




ファンが高速回転しており、けがの原因。

室内ユニットの吸込口の奥に指や棒などを入れない



高圧注意



感電の原因。

ファンが高速回転しており、けがの原因。

⚠ 警告


取り扱い

室外ユニットの上に
乗ったり、物を載せない



落下・転倒などによる
けがの原因。

高層階などのベランダ設置の場
合、お子様には特にご注意を。



据え付け・修理

据え付けや修理の完了時には冷媒漏れがないことを販売店または専門業者に確認する



冷媒が漏れていると能力低下の原因。漏れ
た冷媒が火気に触ると有毒ガスが発生す
る原因。通常のご使用で冷媒が漏れること
はありません。


⚠ 注意

電源プラグ



電源プラグを抜くときは、プラグを持って抜く

コードを引っ張ると、コード破損による感電・ショート・火災の原因。



取り扱い

他の目的に使用しない



精密機器・食器・動植物・美術品の保
存などに使わない。品質低下の原因。

動植物に直接風を当てない



悪影響をおよぼす原因。

風が直接当たる所で
燃焼器具を使わない



不完全燃焼の原因。



燃焼器具といっしょに運転
するときは、こまめに換気
を行う



酸素不足による頭痛などの原因。

据付台がいたんだまま
放置しない




落下・転倒によるけが
の原因。

禁止

お買い上げの販売店にご相談を。

室外ユニットの吸込口や
アルミフィンにさわらない



けがの原因。

お手入れ



運転を停止し、電源プラグを抜く
ファンが高速で回転しており、
けがの原因。



前面パネル、天面グリル水洗い後は、
水気を十分ふき取るか陰干しする
水気が残っていると、感電の原因。



不安定な台に乗らない
転倒などでけがの原因。



天面グリル、エアフィルターをはずした状
態で、室内ユニットの金属部にさわらない
けがの原因。



直接水洗いしない
漏電して感電の原因。



お客様自身で内部の洗浄はしない
故障・水漏れの原因。
お買い上げの販売店にご相談を。

水ぬれ禁止

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は...
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

修理を依頼されるとき

28、29ページに従ってご確認のあと、なお異常のあるときは、運転を停止し、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。

よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間
(ただし冷媒回路については、5年間です)


補修用性能部品の保有期間

当社は、このルームエアコンの補修用性能部品を、製造打ち切り後9年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご連絡いただきたい内容

1. 品名 ルームエアコン
2. 品番
3. お買い上げ年・月・日
4. 異常内容
(できるだけ具体的に)
5. ご住所(付近の目印なども)
お名前・電話番号



品番表示

修理に関するご相談

ナショナル／パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号)  **0570-087-087**

- お客様がおかげになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル／パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時
電話 フリー ダイヤル  **0120-878-365**
携帯電話・PHSでのご利用は... **06-6907-1187**
FAX フリー ダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan
外国人／海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口
Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

よくお読みください

ナショナル / パナソニック
修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)  0570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。
- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

北海道地区

札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
 (011)894-1251

旭川 旭川市2条通21丁目左1号
 (0166)31-6151

帯広 帯広市西19条南1丁目7-11
 (0155)33-8477

函館 函館市西桔梗589番地241(函館流通卸センター内)
 (0138)48-6631

東北地区

青森 青森市第二問屋町3-7-10
 (017)739-9712

秋田 秋田市御所野湯本2丁目1-2
 (018)826-1600

岩手 盛岡市羽場13地割30-3
 (019)639-5120

宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18
 (022)387-1117

山形 山形市流通センター3丁目12-2
 (023)641-8100

福島 福島県安達郡本宮町字南内65
 (0243)34-1301

首都圏地区

栃木 宇都宮市御幸町194-20
 (028)689-2555

群馬 高崎市大沢町229-1
 (027)352-1109

茨城 つくば市花畠2丁目8-1
 (0298)64-8756

埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2
 (048)728-8960

千葉 千葉市中央区星久喜町172
 (043)208-6034

東京 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
 (03)5477-9780

山梨 甲府市宝1丁目4-13
 (055)222-5171

神奈川 横浜市港南区日野5丁目3-16
 (045)847-9720

新潟 新潟市東明1丁目8-14
 (025)286-0171

中部地区

石川 石川県石川郡野々市町稻荷3丁目80
 (076)294-2683

富山 富山市寺島1298
 (076)432-8705

福井 福井市開発4丁目112
 (0776)54-5606

長野 松本市大字笠賀7600-7
 (0263)86-9209

静岡 静岡市西島765
 (054)287-9000

名古屋 名古屋市瑞穂区塩入町8-10
 (052)819-0225

岡崎 岡崎市岡町南久保28
 (0564)55-5719

岐阜 岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30
 (058)323-6010

高山 高山市花岡町3丁目82
 (0577)33-0613

三重 久居市森町字北谷1920-3
 (059)255-1380

近畿地区

滋賀 守山市勝部6丁目2-1
 (077)582-5021

京都 京都市伏見区竹田中川原町7-1-4
 (075)672-9636

大阪 大阪市北区本庄西1丁目1-7
 (06)6359-6225

奈良 大和郡山市筒井町800番地
 (0743)59-2770

和歌山 和歌山市中島499-1
 (073)475-2984

兵庫 神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6
 (078)272-6645

中国地区

鳥取 鳥取市安長295-1
 (0857)26-9695

米子 米子市米原4丁目2-33
 (0859)34-2129

松江 松江市平成町182番地14
 (0852)23-1128

出雲 出雲市渡橋町416
 (0853)21-3133

浜田 浜田市下府町327-93
 (0855)22-6629

岡山 岡山県都窪郡早島町矢尾807
 (086)292-1162

広島 広島市西区南觀音8丁目13-20
 (082)295-5011

山口 山口市銚銭司字銚銭司団地北447-23
 (083)986-4050

四国地区

香川 高松市勅使町152-2
 (087)868-9477

徳島 徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108
 (088)698-1125

高知 南国市岡豊町中島331-1
 (088)866-3142

愛媛 松山市土居田町750-2
 (089)971-2144

九州地区

福岡 春日市春日公園3丁目48
 (092)593-9036

佐賀 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
 (0952)26-9151

長崎 長崎市東町1949-1
 (095)830-1658

大分 大分市萩原4丁目8-35
 (097)556-3815

宮崎 宮崎市本郷北方字草葉2099-2
 (0985)63-1213

熊本 熊本市健軍本町12-3
 (096)367-6067

天草 本渡市港町18-11
 (0969)22-3125

鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目5-33
 (099)250-5657

大島 名瀬市長浜町10-1
 (0997)53-5101

沖縄地区

沖縄 浦添市城間4丁目23-11
 (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0903

保証とアフターサービス



お手入れ上手でいつも快適!

お手入れチェックシート

こまめにお手入れすると、エアコンを長く快適にお使いいただけます。(☞ 20ページ)
お手入れ日を記入してご活用ください。

お買い上げ日： 年 月 日 お手入れ 交換

	エアフィルター 	電気集じん式空気清浄ユニット		脱臭フィルター
		空気清浄ユニット 	集じんフィルター 	
1年目	(リモコンに「フィルター」 「そうじ」が表示したら)	/	/	/
2年目		/	/	/
3年目		/	/	/
4年目		/	/	/
5年目		/	/	/
6年目		/	/	/
7年目		/	/	/
8年目		/	/	/
9年目		/	/	/
		/	/	/

交換部品は、お近くの販売店でお買い上げください。

下記のホームページでも交換部品など、お持ちの家電品に適した消耗品や便利用品を簡単にご注文いただけます。

<http://www.sense.panasonic.co.jp/>

愛情点検		長年ご使用のエアコンの点検を！		
	このような症状 はありませんか	電源コードやプラグが異常に熱くなる。 ブレーカーがたびたび切れる。 スイッチやボタンの操作が不確実。 運転中にこげ臭いにおいがしたり、異常な音や振動がする。 室内ユニットから水が漏れる。 その他の異常や故障がある。		このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故防止のため電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

便利メモ おぼえのため、 記入されると 便利です。	お買い上げ日	年 月 日	品 番	お客様ご相談窓口
	販 售 店 名	☎() -	☎() -	

廃棄時にご注意 願います！	2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に引き渡すことが求められています。
------------------	--

松下電器産業株式会社 エアコン事業部

〒525-8520 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号

この取扱説明書は再生紙を使用しています。