


# National

## 取扱説明書

IHジャー炊飯器 家庭用



1.0Lタイプ 品番 SR-DG10F  
1.8Lタイプ 品番 SR-DG18F



- このたびは、IHジャー炊飯器をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
特に「安全上のご注意」（4～5ページ）は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。  
お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。  
保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

上手に使って上手に節電


保証書別添付

## 全面打ち出し銅釜で おいしく炊飯

高火力を引き出し、お米の一粒一粒に  
しっかり熱を伝える

### 全面打ち出し銅釜

薄くすればステンレスをはるかに上回る  
発熱性と、ステンレスに比べて13倍の  
熱伝導を持つ銅が、高火力をすばやく釜全体  
に均一に広げ、包み込んで炊きあげます。



シングルIH



全面打ち出し銅釜

浸水させてもベタつかず、ふっくら炊ける

## 「<sup>ひた まい</sup>浸し米おまかせ」炊飯と 「<sup>ひた まい</sup>浸し米」炊飯

(→ P14)

浸水しすぎによるベタつきや、こげを抑えて  
ふっくらしたごはんが炊けます。

「浸し米おまかせ」炊飯は、浸水時間と水温に  
応じてよりよい炊飯時間を自動的に調節を  
して炊飯をします。

浸水時間		長い ← → 短い
炊飯時間	白米	約32～48分
	無洗米	約32～48分

「浸し米」炊飯は、前炊き時間を短縮して、  
ベタつきを抑えながらふっくら炊きあげます。  
<ご自身でお好みの浸水時間を計って炊飯してください>

&

## 「<sup>ひた まい</sup>浸し米おまかせ」 炊飯でさらにおいしく

水加減のむずかしい無洗米に対応した

### 「無洗米」コース

(→ P13)

無洗米専用の炊飯プログラムで、水加減の  
むずかしい無洗米もおいしく炊きあげます。

保温のごはんも、しっとりおいしく

### いきいき保温

(→ P15)


約60 でやさしく保温する「いきいき保温」で  
乾燥・黄変を防いでおいしく保温。

少しの量でもおいしく炊ける

### 「少量」炊飯コース

(→ P13)

1.8Lタイプは2.5カップまで、1.0Lタイプは  
1.5カップまで炊飯できます。



1.5カップと2.5カップの水位線付き  
図の水位線は1.8Lタイプです。

毎日おいしく!



お手入れカンタン

### ステンレスふたと ステンレスボディ



ステンレスふた

ステンレスボディ

汚れがふきとりやす  
く、お手入れしやす  
いのが特長です。

### クリアフレーム



ふた加熱板

外して丸洗いが  
できます。

クリアフレーム

内釜の周りに丈夫で  
お手入れのしやすい  
ステンレスを採用  
しました。

気になるニオイや汚れのお手入れに

### お手入れ機能

(→ P21)

## もくじ

安全上のご注意 ..... 4

お使いになる前に ..... 6  
使用上のお願い ..... 6  
ふっくらごはんを炊くコツ ..... 7

ごはんを炊く前に ..... 8  
各部の名まえと扱い ..... 8  
現在時刻の合わせかた ..... 9  
準備 ..... 10

ごはんの炊きかた ..... 12  
白米・無洗米・早炊き・少量炊くとき ..... 12  
浸し米おまかせ炊飯 / 浸し米炊飯 ... 14  
保温 / 再加熱 ..... 15  
予約炊飯のしかた ..... 16

いろいろなごはんの炊きかた  
(料理メニュー) ..... 17  
炊きこみごはん ..... 17  
炊きおこわ ..... 17  
すしめし ..... 18  
おかゆ ..... 18  
玄米 ..... 19

お手入れのしかた ..... 20  
お手入れ機能 ..... 21  
故障かな!? ..... 22  
うまく炊けないとき ..... 22  
こんな表示が出たら ..... 25  
保証とアフターサービス ..... 26  
仕様 ..... 裏表紙

安全上のご注意

お使いになる前に

ごはんを炊く前に

ごはんの炊きかた



いろいろなごはんの炊きかた

お手入れのしかた / 故障かな





お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。


	<b>警告</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
	<b>注意</b>	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。


## 警告

電源プラグは根元まで確実に差し込む

 (差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因)


傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しない。

定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使う

 (他の器具と併用すると、発熱による火災の原因)


延長コードも、定格15A以上のものを単独使用する。

電源プラグのほこり等は定期的にとる


 (ほこり等がたまる湿気等で絶縁不良となり、火災の原因)

電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。


ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない

 (感電の原因)  
ぬれ手禁止

電源コードや電源プラグを傷つけない

 次のことは絶対にしない。(加工する、高温部に近づける、曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねる)

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない

 禁止 (感電、ショート、発火の原因)

蒸気口に顔や手を近づけない、特に乳幼児にはさわらない

 接触禁止  
蒸気口  
(やけどの原因)


(傷んだまま使用すると、感電やショート、火災の原因)  
修理は、お買い上げの販売店または、修理相談窓口にご相談ください。

吸排気口やすき間に、異物を入れない


 禁止 特にピンや針金等の金属物など  
排気口  
吸気口  
(感電や異常動作の原因)

## 警告


子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない

 (やけどやけがの原因)  
禁止

水につけたり、水をかけたりしない


 (ショート、感電の原因)  
水ぬれ禁止  
本体内部に水が入った場合は、販売店にご相談ください。


絶対に改造や分解、修理をしない

 (火災や感電、けがの原因)  
分解禁止  
修理は、お買い上げの販売店または、修理相談窓口にご相談ください。

## 注意

水のかかる所や火気の近くで使わない

 禁止 (感電や漏電、火災の原因)




使用中や使用直後は、高温部に触れない


 接触禁止 (やけどの原因)




植込み型ペースメーカー等をお使いの方は、医師にご相談ください

 本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。


電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜く

 (感電やショートを起こし、発火の原因)


電源コードを巻き取るときは、必ず電源プラグを持つ

 (電源プラグがあたってけがの原因)

不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使わない

 (転倒によるけが、火災の原因)  
禁止


専用の内なべ以外は入れない

 (過熱によるやけどや、異常動作によるけがの原因)  
禁止


使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

 (絶縁劣化による感電、漏電火災の原因)  
電源プラグを抜く


持ち運ぶときは、フックボタンに触れない

 (ふたが開いて、やけどの原因)  
接触禁止

お手入れは冷えてから行う

 (高温部に触れ、やけどの原因)

壁や家具の近くで、使わない

 (蒸気や熱で壁や家具を傷め、変色や変形の原因)  
禁止  
収納キャビネットなどをお使いのときは、蒸気がこもらないようにしてください。

## 使用上のお願い

### 故障や誤動作を防ぐために...

じゅうたん、電気カーペット、  
テーブルクロス（ビニール製）など  
熱に弱い物の上で使わない  
熱がこもり、火災の原因となります。

使用中は、ふたの上にふきんや熱い  
ものを置かない  
蒸気がこもり、ふたが変形したり、  
スイッチが故障する原因となります。

IHクッキングヒーターの上で  
使わない  
故障の原因となります。




直射日光が当たる所で使わない

磁石を炊飯器の上に置かない  
誤動作の原因となります。

ごはんつぶなど、異物をつけた  
まま使わない  
故障の原因となります。

磁気に弱いものを近づけない  
記憶が消えたり、雑音が入ることがあ  
ります。

磁気カード  
（キャッシュカード、定期券など）  
磁気テープ（カセットテープなど）  
無線機器（テレビ、ラジオなど）



内なべは炊飯器以外には使わない

### 内なべを傷めないために...

#### フッ素樹脂（内 面）

食器類（スプーン・フォーク）を入れない。  
すしめしするとき、内なべで酢を  
混ぜない。  
調味料を使った場合は、すぐに洗う。  
泡だて器などで洗米しない。  
金属製のおたまは使わない。

フッ素樹脂被膜は、ご使用により消耗  
しますので、大切にお使いください。



内なべは  
スポンジで  
洗う！

内なべで食器類を洗わない。

#### 内外面共通

たたいたりこすったりしない。  
みがき粉や金属たわし、ナイ  
ロンたわしで洗わない。

#### お願い

フッ素樹脂被膜のはがれ（人体に害  
はありません）や変形時は、ナショナル  
商品取扱店で購入できます。  
1.0Lタイプ：ARE50-856  
1.8Lタイプ：ARE50-855

#### 銅（外 面）

緑色のさびや、さびと熱による  
変色が発生することがありますが、  
性能や人体への影響など  
問題はありません。  
さびで変色した場合は、酢で軽  
くふき取り、水洗いすると色が  
戻ります。

使用頻度によって浅いキズや  
なべ底のメッキの摩耗  
などが発生しますが、  
性能に問題はありません。



## ふっくらごはんを炊くコツ

### 1 いいお米を選ぶ

つやがあり透き通っている！  
割れ米が少ない！  
保存は、冷暗所で！  
精米後は、できるだけ早く！  
（夏は半月以内に使う）

### 2 お米は正しくはかる

必ず、付属の計量カップ  
（180ml）を使う！  
計量米びつでは、誤差が  
でることがあります。

### 3 手早く「とぐ」

水がきれいになるまでとぐ！  
とぐ目的は、こすって表面に  
残っている米ぬかを落とす  
ことです。

### 4 ざる上げ放置をしない

米が割れて、べちゃつきの  
原因になります。  
水に浸さなくても、すぐ  
炊けます。

### 5 正しく水加減


洗米や水加減は「水」で！  
お湯やアルカリ水のpH9以  
上は、使わないでください。  
（べちゃつきや、黄変の原因）

### 6 炊きあがったら すぐにほぐす


むらす必要は、ありません。  
余分な水分が逃げ、ふっくら  
おいしくなります。



## 各部の名まえと扱いかた




### 付属品 (しゃもじ・しゃもじホルダー・計量カップ)



### しゃもじホルダーの使いかた

#### しゃもじにセットする

ごはんをよそう面を表に向け、しゃもじホルダーの「↓↓↓」のある面からしゃもじを奥まで挿入する。




「しゃもじホルダー」と書いてある面から挿入しないようご注意ください。

#### ごはんをよそうとき


しゃもじにしゃもじホルダーを付けたままお使いいただけます。

しゃもじホルダーがごはんに触れるときは、しゃもじホルダーの位置をストッパーの下側に変える。




#### しゃもじを使わないとき

フックを本体のハンドルに掛けられます。




しゃもじホルダーのフック

フックを支えにして卓上に置けます



ストッパーの位置は「上側」に合わせてください。

## 表示部 (表示のすべてを表していますが、お使いになる中でこのような表示はしません)



## 現在時刻の合わせかた

例：午前7:00を午前8:30に合わせるとき



1 電源プラグを差し込む。

2 時 または 分 を1秒以上押し、「ピッ」とブザーが鳴ったらキーから指を離す。時・分が点滅します。

3 時 を押して8に合わせ、分 を押して30に合わせます。合わせた後、5秒間点滅して時刻合わせ完了です。

時/分キーは押し続けると早送りができます。

24時間表示の時計です。夜中の12時は0:00に、昼の12時は、12:00に合わせてください。

炊飯や保温及び予約中は時刻合わせはできません。

## 各用品のセットを確認する



炊きたいメニューの「コース」と内なべの「水位線」		
炊きたいメニュー	コース	内なべの水位線
白米	白米	白米
少量の白米 無洗米	少量	白米 1.8Lタイプ(2.5カップまで) 1.0Lタイプ(1.5カップまで)
(白米・無洗米)早炊き	早炊き	白米
無洗米	無洗米	
炊きこみごはん	白米	炊きおこわ
炊きおこわ	白米	炊きおこわ
すしめし	すし	すしめし
全がゆ	おかゆ	おかゆ「全」
5分がゆ		おかゆ「5分」
玄米	玄米	玄米

## お米をとぎ、水加減をする

### 1 付属の計量カップでお米をはかる

1回で炊けるお米の量は、裏表紙の「仕様」をご覧ください。  
無洗米も付属の計量カップではかります。

良い例

約180ml  
(約1カップ/合)

× 悪い例

### 2 内なべでお米をとぐ

十分に洗米してください。  
(おこげができた、ぬか臭くなる原因)

たっぷりの水でさっとかきまぜ、水を素早く捨てる。  
(最初は、水を吸収しやすいため)

「とぐ 洗い流す」をくり返し、水がきれいになるまで手早く洗う。

### 3 炊きたいメニューの水位線で水加減をする

水加減は、平らな台の上で。  
(左右の目盛を見て、同じ高さに合わせる)  
麦混ぜ米は、白米の目盛より少し多めに合わせます。  
炊きあがりをお好みのかたさにしたいときは水加減してください。  
(水を多めに入れたときはふきこぼれる場合があります)

例) 白米4カップを炊くとき

白米の目盛の「4」まで水を入れる

米は平らにならず

「白米・無洗米・炊きこみ・早炊きの水位線」

図の内なべは1.8Lタイプ

### 4 電源プラグを差し、ふたを開ける

電源プラグ

### 5 内なべを本体に入れ、ふたを閉める

つば部

内なべ周囲の水分やつば部、なべ底の異物はふき取ってください。

# 白米・無洗米を炊く



<p><b>1</b> <b>コース</b> を押し、使いたい「コース」に「<b>コース</b>」を合わせる</p> <p>お使いはじめは「白米」コースに合わせていますので、白米の場合は「コース」キーを押す必要はありません。「白米」「無洗米」コースは、使うと記憶されます。</p> <p>他のコース(メニュー)も <b>コース</b> を押して選ぶ</p>	<p>「白米」コースの場合</p> <p>炊飯を押す</p> <p>点滅</p> <p>コースキーで「白米」に合わせたときの表示の状態。</p>
<p><b>2</b> <b>炊飯</b> を押す ▶ 炊飯開始</p>	<p>点灯</p> <p>「白米」「無洗米」「すし」「少量」コースは、炊きあがるまでの時間を表示します。</p>
<p><b>3</b> ピピーと鳴ったら炊きあがりすぐにごはんをほぐす</p> <p>自動的に保温に変わります。むらす必要はありません。</p>	<p>点灯</p>

## 白米・無洗米を少量炊くとき...「少量」コース

白米または無洗米を1.8Lタイプは2.5カップまで、1.0Lタイプは1.5カップまでの炊飯をするときにお使いください。

**コース** を押して「少量」に「**コース**」を合わせる

**お知らせ** 「少量」コースは、「白米」と「無洗米」のみ使用できます。定められた容量以上の炊飯をすると、ごはんがおいしく炊けません。

## 白米・無洗米を早く炊きたいとき...「早炊き」コース

**コース** を押して「早炊き」に「**コース**」を合わせる

炊きあがるまでの時間の目安 約24分～32分 炊飯残時間を **8分前** から表示します。

**お知らせ** 「早炊き」コースは、「白米」と「無洗米」のみ使用できます。「早炊き」コースは、ごはんがかためになります。あらかじめ、お米を浸水させるとやわらぎます。

## 「無洗米」コースについて

無洗米はとがずに炊けるお米ですが、次のことにご注意ください。  
 ・無洗米はお米と水がなじまないことがありますので炊く前に底から軽くかき混ぜてください。  
 (水を加えたときに、お米からでんぷんが溶け出して多少白くなります。おこげができた、においが気になるときは軽く水洗いしてください。)




## 内なべを本体に入れ、浸水して炊く

「浸し米おまかせ」炊飯・・・炊飯器が浸水時間を計ります 白米 無洗米 少量

内なべを本体に入れて、ふたを閉じると自動的に「浸し米おまかせ」炊飯になります。ふたを閉じてから **炊飯** キーを押すまでの浸水した時間を計り、よりよい炊飯条件でごはんを炊きあげます。

### 「浸し米おまかせ」炊飯の手順

自動的に「浸し米おまかせ」炊飯になります。  
3でふたを閉めてから、必要に応じて炊飯を開始してください。



浸水時間の長さや水温によって炊飯時間が変わります。浸水時間が長いほど炊飯時間は短くなりますが、腐敗防止のため13時間以内（夏場は8時間以内）にしてください。

浸水時間	炊飯時間（目安）
長い	約32分
短い	約48分


**お知らせ** 内なべを入れて、ふたを閉じた時点から浸水時間を計っていますので、すぐに炊飯するときや、予約炊飯時にも **浸し米おまかせ** の表示が出ます。

**「浸し米おまかせ」炊飯ができないのはこんなとき**  
浸水をしている途中で再度ふたを2秒以上開けると、浸水時間が取り消され、炊飯時間が変わることがあります。（16秒以上の停電でも取り消されます）  
「浸し米おまかせ」炊飯で「炊飯」キーを押したときに「U15」を表示したときは、蒸気ふたが取り付けられていない、または取り付けが不完全なため浸水時間が計れていません。こんなときは、蒸気ふたを取り付けて（または取り付け直し）そのまま炊飯をするか、下記の「浸し米」炊飯をしてください。

## 内なべや別容器で浸水して炊く


「浸し米」炊飯・・・ご自身でお好みの浸水時間にしてください 白米 無洗米 少量

お米を事前に浸水させることで、通常炊飯の前炊き工程（お米に吸水させる工程）を短縮し、炊き上がり時間を短くします。  
内なべを本体に入れずに浸水したり、「浸し米おまかせ」炊飯ができなかったときにお使いください。



炊きあがるまでの時間の目安 **約30～46分**  
浸水時間の目安  
お米の種類、季節、水温により浸水時間は異なりますが、夏期は30分以上、冬期は1時間以上の浸水を目安にしてください。  
炊飯残時間を **13分前** から表示します。「無洗米」と「少量」コースは **11分前** から表示します。

## 炊きあがると、自動的に「保温」




炊きあがったら、すぐにごはんをほぐす  
おいしく保温するには  
お米をよくといてぬかを充分落とす  
炊きあがったらすぐにほぐす  
しゃもじを入れたまま保温しない

保温の経過時間を1時間単位で23時間まで表示します。（0時間は1時間を経過していないときに表示）  
24時間を超えると現在時刻の表示になります  
96時間を超えると「U14」を表示して自動的に保温を切ります。（→ P25）

**保温を切るとき** **取消切** を押す 電源プラグを抜く  
電源プラグを差した状態では約0.9Wの電力を消費します。「取消/切」キーを押さないと、次に電源プラグを差したときに保温状態となり炊飯ができません。  
**再度、保温するとき** **再加熱** を押す


**お願い**  
24時間以上の保温はしないでください。  
白米・無洗米・すしめし以外は保温しないでください。

## 保温中のごはんを再加熱するとき



**お知らせ**  
「保温ランプ」点灯中以外は「保温」キーを押しても「再加熱」はできません。ごはんの温度が50以下や冷えたごはんのときは「再加熱」はできません。ピー音が4回鳴ります。「再加熱」をくり返し行くと、ごはんが乾燥します。

## 保温温度が低いと思ったら・・・



**お知らせ** 温度を高めから低め（約60）に変えたいときは、同じ操作をしてください。<60を表示>  
**お願い** 保温温度を高めにしたときは12時間以上の保温はしないでください。



## 食べたい時刻に炊きあげる 予約炊飯のしかた

**まず** 現在時刻が合っているか確認をしてください。合っていないときは正しく合わせてください。(→P9)

この炊飯器は「予約1」「予約2」で2通りの時刻が記憶できます。予約キーを押すごとに、予約1、2を切り替えることができます。お使い始めは、「予約1」には5:00を「予約2」には18:00を記憶させています。一度設定した予約時刻は変更するまで記憶しています。【よく使う時刻を記憶させると便利です】

### 「予約1」に炊き上がり時刻を午前7:30に予約するとき(「白米」コース)

**1** 予約を押して「予約1」を選ぶ  
予約を押すごとに  
予約 と点滅します。

**2** 時 および 分 を押して炊き上がり時刻を合わせる  
(時刻は24時間表示です)  
「時」キーは1時間単位、「分」キーは10分単位で進みます。押し続けると早送りできます。

**3** 炊飯を押す  
→ 予約完了

無洗米、すし、おかゆ、玄米、少量(炊飯)も予約炊飯ができます。

予約を取り消すとき  
操作を途中で止めるとき → 取消切を押す

別の予約時刻を設定するとき → 予約を押して「予約2」を選択する。  
あとは、上記手順2・手順3と同じです。

**お知らせ**  
予約炊飯するとごはんがやわらかめになったり、おこげができやすくなったりする場合があります。予約炊飯をしたときは、炊飯の残時間表示をしません。

**便利**  
予約中に「予約」キーを押すと現在時刻が表示されます。

コース(メニュー)別の予約可能時間 下記の一覧にある予約可能時間以上の予約時刻設定をしてください。【予約可能時間未満の場合、予約をスタートするとすぐに炊飯が始まります】

コース(メニュー)	予約可能時間	コース(メニュー)	予約可能時間
白米	60分~	すし	50分~
少量		おかゆ	70分~
無洗米		玄米	130分~

目安の時間として13時間以上(夏場など水温が高いときは8時間以上)の予約は腐敗の原因になりますのでおやめください。

## 炊きこみごはん



**材料** 材料：4~5人分  
米(うるち米).....3カップ  
ごぼう・こんにゃく.....各30g  
干しいたけ.....2枚  
油揚げ.....1/2枚  
鶏肉・にんじん.....各50g  
みつば(2cm長さに切り熱湯をかける)....7~8本

しょうゆ.....大さじ1  
酒.....大さじ1  
A みりん.....大さじ1/2  
塩.....小さじ1/2  
即席だし(素).....小さじ1/2

濃いめの味をお好みの場合は、さらに、しょうゆ大さじ2、みりん大さじ1程度を加えてください。(ただし、こげ色がきつくなる場合があります)

## 作りかた 五目ごはん

- 米を洗う。
  - ごぼうはささがきにして水につけ、こんにゃくは、さっとゆでて、細切りにする。
  - 干しいたけはぬるま湯につけてもどし、石づきを取り、細切りにする。
  - 油揚げは熱湯をかけ、鶏肉とともに細切りにし、にんじんは、せん切りにする。
  - 1の米とAを入れ、水加減 白米目盛3まで
  - よくかき混ぜ、平らにする。
  - 2・3・4の具をのせる。(具は混ぜない)
  - コースを押して「白米」に合わせる。
  - すぐに炊飯を押す。
  - 炊いたらごはんを上下に返すようにふんわりほぐす。
  - 器に盛り、みつばを飾る。
- 炊飯残時間を最初から表示します。

**おいしい炊きこみごはんのコツ**  
炊きこみごはんの炊飯容量  
商品のタイプ 炊飯容量  
1.0L 1~4カップ  
1.8L 2~8カップ

具を入れるときは米の質量(重さ)の30~50%が適量です。(米1カップ=約150g)米や具の量が多すぎると、うまく炊けないことがあります。具は小さめに切り、米の上のせ、混ぜないで炊飯してください。混ぜるとうまく炊けないことがあります。

炊きこみごはんは、すぐに炊飯してください。予約は使えません。(調味料が沈澱してうまく炊けない)

## 炊きおこわ



**材料** 材料：4~5人分  
もち米.....3カップ  
あずき.....1/3カップ(50g)  
ごま塩.....適量

## 作りかた 赤飯

- あずきはたっぷりの水でゆで、沸騰したら煮汁を捨てる。再び水を加え、粒がくずれない程度に指でつぶせるくらいまで弱火でゆっくり煮る。  
煮汁をおたまですくい上げて空気に触れさせると、色が鮮やかになります。
  - 1をざるにあげ、ぬれがきんをかけておく。(煮汁は冷ます)
  - もち米を洗い、ざるに上げ、濡れがきんをかけ30分以上水を切る。
  - もち米と煮汁を入れ、かき混ぜ平らにする。  
水加減(煮汁) 炊きおこわ目盛3まで
  - 2のあずきをのせる。
  - コースを押して「白米」に合わせる。
  - すぐに炊飯を押す。
  - 炊いたらほぐして器に盛り、ごま塩をふる。
- 炊飯残時間を最初から表示します。

**おいしい炊きおこわのコツ**  
炊きおこわの炊飯容量  
商品のタイプ 炊飯容量  
1.0L 1~3カップ  
1.8L 2~6カップ

具を入れるときは米の質量(重さ)の30~50%が適量です。(もち米1カップ=約150g)米や具の量が多すぎると、うまく炊けないことがあります。具は小さめに切り、米の上のせ、混ぜないで炊飯してください。混ぜるとうまく炊けないことがあります。炊きおこわは、すぐに炊飯してください。予約炊飯は使えません。もち米100%で炊く場合と、うるち米を混ぜて炊く場合で、水加減がちがいます。目盛の左下の線はもち米100%のときの水加減です。うるち米を混ぜたときは、水加減を多めにしてください。

**炊きおこわ**  
水位目盛  
例えば3カップの場合この間で調整します。

すしめし



手巻きずし

**材料** 材料：4～5人分  
 米(うるち米).....3カップ  
 昆布.....5×5(cm)  
 酢.....90ml  
 ① 砂糖.....大さじ2½  
 塩.....小さじ1½  
 まぐろ・いか・えび・いくら・きゅうり・たくあん・かいわれ菜・アボガド・グリーンアスパラ・焼きのり・穂じそ・白ごま・紅しょうが・食用花.....適量

- 作りかた** 手巻きずし
- 1 米を洗う。
  - 2 **水加減** すしめし目盛3まで
  - 3 昆布を入れる。
  - 4 **コース** を押して「すし」に合わせる。
  - 5 **炊飯** を押す。
  - 6 ①を片手なべなどに入れて軽くあたため、合わせ酢を作る。
  - 7 すし桶の内側を軽く濡らしておく。
  - 8 炊いたら昆布を取り出し、すし桶にすばやく移す。
  - 9 6をまんべんなくふり入れ、素早く全体を切るように混ぜ、うちわであおいで冷ます。
  - 10 乾燥しないように固くしぼった濡れぶきんをかける。
  - 11 焼きのりに10のすしめしと好みの具をのせ巻く。  
炊飯残時間を最初から表示します。

**おいしいすしめしのコツ**  
 味をよくしみこませるために...  
 ごはんが熱いうちに合わせ酢と混ぜます。  
 粘りがでないように...  
 しゃもじを寝かせ、ごはんを切るように手早く混ぜます。  
 つや良く仕上げるために...  
 うちわであおいで急激に冷まします。

おかゆ



白がゆ

**材料** 材料：4～6人分  
 米(うるち米).....1カップ  
 塩.....少々  
 小梅.....適量

- 作りかた** 白がゆ
- 1 米を洗う。
  - 2 **水加減** 全がゆ目盛1まで
  - 3 **コース** を押して「おかゆ」に合わせる。
  - 4 **炊飯** を押す。
  - 5 炊いたら塩を加え、おたまでかき混ぜる。
  - 6 器に盛り、小梅をのせる。  
炊飯残時間を **4分前** から表示します。

**おいしいおかゆのコツ**

おかゆの炊飯容量	商品のタイプ	炊飯容量(具を入れるとき)	
		全がゆ	五分がゆ
全がゆ	1.0L	0.5～1.5カップ(0.5～1)	
	1.8L	0.5～3カップ(0.5～2.5)	
五分がゆ	1.0L	0.5～1カップ(0.5)	
	1.8L	0.5～2カップ(0.5～1.5)	

具を入れて炊く場合  
 具の量は米の質量(重さ)以下が適量です。  
 (米1カップ=約150g)  
 ごはんからのおかゆはできません。

全がゆと五分がゆの水位目盛がありますので、好みにより炊き分けてください。  
 五分がゆの方が水分の多いおかゆになります。  
 白米(うるち米)以外は使用しないでください。  
 また牛乳類も使用しないでください。うまく炊けません。  
 味つけは炊きあがってからしてください。(調味料が沈澱してうまく炊けません)

玄米



玄米ごはん

**材料** 材料：4～5人分  
 玄米.....3カップ  
 いり白ごま.....少々  
 いり黒ごま.....少々

作りかた 玄米ごはん

- 1 玄米は軽く洗い、ゴミや、もみがらを取り除く
- 2 **水加減** 玄米目盛3まで
- 3 **コース** を押して「玄米」に合わせる。
- 4 **炊飯** を押す
- 5 炊いたらごはんを上下に返すようにふんわりほぐす。
- 6 器に盛り、白ごまと黒ごまをかける  
炊飯残時間を **12分前** から表示します。

**おいしい玄米のコツ**

玄米の炊飯容量	商品のタイプ	炊飯容量
	1.0L	1～3カップ
	1.8L	1～7カップ

具を入れて炊く場合  
 炊飯時間が長いので、豆類などの固めの材料を加えるとよいでしょう。  
 具の量は米の質量(重さ)の30～50%が適量です。(米1カップ=約148g)米や具の量が多すぎると、うまく炊けないことがあります。  
 具は小さめに切り、米の上へのせ、混ぜないで炊飯してください。  
 混ぜるとうまく炊けません。

玄米



あずき入り玄米ごはん

**材料** 材料：4～5人分  
 玄米.....3カップ  
 あずき.....⅓カップ  
 ごま塩.....適量

作りかた あずき入り玄米ごはん

- 1 あずきはたっぷりの水でゆで、沸騰したら煮汁を捨てる。  
再び水を加え、粒がくずれない程度に指でつぶせるくらいまで弱火でゆっくり煮る。  
煮汁をおたまですくい上げて空気に触れさせると、色が鮮やかになります。
- 2 1をざるにあげ、ぬれぶきんをかけておく。(煮汁は冷ます)
- 3 玄米はかるく洗い、ゴミや、もみがらを取り除く。
- 4 煮汁を入れ、水加減をする。  
**水加減(煮汁)** 玄米目盛3まで
- 5 かき混ぜ平らにする
- 6 2のあずきをのせる。
- 7 **コース** を押して「玄米」に合わせる。
- 8 すぐに **炊飯** を押す。
- 9 炊いたらほぐして器に盛り、ごま塩をふる。  
炊飯残時間を **12分前** から表示します。



# 使うたびに洗うもの

- しゃもじ
- 内なべ
- ふた加熱板
- 蒸気ふた
- しゃもじホルダー


**洗いかた** 薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗い、水をふき取る。

**お願い**  
炊飯直後は本体が高温になっています。お手入れは、必ず電源プラグを抜き、本体が冷えてから行ってください。  
ベンジンやシンナー、みがき粉、金属たわし、ナイロンたわし等は使わないでください。  
食器洗い乾燥機や食器乾燥器は、使わないでください。


### 蒸気ふた

**外しかた**

- 持ち上げ、




- 矢印の方向に回し、手前に引き抜く。  
パッキン(取りはずさない)



**取り付けかた**


- と の位置を合わせ、
- 矢印の方向に、カチッと音がするまで回し、
- 蒸気ふたの半円状突起部を後方に向けて、本体に押し込み取り付け。  
(浮きや傾きがないこと)



**お願い**  
蒸気ふたの中に異物や汚れがあると、誤動作の原因となります。きれいに洗い流してください。  
蒸気ふたを正しく取り付けないと、炊飯できますが炊きムラになったり「U15」を表示します。( → P25 )

### 本体・ふた

固く絞ったふきんでふいてください。




内なべ ( → P7 )

### クリアフレイム

固く絞ったふきんでふいてください。

**お願い** 水などを流しこんで洗わないでください。



**ステンレス部(クリアフレイム・ふた加熱板の金属部)のお手入れのしかた**


ご使用中、ステンレス部分の汚れが通常のお手入れで落ちない場合は、ステンレスを傷つけないタイプの研磨剤入り洗剤を使い、ふきんやスポンジでふいてください。

### ふた加熱板

**取り外しかた**  
つまみ部(両側)を持ち、手前に引きながら外す。

**取り付けかた**

- 「ウエ」刻印側の突起部を、ふたの上部にある穴に斜め下から差し、突起部の溝にふた側の凸部が中心になるようにして、
- つまみ部(両側)を「カチッ」と音がするまで、ふた側に押し込む。




**お願い**  
特に調味料を使った場合(炊きこみごはんや豆ごはん等)は、すぐに洗ってください。においや場合によっては腐敗やサビの原因になります。  
ふた加熱板やパッキンの水分を十分にふき取ってから本体に取り付けてください。

### お手入れ機能

炊きこみごはんや保温のあとのおいが取れないとき  
ふた加熱板や蒸気口(蒸気ふた取付部)の汚れが落ちにくいとき

所要時間 約45分



- 内なべの約8分目まで水を入れ、ふたを閉める  
レモン1個を輪切りにして入れると効果的です。  
(洗剤などは入れないでください)
- コース を押し、「お手入れ」に「 」を合わせる
- 炊飯 を押し 点灯
- ピー音がなれば 取消切 を押し
- 冷めてから湯を捨てる  
(そのまま放置しないでください。早めにお手入れしないと、汚れが落ちにくくなります)

**お知らせ**  
においや汚れによっては、完全に落ちない場合があります。  
炊飯直後は「お手入れ機能」を受け付けません。  
ピー音が4回鳴ります。  
約30分お待ちください。

お手入れのしかた / 故障かな

# 故障かな!?

うまく炊けないとき

サービスを依頼される前にご確認ください。


症状	ご確認ください	参照ページ
キー操作(炊飯)ができない	表示部に「U10」「H01」など、表示をしていませんか? 各ランプが点灯していませんか? ランプ点灯中は、キー操作ができません。 「取消/切」キーを押し、ランプを消してから行ってください。	25 -
予約をスタートすると炊飯が始まる	現在時刻表示は合っていますか? 24時間表示の時計です。再確認してください。 各コース(メニュー)の予約可能時間未満の予約時刻設定をしていませんか? 予約すると、すぐに炊飯が始まります。	9 16
予約時刻に炊けない	現在時刻表示は合っていますか? 24時間表示の時計です。再確認してください。 「炊飯」キーを押しましたか? コースにより異なりますが、「白米」「無洗米」を予約炊飯すると、2時間未満の予約設定時間で約50分前、2時間以上の予約設定時間で約40分前から炊飯を開始します。	9 16 -
炊飯時間が長い	続けてごはんを炊くと、炊飯時間が長くなります。 (最大30分程度、長くなります。) 炊飯途中で残時間表示の進行を止め、調整することがあります。 「U12」を表示していませんか? 水の量が多くありませんか? 炊きこみごはんの場合、具の量が多くありませんか?	- - 25 - -
再加熱ができない	保温を「切」にしていませんか? ごはんが冷たくないですか? (ピー音が4回鳴ります) 50℃以下のときは、できません。	15 15
蒸気口以外から蒸気がもれる	ふた加熱板のパッキン部や内なべのふちに、ごはんがついたり、内なべが変形したりしていると蒸気がもれ、ごはんが乾燥します。	-

症状	ご確認ください	参照ページ
炊飯中、停電になったとき	炊き上がり時刻が遅れることがあります。 停電の長さによっては、うまく炊けないことがあります。	- -
炊飯や保温中に音がする	「ブーン」音 熱を逃がすファンが回っている音です。 「ジー」音 通電音です。 「シュー」音 蒸気が吹き出す音です。	- - -
保温中にふたを閉めたら(閉めようとしたら)報知音がした	ふたを閉めるときに誤って「取消/切」キー、または「保温」キーを押したためです。 「取消/切」キーを押したときは「保温」キーを押して保温に戻してください。 「保温」キーを押したときは再加熱になります。 そのままだでも問題ありませんが、保温に戻すときは「取消/切」キーを押し、その後「保温」キーを押してください。	-
ごはんがこげる(底にうすいキツネ色以上にこげがつく)	内なべの底やなべセンサーに異物がついているためです。 炊きこみごはんや胚芽米を炊飯したためです。 無洗米を使っていませんか? お米から溶け出すでんぷんが原因です。気になる場合は炊飯前に軽く水洗いしてください。	6 - 13
ごはんが内なべにこびりつく	お米の種類によりますが、やわらかいごはんやねばりのあるごはんはつきやすいことがあります。 オブラート状のうすい膜は、でんぷんが溶け乾燥したもので害はなく、洗米が不足するとつきやすいことがあります。	- -
おかゆがのり状になる	予約炊飯で、お米を長時間水に浸したためです。 おかゆを保温したためです。	- 裏表紙

リチウム電池について(表示が消えたときなど)  
電源プラグを抜いているとき、リチウム電池によって時計は動いています。リチウム電池が消耗しても、電源プラグをコンセントに差し込み時刻を合わせ直すと使用できます。  
リチウム電池の定期的な交換は不要ですが、取り替えられる場合は、お買い上げの販売店または修理相談窓口にご相談ください。

電源プラグについて  
電源プラグを抜き差しするときに電源プラグの先端にパチパチと火花が飛ぶことがありますが、これはIH(誘導加熱)方式固有のもので故障ではありません。

## お知らせ

「炊飯」「取消/切」キーの上の凸部(  )は  
☞ 目の不自由な方々に対して配慮してあります。  
誤って、内なべを入れないで水や米を本体に入れてしまったときは  
☞ 販売店にご相談ください。





うまく炊けないとき

お手入れのしかた/故障かな



# 故障かな!?

うまく炊けないとき/こんな表示が出たら

症状	理由	参照ページ
ごはんがかたい やわらかい 	傾いた場所で水加減すると、水量が多くなったり、少なくなったりして、ごはんのかたさが変わります。	11
	銘柄、産地、保存期間(新米・夏場米)などにより、ごはんのやわらかさ、かたさが変わります。	-
	予約炊飯すると、ごはんがやわらかめになります。	16
	ふた加熱板の裏に異物がついていると、かためになります。	-
	「早炊き」をすると、ごはんがかためになります。	13
ごはんが乾燥する 	十分に浸水せずに「浸し米」炊飯するとごはんがかたくなります。	14
	他の容器で米を浸水したあと、更に「浸し米おまかせ」炊飯をすると、ごはんがやわらかくなります。	14
	「少量」炊飯コースで規定量以上を炊飯していませんか?	13
ごはんが乾燥する 	24時間を超えて保温したためです。	15
	くり返し再加熱したためです。	15
	蒸気口以外から蒸気がもれていませんか?	22
ごはんが変色する におう 露がつく 	炊きあがったごはんをすぐにほぐさなかったためです。(余分な水分が残り、露がついたり、べちゃつくことがあります。)	7
	24時間を超えて保温したためです。	15
	冷めたごはんをつぎ足し、保温したためです。	-
	洗米が不十分なためです。	11
	お米や水の種類により、炊きあがり後のごはんが黄色くみえることがあります。	-
ごはんが変色する におう 露がつく 	炊きこみごはんを炊いた後は、においが残るので念入りに内なべを洗ってください。	21
	においが気になるときは、「お手入れ」をしてください。	-

保温温度「74」の設定にしたあと、ごはんが変色する乾燥するにおうなどが気になるとき

高め保温(74)の設定を72または76に変更して、変色やにおいをやわらげる方法があります。下記の手順で症状に合わせた設定にしてください。

症状	変色、乾燥する	においがする
設定	72	76







72設定で、においがするときは「お手入れ」(→P21)をしたあと、74または76に設定してください。

### 切替方法

コース を押し「お手入れ」に「 」を合わせる

予約 を3回押し、時 を押して表示を変更「74 76 72 74」を選択する  
(操作は4秒以内にする)

4秒以上放置で「完了」の表示をして切替完了 いきいき保温(60)に戻すときは(→P15)

こんな表示が出たら	ご確認ください	参照ページ
	内なべが入っていますか? 専用の内なべを入れて、ふたを閉めてください。	-
	内なべの底やなべセンサーに異物がついていませんか? 異物を取り除き、「取消/切」キーを押してください。 水の量が多くありませんか? 「取消/切」キーを押してください。次に炊飯するときは、水加減を少なめにしてください。	6
	96時間以上の保温をしていませんか? 「取消/切」キーを押してください。	15
	ふたが開いていませんか? ふたをきっちり閉めてください。 蒸気ふた(上下正しく取り付けられた状態)が付いていますか? 蒸気ふたを取り付けてください。 紛失したときは、ナショナル商品取扱店でご購入ください。 蒸気ふたが無くても炊飯できますが、おいしさは低下します。 炊きあがり後、蒸気ふたを取り付けてください。 この炊飯方法をするとうきこぼれることがあります。 蒸気ふたの中に、異物が入っていませんか? 蒸気ふたの異物を取り除いて、きれいに洗ってから取り付けてください。	- 20 20
	電源から入る雑音の影響を受けています。 「取消/切」キーを押し、別のコンセントをお使いください。	-
	お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。	-

上記の処理をしても回復しないときは、販売店に修理をご依頼ください。

うまく炊けないとき/こんな表示が出たら

お手入れのしかた/故障かな

修理・お取り扱い・お手入れ  
などのご相談は...  
まず、お買い上げの販売店へ  
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の  
「修理ご相談窓口」へ!  
使いかた・お買い物などのお問い合わせは、  
「お客様ご相談センター」へ!

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず  
確かめ、お買い上げの販売店からお受け  
取りください。よくお読みのあと、保存し  
てください。

保証期間: お買い上げ日から本体1年間

補修用性能部品の保有期間

当社は、このIHジャー炊飯器の補修用  
性能部品の、製造打ち切り後6年保有し  
ています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能  
を維持するために必要な部品です。

修理を依頼される時

22~25ページに従ってご確認のあと、  
直らないときは、まず電源プラグを抜いて、  
お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は  
保証書の規定に従って、お買い上げの  
販売店が修理をさせていただきます  
ので、恐れ入りますが、製品に保証書  
を添えてご持参ください。  
保証期間を過ぎているときは  
修理すれば使用できる製品については、  
ご要望により修理させていただきます。  
下記修理料金の仕組みをご参照のうえ  
ご相談ください。  
修理料金の仕組み  
修理料金は、技術料・部品代・出張料  
などで構成されています。

- 技術料** は、診断・故障個所の修理および  
部品交換・調整・修理完了時の点検  
などの作業にかかる費用です。
- 部品代** は、修理に使用した部品および補助  
材料代です。
- 出張料** は、お客様のご依頼により製品の  
ある場所へ技術者を派遣する場合  
の費用です。

ご連絡いただきたい内容	
製品名	IHジャー炊飯器
品番	
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

**修理に関するご相談**

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル **0570-087-087**  
(全国共通番号)

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

**使いかた・お買い物などのご相談**

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 **0120-878-365**  
フリーダイヤル

携帯電話・PHS等のご利用は... **06-6907-1187**

FAX **0120-878-236**  
フリーダイヤル

**Help desk for foreign residents in Japan**  
外国人/海外仕様商品(ツアー商品他)等ご相談窓口  
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787  
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル/パナソニック  
**修理ご相談窓口**

ナビダイヤル **0570-087-087**  
(全国共通番号)

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。

北海道地区		近畿地区	
札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 <b>☎(011)894-1251</b>	帯広 帯広市西19条南1丁目7-11 <b>☎(0155)33-8477</b>	滋賀 守山市勝部6丁目2-1 <b>☎(077)582-5021</b>	奈良 大和郡山市筒井町800番地 <b>☎(0743)59-2770</b>
旭川 旭川市2条通21丁目左1号 <b>☎(0166)31-6151</b>	函館 函館市西桔梗589番地241(函館流通卸センター内) <b>☎(0138)48-6631</b>	京都 京都市伏見区竹田中川原町71-4 <b>☎(075)672-9636</b>	和歌山 和歌山市中島499-1 <b>☎(073)475-2984</b>
		大阪 大阪市北区本庄西1丁目1-7 <b>☎(06)6359-6225</b>	兵庫 神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6 <b>☎(078)272-6645</b>
東北地区		中国地区	
青森 青森市第二問屋町3-7-10 <b>☎(017)739-9712</b>	宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18 <b>☎(022)387-1117</b>	鳥取 鳥取市安長295-1 <b>☎(0857)26-9695</b>	岡山 岡山県都窪郡早島町矢尾807 <b>☎(086)292-1162</b>
秋田 秋田市御所野湯本2丁目1-2 <b>☎(018)826-1600</b>	山形 山形市流通センター3丁目12-2 <b>☎(023)641-8100</b>	米子 米子市米原4丁目2-33 <b>☎(0859)34-2129</b>	広島 広島市西区南観音8丁目13-20 <b>☎(082)295-5011</b>
岩手 盛岡市羽場13地割30-3 <b>☎(019)639-5120</b>	福島 福島県安達郡本宮町字南ノ内65 <b>☎(0243)34-1301</b>	松江 松江市平成町182番地14 <b>☎(0852)23-1128</b>	山口 山口市鑄銭司字鑄銭司団地北447-23 <b>☎(083)986-4050</b>
		出雲 出雲市渡橋町416 <b>☎(0853)21-3133</b>	
		浜田 浜田市下府町327-93 <b>☎(0855)22-6629</b>	
首都圏地区		四国地区	
栃木 宇都宮市御幸町194-20 <b>☎(028)689-2555</b>	東京 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 <b>☎(03)5477-9780</b>	香川 高松市勅使町152-2 <b>☎(087)868-9477</b>	高知 南国市岡豊町中島331-1 <b>☎(088)866-3142</b>
群馬 高崎市大沢町229-1 <b>☎(027)352-1109</b>	山梨 甲府市宝1丁目4-13 <b>☎(055)222-5171</b>	徳島 徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108 <b>☎(088)698-1125</b>	愛媛 松山市土居田町750-2 <b>☎(089)971-2144</b>
茨城 つくば市花畑2丁目8-1 <b>☎(029)864-8756</b>	神奈川 横浜市港南区日野5丁目3-16 <b>☎(045)847-9720</b>		
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 <b>☎(048)728-8960</b>	新潟 新潟市東明1丁目8-14 <b>☎(025)286-0171</b>		
千葉 千葉市中央区星久喜町172 <b>☎(043)208-6034</b>			
中部地区		九州地区	
石川 石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80 <b>☎(076)294-2683</b>	名古屋 名古屋市瑞穂区塩入町8-10 <b>☎(052)819-0225</b>	福岡 春日市春日公園3丁目48 <b>☎(092)593-9036</b>	熊本 熊本市健軍本町12-3 <b>☎(096)367-6067</b>
富山 富山市寺島1298 <b>☎(076)432-8705</b>	岡崎 岡崎市岡町南久保28 <b>☎(0564)55-5719</b>	佐賀 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 <b>☎(0952)26-9151</b>	天草 本渡市港町18-11 <b>☎(0969)22-3125</b>
福井 福井市開発4丁目112 <b>☎(0776)54-5606</b>	岐阜 岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30 <b>☎(058)323-6010</b>	長崎 長崎市東町1949-1 <b>☎(095)830-1658</b>	鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目5-33 <b>☎(099)250-5657</b>
長野 松本市大字笹賀7600-7 <b>☎(0263)86-9209</b>	高山 高山市花岡町3丁目82 <b>☎(0577)33-0613</b>	大分 大分市萩原4丁目8-35 <b>☎(097)556-3815</b>	大島 名瀬市長浜町10-1 <b>☎(0997)53-5101</b>
静岡 静岡市西島765 <b>☎(054)287-9000</b>	三重 久居市森町字北谷1920-3 <b>☎(059)255-1380</b>	宮崎 宮崎市本郷北方草葉2099-2 <b>☎(0985)63-1213</b>	
		沖縄地区	
		沖縄 浦添市城間4丁目23-11 <b>☎(098)877-1207</b>	

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0104



# 仕様

品番		SR-DG10F	SR-DG18F
電源		交流 100V 50 / 60Hz	
消費電力 (約)	炊飯時	1200W	1400W
	保温時	850W (23W <sup>1)</sup> )	550W (28W <sup>1)</sup> )
( )内は 1回に炊ける お米の量 (カップ数)	白米(早炊き)	0.09L ~ 1.0L (0.5 ~ 5.5)	0.18L ~ 1.8L (1 ~ 10)
	白米(少量)	0.09L ~ 0.27L(0.5 ~ 1.5)	0.18L ~ 0.45L(1 ~ 2.5)
	無洗米	0.09L ~ 1.0L (0.5 ~ 5.5)	0.18L ~ 1.8L (1 ~ 10)
	すしめし	0.18L ~ 1.0L (1 ~ 5.5)	0.36L ~ 1.8L (2 ~ 10)
	炊きこみ	0.18L ~ 0.72L(1 ~ 4)	0.36L ~ 1.44L(2 ~ 8)
	炊きおこわ	0.18L ~ 0.54L(1 ~ 3)	0.36L ~ 1.08L(2 ~ 6)
	全がゆ	0.09L ~ 0.27L(0.5 ~ 1.5)	0.09L ~ 0.54L(0.5 ~ 3)
	5分がゆ	0.09L ~ 0.18L(0.5 ~ 1)	0.09L ~ 0.36L(0.5 ~ 2)
	玄米	0.18L ~ 0.54L(1 ~ 3)	0.18L ~ 1.26L(1 ~ 7)
コードの長さ		1.0m	1.0m
質量(約)		4.6kg	5.7kg
大きさ (約)	幅	26.1cm	29.0cm
	奥行	35.7cm	39.0cm
	高さ	21.5cm (41.4cm <sup>2</sup> )	24.0cm (46.4cm <sup>2</sup> )

炊飯時及び保温時の消費電力は瞬間に消費する最大の電力容量です。

( 1 )は、安定時平均保温消費電力です。(室温20 の場合)

( 2 )は、ふたを開けたときの高さです。


電源が「切」の状態での消費電力は、約0.9Wです。(電源プラグを接続した状態)

この製品は、日本国内用に設計(電源周波数50Hz/60Hzの切替は不要)されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。また、アフターサービスもできません。

	炊きあがるまでの 時間の目安	保温 機能の 使用	予約 炊飯の 使用		炊きあがるまでの 時間の目安	保温 機能の 使用	予約 炊飯の 使用
白米(浸し米おまかせ)	約32 ~ 48分			早炊き	約24 ~ 32分		×
無洗米(浸し米おまかせ)	約32 ~ 48分			すしめし	約47分		
少量炊飯(浸し米おまかせ)	約32 ~ 48分			おかゆ	約50 ~ 67分	×	
炊きこみ・炊きおこわ	約48分	×	×	玄米	約120分	×	

炊飯時間は目安です。炊飯量が多い場合には2 ~ 3分長くなることがあります。

表内の「×」印はおすすりできない機能を含みます。

愛情点検			長年ご使用のIHジャー炊飯器の点検を!
	こんな症状はありませんか	ご使用中に、コードや電源プラグが異常に熱くなる。 本体から煙がでたり、焦げくさい臭いがする。 本体の一部が割れたり、ゆるみやがたつきがある。 炊飯中、底部のファンが回っていない。 その他の異状や故障がある。	このような症状のときは、 事故防止のため、スイッチを 切り、コンセントから電源 プラグを抜いて、必ず販売店 に点検をご相談ください。

便利メモ (おぼえのために、記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日	販売店名	☎ ( )
品番		お客様 ご相談窓口	☎ ( )

松下電器産業株式会社 キッキングシステム事業部

〒651-2271 神戸市西区高塚台1丁目5番1号

RZ19-855  
S0504F0

© 2004 Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd. All Rights Reserved.