

保証とアフターサービス (よくお読みください)

保証書について

この商品には保証書を別途添付しております。
保証書は販売店でお渡しいたしますから所定の事項の記入及び記載内容をご確認いただき大切に保管してください。
保証期間はご購入日より1年間です。(一般家庭用以外に使用された場合は除きます。)
(一般家庭用以外に使用された場合は保証期間内でも有料修理とさせていただきます。)

補修用性能部品の保有期間

当社はこのジョーバの補修用性能部品の製造打ち切り後5年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼される時

サービスをご依頼される前に、この取扱説明書の24、25頁に従ってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ず電源プラグをぬいてからご購入の販売店にご依頼ください。

- 保証期間中は
ご購入の販売店まで、品名、品番、ご購入日、故障の状況(出来るだけ具体的に)、ご住所、お名前、電話番号、修理ご希望日をご連絡ください。保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは
ご購入の販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

地球の環境保護のため、廃棄するときはそのまま放置しないで各自治体の取り決めにしたがってください。

松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は



修理ご相談センター


ナビダイヤル  **0570-081-365** ハイ 365日
(全国共通番号)
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
365日/受付9時~20時

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。
大阪 ☎06-6906-1090 〒571-8686 大阪府門真市門真1048
札幌 ☎011-261-6401 〒052-551-7900
東京 ☎03-5392-7190 〒092-622-0531

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時
電話 フリーダイヤル  **0120-878-365** パナは 365日
■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**
FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

ご注意 ・印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。
・所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

0504

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

松下電工株式会社および松下電工グループ関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記のとおり、お取り扱いします。

- 1.当社は、お客様の個人情報を、当社商品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
- 2.当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
- 3.お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

- インターネットでも商品のご紹介やお問い合わせ受付を行っております。(ナショナルホームページ)
<http://national.jp>

松下電工株式会社 ヘルシー・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

S.No1

National

保管用

保証書別添

家庭用

乗馬フィットネス機器

ジョーバ 酸素エアチャージャー付 EU6443

取扱説明書

もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえ	5
設置のしかた	7
使いかた	9
運動前の準備	9
運動時の基本姿勢	11
運動を始める	12
手動 自動コース で運動	13
自動コースの速度レベルについて	14
運転メニューの切り替えについて	14
各自動コースのシートの傾きの変化について	15
残り時間表示について	16
酸素エアチャージャーの使いかた	17
運動を終わる	19
お手入れ	20
おかしいな?と思ったら	24
別売品	26
定格・仕様	26
保証とアフターサービス	裏表紙

お買い上げありがとうございました。

- ジョーバは乗馬の運動効果を取り入れたフィットネス機器です。(医療用機器ではありません)
- この機器に付いている酸素エアチャージャーは家庭用です。酸素の吸入以外の目的には、ご使用にならないでください。
- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」(1~4ページ)はご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 保証書は「ご購入日・販売店名」などの記入を必ずお確かめの上、お受け取りください。



安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々へ危害や損害を未然に防止するためのものです。

また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」に区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

	警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
	注意	人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容

絵表示の例





⊘記号は、**禁止**の行為を示しています。
(左図の場合は分解禁止)






●記号は、行為を**強制**したり**指示**したりするものです。
(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。


警告

 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"> ● 医師の治療を受けているときや、下記の人は必ず専門医と相談のうえ使用する。 (1) 現在腰痛の人や、過去に足・腰・首を痛めたことのある人、足・腰・首や手にしびれがある人 (つい間板ヘルニア、せきついすべり症・頸椎ヘルニアなど持病のあるひと) (2) 変形性関節炎、リウマチ、痛風の人 (3) 骨粗しょう症など骨に異常がある人 (4) 循環器系障害(心臓病・血管障害・高血圧症など)のある人 (5) 呼吸器に障害のある人 (6) ペースメーカー等の体内植込型医療電子機器を使用している人 (7) 妊娠中もしくは妊娠と思われる人や生理中の人 (8) からだに異常を感じて安静を必要とする人 (9) リハビリテーション目的で使用される人
	<ul style="list-style-type: none"> ● 運動中、腰に痛み、足にしびれ、めまい、動悸など、からだに普段と異なる痛みや違和感・異常を感じたときは直ちに使用を中止する。 ● 乗り降りするときは転倒防止のため、あぶみに足がひっかからないように注意する。 守らないと健康を害したり、けがをするおそれがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 必ず交流100Vで使用する。(日本国内専用) 守らないと火災や感電の原因になります。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 酸素エアチャージャーを燃焼器具と併用して使用する場合は換気をする 一酸化炭素中毒などを起こすことがあります。 この機器は一酸化炭素などの有害なガス成分を除去するものではありません。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源プラグのほこり等は定期的にとる プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源プラグは根元まで確実に差し込む 差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ● 保護者の方は、お子様を本品で遊ばせないようにする。 守らないとけがをするおそれがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 運動に十分なスペースが確保できる、水平なかたい床の上に設置する。 守らないと転倒によるけがのおそれがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所に置かない チューブが首に絡んで窒息したり、O₂マウスを誤飲するおそれがあります。 ● カバーが割れたり、破れたり、外れた状態(内部機構が露出)や溶接部が外れかかった状態では使用しない。 事故やけがのおそれがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 動作中に飛びのったり、飛び降りたりしない。 転倒によるけがのおそれがあります。 ● 屋外や浴室付近など湿気の多い場所・水滴がかかる所で使用したり、保管しない。 ● 直射日光が当たる場所やストーブの周囲など高温な所で使用したり、保管しない。 感電・漏電・発火の原因となります。 ● 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火のおそれがあります。




警告

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、内部金属端子に触れたりしない。また重いものを載せたり、はさみ込んだりしない。 ●酸素エアチャージャー電源コードを酸素エアチャージャー以外に使用しない。火災や感電の原因になります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●2人以上が同時に使用したり、使用中に周囲の人が製品及び使用者を押したり引いたりする行為はしない。 ●使用中に周囲に人を近づけない。事故やけがのおそれがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●立ったまま使用したり、踏み台には使用しない。事故やけがのおそれがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●本体脚部が浮き上がるような無理な乗り方はしない。事故やけがのおそれがあります。
 分解禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●絶対に分解したり修理・改造はおこなわない。異常動作をしてけがをするおそれがあります。
 水ぬれ禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●本体や操作部に水や飲み物をこぼさない。感電や発火のおそれがあります。

注意


 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"> ●加齢により体力の衰えのある人、体力に自信のない人やはじめてお使いの人は、手動で速度レベル1でシートを傾斜させずに使用し、本体の動作に体を慣らす。守らないと体に負担をかけすぎたり、体を痛める原因となります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●腰痛、ヒザ痛など運動に支障のある人、関節に痛みを感じる人は手動で速度レベル1、運動時間は3分以内から始める。守らないと症状を悪化させるおそれがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●運動は1回15分以内にする。長時間のご使用は体に負担をかけすぎのおそれがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●生地が薄いズボンや半ズボンなど、素肌がシート部に触れるような服装で使わない。守らないと摩擦によるすり傷の原因となります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●皮膚の弱い人、うっ血しやすい人は自分に合った無理のない速度レベルで運動する。守らないとうっ血やすり傷(太もも・おしり)の原因となります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグを抜くときは電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って引き抜く。守らないと感電やショート・発火のおそれがあります。

注意

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●日頃、運動していない人は、いきなり激しい運動をしない。 ●飲食後や疲労時、運動直後、または体力の状態が平常でないときは、使用をしない。健康を害するおそれがあります。 	
	<ul style="list-style-type: none"> ●本品は家庭用です。学校、スポーツジム等、不特定多数の使用者によって使用される用途に用いない。けがをするおそれがあります。 	
	<ul style="list-style-type: none"> ●飲食したり、他の行為と同時にジョーバを使用しない。 ●飲酒した後など感覚が鈍くなっているときは使用しない。事故やけがのおそれがあります。 	
	<ul style="list-style-type: none"> ●室内くんじょうタイプ(発煙型)の殺虫剤を使用する場合は運転をしない。機器内部に薬剤成分が蓄積し、その後運転したときに放出され、健康によくありません。殺虫剤使用後は、十分換気してから運転してください。 	
	<ul style="list-style-type: none"> ●アロマボールは、乳幼児の手の届く所に置かない。誤飲のおそれがあります。 	
	<ul style="list-style-type: none"> ●アロマボールを口に入れない。万一、大量に飲み込んだときは、水を飲ませるなどの処置を行い、異常があるときは、医師にご相談ください。 	
	<ul style="list-style-type: none"> ●酸素エアチャージャーの操作器を外した状態で使用しない。 ●酸素エアチャージャーをジョーバ本体から外した状態で使用しない。事故やけがのおそれがあります。 	
	 ぬれ手禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。感電やけがのおそれがあります。
	 電源プラグを抜く	<ul style="list-style-type: none"> ●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。守らないとトラッキングによる絶縁劣化で感電・漏電火災の原因になります。 ●お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。守らないと感電のおそれがあります。 ●動かない場合や、異常を感じたときは使用を中止し、すぐに電源プラグを抜いて点検修理を依頼する。守らないと感電や発火のおそれがあります。 ●停電のときは直ちに電源プラグを抜く。復帰したとき、事故やけがのおそれがあります。


各部のなまえ

本体





付属品


- マット
- 左足用あぶみ(L) 右足用あぶみ(R)




- あぶみ用接続具 (×2)
- ジョーバピクスDVD
- O₂ヘッドセット(1セット)
- チューブセット (1セット)



酸素エアチャージャー




操作部




設置のしかた

酸素エアチャージャー操作部の取り付け方


1 ネジをはずす。




2 差し込む。




3 ネジをとめる。



4 酸素エアチャージャー操作部の角度を変えたいときは、図のようにネジをゆるめ角度を調整する。



5 図のようにカプセルのクリップ取付部がO₂ヘッドセット側になるようにチューブを取り付け、その反対側が酸素エアチャージャー操作パネル側になるようにしっかり取り付ける。



ジョーバの設置

1 本体の前部を持ち上げ、移動用キャスターをころがしながら移動する。

お願い


- たづなや酸素エアチャージャー操作部を持って移動させないでください。
- 電源プラグを踏まないように移動してください。
- 腰を痛めないよう、ゆっくり持ち上げ移動してください。



2 付属のマットを敷き、マットの上に本体をのせる。マットはゴム面を下にしてセットする。

⚠ 注意

- 使用時には、本体の下に付属のマットを敷く。敷かないと床を傷つけるおそれがあります。



お願い


- 畳の上での使用は、マットを敷いても畳に跡が残るおそれがありますのでご注意ください。
- 階下への騒音や振動の気になる方は市販の厚めのマットを敷いてください。
- 酸素エアチャージャーは悪臭や排気ガスのあるところでは使用しないでください。(不快なにおいやガス成分が濃縮されることがあります。)
- 使用される部屋の温度は10 ~ 30 度のご使用をおすすめします。(微量ですが、低温では酸素濃度は濃く、吹出し風量は少なくなり、高温では酸素濃度は薄く、吹出し風量は多くなります。)
- ラジオの近くで運転すると雑音が入り、放送が聞きにくくなる場合があります。1m以上離してご使用ください。

使いかた


(酸素エアチャージャーの使い方はP17にあります)

運動前の準備

1 電源プラグをコンセントに差し込む。




2 主電源をONにする。
酸素エアチャージャーにも電気が供給されます。




3 付属のあぶみ用接続具とあぶみを取りつける。
あぶみは右足用(R)と左足用(L)があります。(あぶみ取付位置の目安を参照してください。)


1 あぶみ用接続具をあぶみ用フックに90度横向きに差し込み下へ回す。



2 あぶみをあぶみ用接続具に差し込む。
あぶみを90度横向きに差し込み下へ回す。



●あぶみ取付位置の目安
(あぶみの長さは4段階に調節できます)



注意

- 生地が薄いズボンや半ズボンなど、素肌がシート部やあぶみ部に触れるような服装で使わない。摩擦によるすり傷の原因となります。

お願い

- くつ下をはいて運動してください。

4 シートにのる。

お願い

- のるときに操作部に触れないようにご注意ください。
- あぶみに足をかけてのらないでください。

5 O₂ヘッドセットを装着する。(P17参照)

6 シートにのり、あぶみの長さを確認する。
ひざを軽く曲げて、あぶみをしっかり踏める長さに調節してください。

あぶみに足を入れ、きゅうくつに感じたときやしっかり踏み込めないときはシートからおりて、再度あぶみの長さを調節してください。

あぶみは足裏の親指の付け根(一番広い部分)で踏む。……



運動効果とあぶみの関係 あぶみ使用と運動効果には下記のような関係があります。

- あぶみなし、足をうかす
- あぶみに足をのせる
- あぶみなし、床に足をつける



主に内転筋(ふとももの内側)を運動します



主に大たい筋(ふとももの前側)を運動します



体に負担の少ない運動ができます

あぶみなしでご使用の場合は、あぶみを取りはずしてください。

7 ストレッチ体操をする。

- ご使用前にストレッチ体操をすることをおすすめします。ジョーバピクスDVDを参照してください。



使いかた


運動時の基本姿勢

(効果的に運動するために)


あごをひいて背筋をまっすぐにする。

- 頭を上からつり上げられる感じで、胸を張る。

- 慣れないうちは肩の力を抜いてたづなを軽く握る。



シートが前傾しているときの姿勢



シート前傾時は、かかとを前に出すことにより、身体のバランスを保ち、上体を支える。

シートが後傾しているときの姿勢




シート後傾時は、かかとを後に引くことにより、身体のバランスを保ち、脚でシート部をはさみ込む。

運動を始める

毎日1回の運動を継続することをおすすめします。
(1日の回数は体調・体力を考え判断し行ってください。)

1 O²ヘッドセットを装着し、酸素エアチャージャーを運転する。(P17参照)
(ジョーバのみでも使用できます。)

2 切/入ボタンを押す。
●押したあと、切/入ボタンのランプが点灯し、自動コース、手動のランプが点滅します。切/入ボタンを押したあと約1分以内に、手動・自動コースを押してください。押さないと自動的に「切」になります。



3 手動のボタン、または自動コースのボタンを押して運動する。(P13参照)
手動は速度レベル・シートの傾きを調節しながら使えます。自動コースは速度レベル・シートの傾きが自動で切り替わります。


お願い

- はじめてお使いのときは、まず手動で速度レベルを体感し、自分に合った無理のない速度で運動してください。
- 付属のジョーバピクスDVDを見ながら運動すると、より運動効果が高まります。
- 使い始めはシート傾斜をさせずに使用し、動作に慣れてください。

4 約15分で自動的に止まります。

お願い

- 運動中に、本体の一方向に体重がかかるようなのり方や前後、左右を揺するようなのり方はお避けください。無理なのり方をすると、本体の動作が遅くなり故障の原因になります。
- たづなをご使用の場合は軽く握り、バランスをとってのってください。
- また、極端に重い負荷がかかると、安全のために動作が停止する場合があります。(操作部のすべてのランプが点滅し、動作停止) その場合は、切/入ボタンを押して点滅を解除してください。



前・後方向に無理に体重をかけるのり方

警告

- 動作中に飛びのったり、飛び降りたりしない。転倒によるけがのおそれがあります。
- 運動中、腰に痛み、足にしびれ、めまい、動悸などからだに異常を感じたときは直ちに使用を中止する。守らないと事故や体調不良を起こすおそれがあります。

注意

- 加齢により体力の衰えのある人、体力に自信のない人やはじめてお使いの人は、手動で速度レベル1でシートを傾斜させずに使用し、本体の動作に体を慣らす。守らないと体に負担をかけすぎたり、体を痛める原因となります。

使いかた

手動 自動コース で運動

手動

手動ボタンを押すとランプが点灯し、一定の速度で動きます。

速さ調節ボタン・シート傾き調節ボタンで、自分にあった速度レベル・傾きで運動ができます。

はやく ボタンを押すと速度が速くなります。


おそく ボタンを押すと速度が遅くなります。

速度表示について...選択した速度レベルが点滅します。

前傾 ボタンを押し続けるとシートが前に傾きます。

後傾 ボタンを押し続けるとシートが後に傾きます。

最大傾きで傾き表示ランプが点滅します。



注意

- 速度は急に上げないでレベル1から徐々に上げる。守らないとけがをするおそれがあります。

前傾のみまたは後傾のみで使用するときは、最後にそれぞれ反対の傾斜またはシート水平で2、3分リラックスしてのるとバランスよく運動できます。


自動コース

自動コースボタンを押すと、選択したコースのランプが点灯し速度レベル1.2で動きます。

体力に自信のない方、普段運動していない方は、はじめはこの速度で運動してください。

より体力増進したい方は体調に合わせて **はやく** ボタンを押して速度レベルを上げて運動してください。

(P14参照)




- 付属のジョーバピクスDVDを見ながら運動するとより効果的に運動できます。ジョーバピクスDVDには激しい運動もあります。十分に乗り慣れてから行うようにしてください。

自動コースの速度レベルについて

自動コースの速度範囲は **はやく** ボタン、**おそく** ボタンを押すごとに選んだ速度の範囲で自動で速度が変更します。

速度レベル(9段階)


速度範囲を表す速度レベル表示ランプが点灯し、現在の速度を表すランプが点滅します。



(例)速度レベル5~9の間で速度が自動的に変化し、現在は8で運動している。

おそく ボタンを1回押すごとに
おそい速度レベルの範囲に
変わります。

はやく ボタンを1回押すごとに
はやい速度レベルの範囲に
変わります。



運転メニューの切り替え(手動 自動コース)について

- 手動 から 自動コース への切り替え
手動 で運動している途中 自動コース に切り替えると、シートが一度水平にもどり選択されたコースになります。
- 自動コース から 手動 への切り替え
自動コース で運動している途中に手動ボタンを押すとシートが一度水平にもどり手動 に切り替わります。
- 自動コース のコース(エクササイズ・ウエスト・ヒップ)の切り替え
選択したコースの途中で違うコースに変更した場合、シートが一度水平にもどり、選択されたコースを開始します。

使いかた

各自動コースのシートの傾きの変化について

○水平のみ エクササイズ

シートは水平のみで動作し、足腰の基本的なエクササイズができます。

水平のみ



○後傾中心 ヒップ


シートは後傾を中心に水平・前傾を繰り返し、ヒップを重点的にエクササイズします。

後傾約60秒

水平約15秒

前傾約30秒

水平約15秒



○前傾中心 ウエスト


シートは前傾を中心に水平・後傾を繰り返し、ウエスト・お腹を重点的にエクササイズします。

前傾約60秒

水平約15秒

後傾約30秒

水平約15秒




残り時間表示について

運動の残り時間を5つのランプで表示します。

- ①運動開始後、約3分ごとに、1つずつランプが消えていきます。
- ②残り時間が約1分になると、ランプが倍の速さで点滅します。
- ③手動または自動コースボタンを押し運動を始めた後、約15分経つと自動的に停止します。
(途中でコース選択を変更しても、総運動時間が約15分になると自動コースの途中でも停止します。)


3分 ◀残り時間▶ 15分




使いかた

酸素エアチャージャーの使い方 (酸素エアチャージャーのみでも使用できます)

1. O₂ヘッドセットを装着し、O₂マウスの位置を合わせる



耳に装着してご使用ください。



O₂マウスを鼻から約1~3cmの位置に合わせてください。
(左図のように、O₂ヘッドセットを持ちながらO₂マウスの通風穴の位置を調節してください。)

お願い

O₂マウスの吹出し風で唇などが乾くようであれば、リップクリームや保湿クリームなどをご使用ください。
チューブが折れ曲がらないようにしてください。
たばこを吸いながらのご使用はさけてください。
(においなどの発生の原因になります。)

お知らせ

カプセルの重さが気になるときクリップを衣服などにとめてご使用ください。



香りを楽しむ場合は、お好みでアロマボールをセットしてください。
(別売・消耗品 26ページ)


アロマボールはO₂マウスの中に1粒入れてご使用ください。
(ご使用の目安: 1日1粒)

お願い

アロマボールをO₂マウス以外に入れないでください。
アロマオイル・芳香剤・アロマボールなどをカプセルに入れて使用しないでください。
(樹脂のひび割れや変色の原因になります。)
当社指定の専用アロマボール以外は使用しないでください。
(樹脂のひび割れや変色の原因になります。)

お知らせ


アロマボールをO₂マウスにセットすると、アロマボールを取り出した後も香りが残りますので、アロマボールを使用するときはアロマボールと同梱しているHEPAフィルター・バイオ除菌フィルターに取り替えてご使用ください。(22ページ) または、別売品のO₂マウスをお買い求めいただき、取り替えてご使用ください。



2. 「入 タイマー」ボタンを押して運転する


「入 タイマー」ボタンを押すと、タイマーランプ(緑色)が点灯し、O₂マウスから約30%濃度の酸素を含んだ空気が放出されます。

「入 タイマー」ボタンを押すごとに15分・30分の順に設定時間が切り替わります。




目安として毎日15分程度使用することをおすすめします。
お好みにより15分・30分にセットしてご使用できます。

風速を2段階に切り替えることができます(風速を切り替えても風量は変わりません。)



時間が経過すると、タイマーランプは15分ごとの残り時間を示します。



セットした時間が終了すると、自動的に運転が停止します。

運転停止後、約7秒間送風ランプが点滅。


送風ランプが点灯時、O₂ランプ(橙色)も同時に点灯し、約1分間の送風運転を行い、自動停止します。
送風運転は、チューブや本体内の換気をするはたらきをします。



「切」ボタンで運転を停止することができます

(ただし、送風運転は停止できません。)

「切」ボタンを押すと運転が停止し、タイマーランプが消えます。
運転停止後、約7秒間送風ランプが点滅します。
その後、送風ランプが点灯し、約1分間の送風運転を行い、自動停止します。
このとき送風ランプ(橙色)も同時に消灯します。



お願い: 送風運転中に主電源を切ったり、電源プラグを抜かないでください。

: 酸素エアチャージャーを使用中、ヘッドセットやチューブからプチプチ音が発生する場合があります。
プチプチ音が気になる時は、一度「切」ボタンで運転を停止し、送風運動を行ってから、再度「入 タイマー」ボタンを押してご使用ください。

3. 運転が停止したらO₂ヘッドセットを外す

運転停止後、約7秒間送風ランプが点滅。


使いかた

運動を一時中断する

運動中にそのときの運動メニュー(自動コース、手動)のボタンを再度押すと一時停止します。もう一度ボタンを押すと運動を再開します。
一時停止後、約1分間ボタンを押さないときは切/入ボタンが自動的に「切」になります。

運動を終わる

- 切/入ボタンを押して運動をはじめてから、約15分で自動的に停止する。
 - 途中で終了したいときは、切/入ボタンを押し終了する。(切/入ボタンを押すと徐々にスピードが遅くなりながら停止します。)
 - 停止したときシートが少し傾くことがあります。




- ストレッチ体操をする。ジョーバボックスDVDを参照してください。

お願い

- 運動した筋肉の緊張をほぐし、疲れを残さないためにも使用後のストレッチは必ず行うようにしてください。



- O₂ヘッドセットを酸素エアチャージャー操作パネルのO₂ヘッド引掛部に掛ける




お願い


- 収納時にチューブが折れ曲がらないようにしてください。

- 酸素エアチャージャーの運転停止後、送風が完了したのを確認する。

- 主電源をOFFにする。



- 電源プラグをコンセントから抜く。




⚠️ 注意

- 電源プラグを抜くときは電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って引き抜く。守らないと感電やショート・発火のおそれがあります。

お手入れ

シート・あぶみ・カバー部

- 日常のお手入れは柔らかい乾いた布で軽くふいてください。(化学ぞうきんなどは使用しないでください。)万一汚れたときは、ぬるま湯で中性洗剤を3~5%くらいにうすめ、柔らかい布にひたし、よく絞って表面をたたくようにふき取ってください。そのあと、水をひたした布をよく絞って中性洗剤をふき取り、柔らかい乾いた布で軽くふいたあと、自然乾燥させてください。(ドライヤーなどで急激に乾燥させないでください。)



酸素エアチャージャー部


カプセル内に水がたまった場合は、つど、水を捨ててください。

また、水滴程度の場合は、柔らかい布などでふき取ってください。

カプセル



たまった水



- カプセル内に水がたまり過ぎると、O₂マウス内のHEPAフィルター・バイオ除菌フィルターに水が付着したり、O₂マウスから水滴が出たりなどのおおきな発生原因になります。
- HEPAフィルター・バイオ除菌フィルターに水が付着した場合は、取り外して清潔な場所で陰干しにして十分乾燥させてからご使用ください。ティッシュペーパーなどにはさんで水分を取ると、乾燥しやすくなります。(取り外しかたは22ページ参照)

酸素エアチャージャーを連続使用または、湿度の高い日や場所で使用すると水がたまりやすくなります。


お願い

たまった水は、飲まないでください。水がジョーバにかからないように注意してください。

お手入れ

定期的なお手入れ(月に1回程度)

フィルター




フィルター
(吸気口)

エアチャージャー後部のフィルターのほこりなどを掃除機などで吸い取ります。
フィルターを取りはずして水洗いすることもできます。
水洗い後は、十分乾燥させてから取り付けてご使用ください。

お願い


お手入れ後は、必ずフィルターを取り付けてからご使用ください。
本体に殺虫剤・化粧品・消臭剤などのスプレーをかけないでください。
(酸素富化膜が目詰まりし性能が低下することがあります。)

<取り外しかた>



フィルターを外します。

<取り付けかた>



図のようにフィルターを突起に差し込み取り付けます。


においや汚れが気になる場合や長期間使用しなかった場合のお手入れ

カプセル・チューブを外す

(お手入れ時以外はセットしたままにしておいてください。)

O₂ヘッドセットのマウスケース・HEPAフィルター・バイオ除菌フィルター・マウスキャップを取り出す


マウスキャップを取り外すときに、HEPAフィルター・バイオ除菌フィルターが飛び出ることがありますので、矢印方向にゆっくり引っ張って取り出してください。



水洗いする

(HEPAフィルターは水洗いしないでください。)

マウスケース・マウスキャップ・バイオ除菌フィルター・カプセル・チューブを水に2~3分浸し、チューブの中に水を通すように洗う。



お願い

熱いお湯(60℃以上)につけないでください。
(変形・変色のおそれがあります。)
O₂ヘッドセットは、まるごと水洗いしないでください。
バイオ除菌フィルター・HEPAフィルターは小さいので、紛失にはご注意ください。


乾燥させる

水分をふき取り、水気を切る。
マウスキャップ・カプセル・チューブをそれぞれ取り付け、チューブを本体に取り付ける。
電源プラグをコンセントに差し込み、エアチャージャーを30分間運転させ、マウスキャップから水滴を出す。
マウスキャップ・カプセル・チューブをそれぞれ外して、直射日光の当たる清潔な所で十分乾燥させる。
(乾燥不十分でご使用になると、O₂マウスから水滴が出ることがあります。)

もとのように取り付ける

マウスケースにHEPAフィルター・バイオ除菌フィルターをセットし、マウスキャップを取り付ける。

O₂マウス取付部にO₂マウスを取り付ける。



お願い

HEPAフィルター・バイオ除菌フィルターを、必ず取り付けてからご使用ください。

お手入れ

長期間使用しない場合は、

晴れた日(乾燥した日)に30分間運転してチューブおよびカプセル内を乾燥させてから収納してください。

お願い

洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどは使わないでください。
(ひび割れや変色の原因になります。)



ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。
(変形や故障の原因になります。)

⚠️ 注意

- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。守らないと感電のおそれがあります。
- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。守らないと感電やけがのおそれがあります。

おかしいな?と思ったら 本体

症状	点検のしかた	参照
切/入ボタンを押しても切/入ボタンが点灯しない。	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグがコンセントにしっかりと接続されていますか。 ●主電源はONになっていますか。 	P9
本体動作が停止し、操作部のすべてのランプが点滅した。	<ul style="list-style-type: none"> ●極端に重い負荷がかかるようなのり方をしていませんか。 	P12
本体の動作が早くなったり遅くなったりする。	<ul style="list-style-type: none"> ●本体の一方方向に体重がかかるようなのり方をしていませんか。 	P11
シート部の左右の傾きが異なっているように感じる。	<ul style="list-style-type: none"> ●本体の一方方向に体重がかかるようなのり方をしていませんか。シート中央部に座れていますか。左右の動作に違和感はありませんか。 	
停止時シートが傾く。		
動作中、音がする。		
動作中、周期的に異音がある。		
おしりが痛い。	<ul style="list-style-type: none"> ●慣れるまで速度レベルを遅くし水平状態で自分の身体の状態に合わせて使用してください。痛みが激しい場合は使用をやめてください。 	
乗り物酔いの症状がでた。	<ul style="list-style-type: none"> ●基本姿勢をご確認のうえ慣れるまではスピードをゆるめ時間を短くしてください。 	

点検後なお異常がある

ただちに使用を中止する

お願い

- このような場合、事故防止のためただちに電源プラグを抜き必ず販売店に点検・修理を依頼してください。

⚠️ 警告

- 絶対に分解したり、修理・改造は行わない。発火したり、異常動作してけがをしたりするおそれがあります。

おかしいな?と思ったら 酸素エアチャージャー

症 状	点検のしかた	参照
電源が入らない。	●酸素エアチャージャーが酸素エアチャージャーコード差し込み口にしっかり差し込まれていましたか。	P6
	●酸素エアチャージャーのコードが外れかかっていませんか。	
	●チューブがはずれていませんか。	P7
	●チューブが折れたり曲がったりしていませんか。	
	●チューブ内に異物等がつまっていますか。	P21
	●フィルターが目詰まりしていませんか。	
	●カプセルがしっかりしまっていますか。	
吹出し風が出ない。吹き出し風量が少ない。	●部屋の温度が低くないですか。	P8
	●高い温度の部屋で連続して長時間運転すると、保護装置が働きます。	P18
	●送風運転になっていませんか。	
吹出し風量が多い。	●部屋の温度が高くないですか。	P8
	●「電源/入 タイマー」ボタンを押してください。O ₂ ランプ(緑色)が点灯します。	P18
O ₂ ランプ(緑色)が点灯しない。	●送風運転になっていませんか。	P18
吹出し風が不快なおいがる。	●カプセル・チューブ内が汚れていませんか。	P22
	●O ₂ マウスが汚れていませんか。	
	●ご使用のはじめには、部品材料のにおいがすることがありますが、ご使用に伴い少なくなります。	

点検後なお異常がある

ただちに使用を中止する

酸素エアチャージャーの保護装置

高い温度の部屋で連続して長時間運転すると、本体内のポンプモーターの過熱を防ぐため保護装置が働き、運転が自動的に停止します。涼しい場所で、30分～1時間程度(周囲温度によって異なります)待ちますと、保護装置が解除され、再びご使用になれます。

警告

- 絶対に分解したり、修理・改造は行わない。発火したり、異常動作してけがをしたりするおそれがあります。

お願い

- このような場合、事故防止のためただちに電源プラグを抜き必ず販売店に点検・修理を依頼してください。



長年ご使用の電気器具の点検を!!

半年に1回次のようなことを点検してください。

- 電源コードを動かしたときに電気が入ったり、切れたりしませんか。
- 本体・電源プラグ・電源コードがさわれないほど熱くなっていませんか。
- 電源コードにキズはありませんか。
- 異常なおい(焦げのような)や音が出ていませんか。
- 触ると電気(ビリビリ)を感じることはありませんか。

異常があれば故障や事故防止のため販売店にご相談ください。

別売品

別売品(買い替えや買い増しの場合)
お買い上げの販売店または、お近くのナショナル製品取扱店でお求めください。

O₂ヘッドセット

品番 AMS-42BK3

O₂マウス

品番 AMS-44BK3

別売・消耗品
お買い上げの販売店または、お近くのナショナル製品取扱店でお求めください。

アロマボール(1ケース90粒入り) ご使用の目安は1日1粒

ベルガモット
甘い柑橘系の香り

HEPAフィルター
バイオ除菌フィルター

品番 AMS-10NK3

ローズ
バラの優雅な香り

HEPAフィルター
バイオ除菌フィルター

品番 AMS-11NK3

スペアミント
ミントの爽やかな香り

HEPAフィルター
バイオ除菌フィルター

品番 AMS-12NK3

お願い

アロマボールをO₂マウス(マウスケース)以外に入れないでください。
当社のアロマボール以外は使用しないでください(樹脂のひび割れや変色の原因になります。)

定格・仕様

品 番	EU6443
電 源	AC100V・50/60Hz
消 費 電 力	140W
質 量(重量)	約41kg
適 応 身 長	150cm～185cm
最大適応体重	100kg
酸素発生方式	膜分離式(酸素富化膜)
酸素濃度	約30%(20)
空 気 流 量	約2.5L/分(20)
外形寸法	<p>約90cm (高さ)</p> <p>約87cm (幅)</p> <p>約42cm (奥行き)</p>
自動コース	3種類(エクササイズ・ウエスト・ヒップ)
速度調節	手動 9段階
付 属 品	マット・あぶみ(×2)・あぶみ用接続具(×2)・ジョーバピクスDVD O ₂ ヘッドセット・チューブセット

電気料金：1ヶ月 約67円(ジョーバを15分・2回/日。酸素エアチャージャーを30分・2回/日使用した場合)